
Betriebsanleitung

Dieselmotor

12V 4000 M73, M73L, M93, M93L 16V 4000 M73, M73L, M93, M93L 20V 4000 M73, M73L, M93, M93L

MS150047/02D





Inhaltsverzeichnis

 Sicherheit Allgemeine Bestimmungen Personelle und organisatorische Voraussetzungen Transport Sicherheitsbestimmungen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten Hilfs- und Betriebsstoffe, Brand- und Umweltschutz Konventionen für Sicherheitshinweise im Text 	5 6 7 8 11 14	 3.6 Schaltschrank Kraftstoffpflegeanlage – Bedienelemente 3.7 Maßnahmen bei langem Stillstand (>3 Wochen) 3.8 Prüfungen vor Inbetriebnahme 3.9 Inbetriebnahme der Kraftstoffpflegeanlage 3.10 Kraftstoffpflegeanlage einschalten 3.11 Motor abstellen 3.12 Motor-Notabstellung 3.13 Nach dem Abstellen 3.14 Kraftstoffpflegeanlage außer Betrieb setzen 3.15 Kraftstoffvorfilter entwässern 3.16 Anlage reinigen 	68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 80
2 Produktübersicht		4. Marking a	
 2.1 Motorübersicht 2.1.1 Produktbeschreibung 2.1.2 Motorübersicht 2.1.3 Übersicht Sensoren, Aktoren und Injektoren 	15 15 24 25	Wartung A.1 Wartungsplan Task Verweistabelle [QL1]	81
 2.2 Bezeichnung der Motorseiten und Zylinder 2.3 Motor – Hauptabmessungen 2.4 Zündfolge 2.5 Technische Daten 2.5.1 MOTORDATEN 12V 4000M93,	35 36 37 38 38 41 44 47 50 53 56	 5 Störungssuche 5.1 Fehlerbilder 5.2 Störungsbilder an der Kraftstoffpflegeanlage 5.3 Fehlercodes des Motorreglers ADEC 6 Arbeitenbeschreibung 6.1 Motor 6.1.1 Motor von Hand durchdrehen 6.1.2 Motor mit Anlasseinrichtung durchdrehen 6.2 Zylinderlaufbuchse 6.2.1 Zylinderlaufbuchse endoskopieren 6.2.2 Hinweise und Erläuterungen zum Endoskopund Sichtbefund der Zylinderlaufbuchse 6.3 Ventilantrieb 6.3.1 Ventilsteuerung schmieren 	82 85 86 113 114 115 117 119 119
3 Betrieb		6.3.2 Ventilspiel prüfen und einstellen6.3.3 Zylinderkopfhaube ab- und anbauen	120 124
3.1 LOP – Bedienelemente3.2 Vorbereiten zur Inbetriebnahme nach langem Stillstand (>3 Monate)3.3 Vorbereiten zur Inbetriebnahme nach	62 64	 6.4 Steuerung 6.4.1 Hochdruckpumpe mit Motoröl befüllen 6.5 Einspritzventil/Injektor 6.5.1 Einspritzventil/Injektor ersetzen 	125 125 126 126
planmäßiger Betriebspause 3.4 Motor starten 3.5 Betriebsüberwachung	65 66 67	6.5.2 Einspritzventil aus- und einbauen6.6 Kraftstofffilter6.6.1 Kraftstofffilter ersetzen	127 132 132

6.7		luftkühlung Vardiahtarrad rainigan	134	6.16 Motorlagerung	165
		Verdichterrad reinigen Ladeluftkühler – Entwässerung auf	134	6.16.1 Motorlagerung – Befestigungsschrauben auf festen Sitz prüfen	165
	0.7.2	Kühlmittelaustritt und Durchgang prüfen	136	6.16.2 Motorlagerung – Dämpfungslager prüfen	166
6.8	Luftfi	lter	137	6.17 Nebenabtrieb	168
	6.8.1	Luftfilter ersetzen	137	6.17.1 Lenzpumpe – Entlastungsöffnung prüfen	168
	6.8.2	Luftfilter aus- und einbauen	138	0.40.17 (1.4 (1.4	400
0.0			400	6.18 Kraftstoffversorgungssystem	169
6.9		nsaugung	139	6.18.1 Wasserablassventil prüfen	169
	6.9.1	Unterdruckanzeiger – Signalringstellung	400	6.18.2 Differenzdruck Manometer prüfen	170
		prüfen (optional)	139	6.18.3 Wasserstandselektrode (3 in 1 Stab	474
6 10	Anlas	sseinrichtung	140	Elektrode) prüfen 6.18.4 Pumpenleistung prüfen	171 172
		Anlasser – Zustand prüfen	140	6.18.5 Filter-Coalescer Element ersetzen	173
				0.10.3 Tiller-Coalescer Element ersetzen	170
		nierölsystem, Schmierölkreislauf	141	6.19 Verkabelung (allgemein) für Motor/	
		Motorölstand prüfen	141	Getriebe/Aggregat	175
		Motoröl wechseln	142	6.19.1 Motorverkabelung prüfen	175
	6.11.3	Motoröl – Probe entnehmen und untersuchen	144		
6 12	Ölauf	fbereitung	145	6.20 Zubehör für Motorregler (elektronisch) /	
		Öl-Indikatorfilter reinigen	145	Steuerungseinrichtung	176
		Automatikölfilter – Ölfilterkerzen ersetzen	147	6.20.1 Endschalter für Startverblockung prüfen	176
		Öl–Indikatorfilter prüfen	150	6.20.2 Motorregler ECU 7 – Steckverbindungen	
		Ölzentrifuge reinigen und Einlegemanschette	100	prüfen	177
	· · · <u>-</u> · ·	ersetzen	152	6.20.3 Motorüberwachung EMU 7 –	470
				Steckverbindungen prüfen 6.20.4 Motorregler ECU 7 ab- und anbauen	178
6.13	Kühlr	mittelkreislauf allgemein,		6.20.5 EMU 7 ab- und anbauen	179 180
	Hoch	temperaturkreislauf	154	0.20.3 EIVIO 7 ap- und ambaden	100
		Entlüftungsstellen	154		
		Motorkühlmittelstand prüfen	155		
		Motorkühlmittel wechseln	156		
		Motorkühlmittel ablassen	157	7 Anhang A	
		Motorkühlmittel einfüllen	158	7.1 Abkürzungoverzeighnig	101
	6.13.6	Motorkühlmittelpumpe – Entlastungsöffnung	400	7.1 Abkürzungsverzeichnis	181
	C 40 7	prüfen	160	7.2 MTU-Ansprechpartner/Service-Partner	183
	6.13.7	Motorkühlmittel – Probe entnehmen und untersuchen	161		
	6 12 0	Kühlmittelfilter ersetzen	162		
	0.13.0	Rummitteninter ersetzerr	102	8 Anhang B	
6.14	Frem	dwasserpumpe mit Anschlüssen	163	o Amiding D	
		Fremdwasserpumpe – Entlastungsöffnung		8.1 Index	184
		prüfen	163	8.2 Ersatzteile	186
			40:	8.3 Verbrauchsmaterial	188
		maschine	164	8.4 Sonderwerkzeuge	193
	6.15.1	Lichtmaschinenantrieb – Zustand der	40:	· ·	
		Kupplung prüfen	164		

1 Sicherheit

Allgemeine Bestimmungen

Allgemeines

Ergänzend zu den Hinweisen in dieser Druckschrift müssen die allgemein gültigen, länderspezifischen, gesetzlichen und sonstigen verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz eingehalten werden. Dieser Motor ist nach dem heutigen Stand der Technik und den geltenden Vorschriften und Regeln gebaut. Trotzdem können von diesem Motor Gefahren für Personen und Sachwerte ausgehen, bei:

- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- · Bedienung, Wartung und Instandsetzung durch nicht ausgebildetes Personal
- · Veränderungen oder Umbauten
- · Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Motor ist ausschließlich für den vertraglich festgelegten bzw. bei Lieferung vorausgesetzten Verwendungszweck bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt der Motorenhersteller keine Haftung. Das Risiko trägt der Anwender.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Betriebsanleitung sowie die Einhaltung der Wartungs- und Instandhaltungsvorschriften.

Veränderungen oder Umbauten

Eigenmächtige Veränderungen am Motor beeinträchtigen die Sicherheit.

Für Schäden, die aus nicht autorisierten Änderungen oder Umbauten entstehen, übernimmt MTU weder Haftung noch Gewährleistungsverpflichtungen.

Ersatzteile

Zum Austausch von Bauteilen oder Baugruppen nur MTU-Originalersatzteile verwenden. Für Schäden, die durch Verwendung von anderen Ersatzteilen entstehen, erlöschen jegliche Haftungs- sowie Gewährleistungsansprüche gegenüber der MTU.

Nacharbeit von Bauteilen

Im Reparaturfall oder bei einer Motorüberholung müssen Arbeiten von MTU autorisierten Werkstätten durchgeführt werden.

1.2 Personelle und organisatorische Voraussetzungen

Anforderungen an das Personal

Arbeiten am Motor dürfen nur von geschultem und eingewiesenem Fachpersonal durchgeführt werden. Das gesetzliche Mindestalter beachten.

Die Zuständigkeiten des Personals für das Bedienen, Warten und Instandsetzen muss der Betreiber festlegen.

Organisatorische Maßnahmen

Diese Druckschrift muss dem Bedien-, Wartungs-, Instandsetzungs- bzw. Transportpersonal zur Verfügung gestellt werden.

Diese Druckschrift muss ständig am Einsatzort des Motors griffbereit aufbewahrt werden und dem Bedien-, Wartungs-, Instandsetzungs- bzw. Transportpersonal jederzeit zugänglich sein.

Das Personal muss mit Hilfe dieser Druckschrift in die Handhabung und Instandsetzung des Motors eingewiesen werden, wobei insbesondere die sicherheitstechnischen Hinweise gelesen und verstanden werden müssen.

Dies gilt in besonderem Maße für Personal, das nur gelegentlich am Motor tätig wird. Dieses Personal wiederholt einweisen.

Zur Identifikation der Ersatzteile bei Wartungsarbeiten und Instandsetzungsarbeiten den Ersatzteilkatalog verwenden.


Arbeitskleidung und Schutzausrüstung

Bei allen Arbeiten eine sicherheitsgerechte Arbeitskleidung tragen.

Je nach Art der Arbeit die jeweils notwendige, persönliche Schutzausrüstung tragen.

1.3 Transport

Transport



Den Motor nur an den vorgesehenen Aufhängeösen anhängen.

Die Aufhängeösen sind nur für den Motortransport ausgelegt, nicht für den Transport von Antriebsanlagen (Motor und Getriebe).

Nur von MTU vorgesehene Transport- und Hebevorrichtungen verwenden.

Motor nur in Einbaulage transportieren, maximal zulässiger Schrägzug 10°.

Motorschwerpunkt beachten.

Bei Sonderverpackungen mit Aluminiumfolie, Motor an den Aufhängeösen des Lagerbocks anhängen oder mit dem der Last entsprechenden Transportmittel (Gabelstapler) transportieren.

Vor dem Transport des Motors ist die Kurbelwellen-Transportsicherung sowie die Motorlagerungs-Blockierung anzubauen.

Den Motor beim Transport gegen Kippen sichern. Beim Befahren von Schrägen und Rampen ist der Motor besonders gegen Verrutschen und Kippen zu sichern.

Abstellen des Motors nach einem Transport

Den Motor nur auf einer ebenen, festen Standfläche abstellen.

Beschaffenheit, Tragfähigkeit des Bodens bzw. der Abstellfläche beachten.

Motoren grundsätzlich nie auf der Ölwanne abstellen, sofern dies nicht ausdrücklich von MTU motorspezifisch autorisiert wurde.

1.4 Sicherheitsbestimmungen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten

Sicherheitsbestimmungen zur Wartung und Instandhaltung

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur von autorisiertem Fachpersonal durchführen lassen.

Vor Beginn von Wartungsarbeiten den Motor abkühlen lassen (Gefahr durch Explosion von Öldämpfen).

Vor Beginn der Arbeiten zu öffnende Betriebsstoffsysteme und Druckluftleitungen drucklos machen.

Vorsicht beim Entfernen von Entlüftungs- oder Verschlussschrauben vom Motor. Um dabei den Austritt von Flüssigkeiten unter Druck zu verhindern, einen Lappen über die Schraube oder den Stopfen halten.

Vorsicht beim Ablassen von heißen Betriebsstoffen ⇒ Verbrühungsgefahr.

Bei Motorölwechsel oder Arbeiten an der Brenn-/Kraftstoffanlage den Maschinenraum gut belüften.

Vor allen Arbeiten Motor / Anlage abkühlen lassen.

Wartungs- und Instandhaltungsvorschriften einhalten.

Sofern nicht ausdrücklich erlaubt, keine Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten bei laufendem Motor durchführen.

Den Motor gegen ungewolltes Starten sichern.

Bei elektrischem Anlasser die Batterie abklemmen.

Bei Druckluftanlasser das Hauptventil der Druckluftanlage schließen, Druckluftleitung entlüften.

Die Steuereinrichtung von der Baugruppe bzw. der Anlage trennen.

Nur funktionsgerechtes bzw. kalibriertes Werkzeug verwenden. Bei Montage bzw. Demontage die vorgeschriebenen Anziedrehmomente einhalten.

Arbeiten nur an vorschriftsgemäß befestigten Baugruppen bzw. Anlagen durchführen.

Leitungen nicht als Aufstiegshilfe benutzen.

Brenn-/Kraftstoffeinspritzleitungen und die Anschlüsse sauberhalten.

Wenn Leitungen abgebaut oder geöffnet werden, alle Öffnungen mit Kappen und Deckeln verschließen.

Während den Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten keine Leitungen, insbesondere die Kraftstoffleitungen nicht beschädigen.

Sicherstellen, dass alle Halterungen und Dämpfer einwandfrei eingebaut sind.

Sicherstellen, dass alle Brenn-/Kraftstoffeinspritzleitungen und Druckölleitungen genügend Spiel haben, um einen Kontakt mit anderen Komponenten zu verhindern. Keine Brenn-/Kraftstoff- oder Ölleitungen nahe an ein Heißteil setzen.

Wenn Elastomerdichtungen (z.B. Viton-Dichtringe) verkohlt oder verharzt sind, nicht mit ungeschützten Händen berühren.

Abkühldauer von Bauteilen beachten, die zur Montage oder Demontage angewärmt wurden ⇒ Verbrennungsgefahr.

Bei Arbeiten über Körperhöhe sicherheitsgerechte Aufstiegshilfen und Arbeitsbühnen verwenden. Auf stabiles Abstellen von Motorteilen achten.

Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten der Baugruppe bzw. Anlage auf besondere Reinheit achten. Nach Beendigung der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sicherstellen, dass sich keine Losteile in-/ an der Baugruppe bzw. Anlage befinden.

Vor dem Durchdrehen sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich des Motors befindet. Nach Arbeiten am Motor prüfen, ob alle Schutzvorrichtungen angebaut und alle Werkzeuge sowie lose Teile vom Motor entfernt worden sind.

Bei angebauten Startern mit Kupferberylliumritzel gilt zusätzlich:

• Um eine Gesundheitsgefährdung durch das berylliumhaltige Ritzel auszuschließen muss bei Wartungsarbeiten Atemschutz der Filterklasse P2 getragen werden. Den Innenbereich des Schwungradgehäuses, sowie den Starter nicht mit Druckluft ausblasen. Zusätzlich muss der Innenbereich des Schwungradgehäuses mit einer staubbeseitigenden Maschine der Klasse H gereinigt werden.

Schweißarbeiten

Das Schweißen an der Baugruppe bzw. Anlage Motor oder angebauten Aggregaten ist verboten. Beim Schweißen in der Umgebung des Motors muss der Motor abgedeckt sein.

Die Baugruppe bzw. Anlage nicht als Masseanschluss verwenden.

Das Schweißkabel nicht über oder in der Nähe von Kabelbäumen der MTU-Anlagen legen. Durch den Schweißstrom kann in die Kabelbäume eine Störspannung induziert werden, welche zu Schäden an der elektrischen Anlage führt.

Wenn an Teilen (z.B. Abgasrohr) geschweißt werden muss, diese Teile vorher vom Motor abbauen.

Auf- und Abpressen

Zu verwendende Werkzeuge und Vorrichtungen auf einwandfreien Funktions- und Sicherheitszustand prüfen. Nur die vorgeschriebenen Vorrichtungen zum Auf- und Abpressen verwenden.

Der für die Vorrichtung zum Auf- und Abpressen maximal zulässige Aufschiebedruck einhalten.

Leitungen nicht unter Druck biegen oder Gewalt aussetzen.

Vor Beginn des Pressvorganges Folgendes beachten:

- Die Vorrichtung zum Auf- und Abpressen, die Pumpen sowie das Leitungssystem an den für die jeweils eingesetzte Anlage vorgesehenen Stellen entlüften (z.B. Entlüftungsschrauben öffnen, pumpen bis luftfreies Öl austritt, Entlüftungsschrauben schließen).
- Beim Aufpressvorgang Vorrichtung mit eingeschobenem Kolben aufschrauben.
- Beim Abpressvorgang Vorrichtung mit ausgezogenem Kolben aufschrauben.

Bei einer Vorrichtung zum Auf- und Abpressen mit zentraler Aufweitdruck-Zuführung Spindel in das Wellenende einschrauben, bis die Dichtwirkung erreicht ist.

Während des hydraulischen Auf- und Abpressens von Bauteilen darauf achten, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe des aufzupressenden Bauteils aufhält.

Arbeiten an elektrischen/elektronischen Baugruppen

Vor dem Beginn jeder Wartungs- und Instandhaltungsarbeit bzw. vor der dazu notwendigen Abschaltung von Teilen der Elektronik muss die Genehmigung des verantwortlichen Führungspersonals eingeholt werden.

Vor dem Ausführen von Arbeiten an Baugruppen die Stromversorgung der entsprechenden Bereiche abschalten.

Verkabelung nicht während der Abbauarbeiten beschädigen. Bei Wiedereinbau sicherstellen, dass für die Verkabelung während des Motorbetriebes nicht durch Kontakt mit scharfen Kanten, Reiben an einem Teil oder durch Kontakt mit einer heißen Oberfläche beschädigt werden.

Verkabelung nicht an flüssigkeitsführenden Leitungen befestigen.

Zum Haltern keine Kabelbinder verwenden.

Überwurfmuttern von Stecker nur mit einer Steckerzange anziehen.

Nach jeder Instandsetzung eine Funktionskontrolle des Gerätes bzw. der Anlage durch entsprechende Funktionstests durchführen.

Die Ersatzteile vor dem Austausch sachgerecht lagern, das heißt insbesondere vor Feuchtigkeit schützen. Defekte elektronische Bauteile oder Baugruppen für den Transport zur Instandsetzung sachgerecht verpacken, das heißt insbesondere feuchtigkeitsgeschützt, stoßsicher und ggf. in Antistatikfolie.

Arbeiten mit Lasergeräten

Bei Arbeiten mit Lasereinrichtungen spezielle Laserschutzbrille tragen ⇒ starke gebündelte Strahlung.

Lasereinrichtungen müssen entsprechend ihrer Klasse und Verwendung mit den für einen sicheren Betrieb erforderlichen Schutzeinrichtungen ausgerüstet sein.

Für Leitstrahlverfahren und Vermessungsarbeiten dürfen nur folgende Lasereinrichtungen verwendet werden:

- · Lasereinrichtungen der Klassen 1, 2 oder 3A.
- Lasereinrichtungen der Klasse 3B, die nur im sichtbaren Wellenlängenbereich (400 nm bis 700 nm) strahlen, eine maximale Ausgangsleistung von 5 mW haben und bei denen Strahlachse oder Strahlfläche so eingerichtet sind, dass eine Gefährdung der Augen verhindert wird.

1.5 Hilfs- und Betriebsstoffe, Brand- und Umweltschutz

Brandverhütung

Brenn-/Kraftstoff- oder Ölleckagen sofort beheben, selbst Öl- oder Brenn-/Kraftstoffmengen auf heißen Teilen können Brände verursachen, deshalb den Motor immer sauber halten. Mit Betriebsstoffen durchtränkte Lappen nicht am Motor liegen lassen. Brennbares nicht in der Nähe des Motors lagern.

An Rohren und Teilen, die Öl oder Brenn-/Kraftstoff enthalten, nicht schweißen! Vor dem Schweißen mit einer nicht brennbaren Flüssigkeit reinigen.

Beim Anlassen des Motors mit einer fremden Stromquelle das Massekabel zuletzt anschließen und zuerst entfernen. Um Funkenbildung in der Nähe der Batterie zu vermeiden, das Massekabel der fremden Stromquelle an das Massekabel des Motors oder an die Masseklemme des Anlassers anschließen.

Immer geeignete Löschmittel (Feuerlöscher) bereithalten und seine Handhabung kennen und beherrschen.

SOLAS-Klassifizierung

Bei Motoren/Anlagen mit SOLAS-Klassifizierung müssen folgende Tätigkeiten bei der Betriebsüberwachung durchgeführt werden:

 Sämtliche Abdeckungen (entsprechend SOLAS) von schmier- und kraftstoffführenden Verbindungen (>1.8 bar) auf Beschädigungen prüfen, bei Bedarf ersetzen. (→ Seite 15)

Lärm

Lärm kann zu einer erhöhten Unfallgefahr führen, wenn durch ihn eine Wahrnehmung akustischer Signale, Warnrufe oder gefahrankündigender Geräusche beeinträchtigt wird.

An allen Arbeitsplätzen mit einem Schalldruckpegel über 85 dB(A) Gehörschutz (Schutzwatte, -stöpsel oder -kapseln) tragen!

Umweltschutz

Emissionsvorschriften verbieten die Änderung, Entfernung oder Hinzufügung jeglicher mechanischer oder elektronischer Bauteile bzw. das Vornehmen von Kalibrierungen, die die Emissionseigenschaften des Motors beeinflussen könnten. Emissionssteuergeräte und -systeme können nur dann gewartet, ausgetauscht oder instandgesetzt werden, wenn von MTU freigegebene Komponenten oder gleichwertige Komponenten dafür Verwendung finden. Die Nichteinhaltung dieser Richtlinien kann eine Verletzung des Clean Air Act darstellen und zum Erlöschen der Betriebserlaubnis von Seiten der Emissionsbehörden führen. MTU trägt für Verstöße gegen die Emissionsvorschriften keine Verantwortung. MTU unterstützt und berät gerne falls Änderungen an emissionsrelevanten Bauteilen vorgenommen werden sollen. Die MTU-Wartungspläne garantieren die Zuverlässigkeit und Leistung von MTU-Motoren und sind während des gesamten Lebenszyklus des Motors zu befolgen.

Es dürfen nur Brenn-/Kraftstoffe der vorgeschriebenen Qualität verwendet werden, um die Emissionsgrenzwerte zu erreichen.

In Deutschland gilt die VAwS (Verordnung für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen), d. h. Arbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden (MTU ist Fachbetrieb).

Verbrauchte Betriebsstoffe und Filter entsprechend den am Einsatzort geltenden Vorschriften entsorgen.

Betriebs- und Hilfsstoffe

Nur Betriebsstoffe verwenden, die von MTU geprüft und freigegeben sind.

Betriebs- und Hilfsstoffe in dafür geeignetem und richtig bezeichneten Behältern aufbewahren! Beim Umgang mit Betriebsstoffen und anderen chemischen Substanzen die für das Produkt geltenden Sicherheitsvorschriften beachten. Vorsicht beim Umgang mit heißen, unterkühlten oder ätzenden Stoffen, Beim Umgang mit entzündlichen Stoffen Kontakt mit Zündquellen verhindern, nicht rauchen!

Blei

- Bei Arbeiten mit Blei oder bleihaltigen Pasten den direkten K\u00f6rperkontakt vermeiden, keine Bleid\u00e4mpfe einatmen.
- Entwicklung von Bleistaub verhindern!
- · Absaugung einschalten!
- · Nach Kontakt mit Blei oder bleihaltigen Stoffen Hände reinigen!

Säuren und Laugen

- Bei Arbeiten mit Säuren und Laugen Schutzbrille oder Gesichtsschutzschild. Handschuhe und Schutzkleidung tragen.
- Bei Ätzungen die benetzte Kleidung sofort entfernen!
- · Verletzte Körperstellen ausgiebig mit Wasser spülen!
- Augen sofort mit Augenspülflasche oder sauberem Leitungswasser auswaschen!

Farben und Lacke

- Bei Lackierarbeiten außerhalb der mit Absaugung versehenen Spritzstände, für eine gute Belüftung sorgen. Darauf achten, dass keine Beeinträchtigungen an Nachbararbeitsplätzen auftreten!
- · Keine offenen Flammen!
- · Rauchverbot!
- Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes beachten!
- · Schutzmasken gegen Farb- und Lösemitteldämpfe tragen!

Flüssiger Stickstoff

- Flüssigen Stickstoff nur in kleinen Mengen und vorschriftsmäßigen Gefäßen (ohne festen Verschluss) aufbewahren.
- Nicht mit Körperteilen (Augen, Hände) in Berührung bringen. Die Folge wären Erfrierungen bis zum Absterben der betreffenden Körperteile.
- Schutzkleidung, Handschuhe, geschlossene Schuhe und Schutzbrille tragen!
- Für gute Raumbelüftung sorgen. Ersticken bei über 88%iger Anreicherung der Atemluft mit Stickstoff.
- Jeden Schlag oder Stoß der Gefäße, Armaturen oder Werkstücke vermeiden!

Druckluft

Druckluft (Pressluft) ist unter Überdruck verdichtete Luft und wird in Druckbehältern gespeichert, aus denen sie dann entnommen wird.

Unter welchem Druck die Luft jeweils steht, kann an Druckanzeigern (Manometern) abgelesen werden, die an den Druckbehältern und auch an den Druckluftleitungen angebracht sein müssen.

Beim Umgang mit Druckluft müssen stets besondere Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden:

- Höhe des Druckes im Druckluftnetz, bzw. Druckbehälter beachten!
- · Die anzuschließenden Apparate und Geräte müssen entweder für diesen Druck gebaut sein, oder es müssen, wenn der für sie zulässige Druck kleiner ist, Druckminder- und Sicherheitsventil (auf den zulässigen Druck eingestellt) dazwischen geschaltet sein. Schlauchkupplungen und -verbindungen müssen sicher befestigt sein!
- Beim Abblasen von Werkstücken oder zum Wegblasen von Spänen Schutzbrille tragen!
- Das Mundstück der Luftdüse wird zweckmäßig mit einer Schutzscheibe (z. B. aus Gummi) versehen, die das Zurückprallen umherfliegender Teilchen niederhält und vor Augenverletzungen schützt.
- Druckluftleitungen zuerst absperren, bevor ein Druckluftgerät von der Zuleitung abgeschlossen wird, bzw. bevor das Gerät oder das Werkzeug ausgewechselt werden soll!
- · Unzulässige Verwendungen von Druckluft, z. B. Herausdrücken brennbarer Flüssigkeiten (Gefahrenklasse AI, AII und B) aus Behältern führt zu "Explosionsgefahr"!
- Einblasen von Druckluft in dünnwandige Behälter (z. B. aus Blech, Kunststoff, Glas) zum Trocknen oder zur Dichtheitsprüfung führt zu "Zerknallgefahr"!
- Abblasen verschmutzter Kleidung am Körper ist verboten!

Altöl

In Altölen können gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten sein. Hände mit Hautschutzsalbe einreiben! Nach Kontakt mit Altöl Hände reinigen!

Konventionen für Sicherheitshinweise im Text

GEFAHR

Bei unmittelbar drohender Gefahr.



Folgen: Tod oder schwerste Verletzungen

Abhilfemaßnahmen

WARNUNG



Bei möglicherweise gefährlicher Situation.

Folgen: Tod oder schwerste Verletzungen

Abhilfemaßnahmen

VORSICHT




Bei gefährlicher Situation.

Folgen: Leichte Verletzungen oder Sachschaden

Abhilfemaßnahmen

ACHTUNG





- Abhilfemaßnahmen
- Zusätzliche Informationen zum Produkt

Hinweis:

Diese Druckschrift enthält besonders hervorgehobene Sicherheitshinweise nach US-Norm ANSI Z535, die je nach Grad der Gefahr mit einem der oben aufgeführten Signalwörter beginnen.

Sicherheitshinweise

- Vor Inbetriebnahme oder Reparatur des Produktes alle Sicherheitshinweise lesen und sich damit vertraut
- Alle Sicherheitshinweise an das Bedien-, Wartungs-, Instandsetzungs- bzw. Transportpersonal weiterge-2.

2 Produktübersicht

2.1 Motorübersicht

2.1.1 Produktbeschreibung

Beschreibung des Motors

Motor

Der Motor ist ein flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Dieselmotor, linkslaufend (auf Antriebsseite gesehen), mit Direkteinspritzung, geschalteter Abgasturboaufladung (Registeraufladung) und Ladeluftkühlung.

Der Motor wird von einem Motor-Regelungs- / Überwachungs-System (ADEC) überwacht.

Die Überwachung im Motorraum erfolgt mit der Motorbedien- und Überwachungseinheit (LOP).

Kraftstoffsystem

Elektronisch gesteuertes Common-Rail-Einspritzsystem mit Hochdruckpumpe, Druckspeicher (Rail) und Einzeleinspritzdüsen mit integriertem Einzelspeicher.

Die elektronische Steuereinrichtung steuert

- Einspritzbeginn
- Einspritzvolumen
- Einspritzdruck

Abgassystem

Das Abgassystem ist mit dreiwandigen wassergekühlten Abgasleitungen ausgerüstet.

Durch die dreiwandige Ausführung wird eine

- niedrige Oberflächentemperatur,
- · reduzierte Kühlwasser-Wärmemenge,
- · absolute Gasdichtheit erreicht.

Aufladung

Registeraufladung mit interner, motorkühlmittelgesteuerter Ladeluftkühlung. Der rechte Abgasturbolader wird beim 12V und 16V über elektronisch gesteuerte, hydraulisch betätigte Klappen zu- und abgeschaltet.

Kühlsystem

Motorkühlung im Mischkreislauf mit Plattenwärmetauscher.

Durch das Aufheizen der Ladeluft im Leerlauf und Schwachlastbetrieb wird Weißrauchbildung verhindert. Seewasser fließt nur durch Motorkühlmittel und Kraftstoffwärmetauscher sowie Fremdwasserpumpe.

Serviceblock

Die Service-Komponenten sind auf der Nebenabtriebsseite angeordnet.

Die Anordnung ermöglicht einen einfachen Zugang bei Wartungsarbeiten.

Service-Komponenten:

- · Fremdwasserpumpe, Kühlmittelpumpe
- · Kraftstoffdoppelfilter, umschaltbar
- Automatik Ölfilter
- Schmierölzentrifuge
- · Kühlmittelausgleichbehälter

Elektroniksystem

Elektronisches Regelungs- und Überwachungssystem mit integriertem Sicherheits- und Test-System mit Schnittstellen zum Fernsteuerungssystem (RCS) und zum Überwachungssystem (MCS).

Elektronischer Motorregler (ECU)

Funktionen:

- · Motordrehzahlregelung mit Füllungs- und Drehzahlbegrenzung in Abhängigkeit von Motorstatus und Betriebsbedingungen;
- Steuerung der Registeraufladung, Zylinderreihenabschaltung und Umblasefunktion.
- Datenverarbeitungslogistik für analoge und binäre Signale;
- Interface für Datentransfer zum CAN-Feldbus für Fernsteuerung und schiffsseitige Überwachung;
- Schnittstelle RS 232 für Anschluss MTU-Dialoggerät.

Elektronische Motorüberwachungseinheit (EMU), Optional

Funktionen:

- Datenverarbeitungslogistik für analoge und binäre Signale;
- Interface für Datentransfer zum CAN-Feldbus für Fernsteuerung und schiffsseitige Überwachung.

Elektronische Getriebesteuerungseinheit (GCU), schiffsseitige Wandmontage

Funktionen:

- Datenverarbeitungslogistik für Getriebekupplungssteuerung;
- Ein-/Ausgangssignale sowie Datentransfer zum CAN-Feldbus für Fernsteuerung und schiffsseitige Überwachung.

Überwachung im Motorraum

Motorbedien- und Überwachungseinheit (LOP)

Funktionen:


- Alphanumerisches, monochromes LCD-Display zur Anzeige von Messwerten sowie Alarmmeldungen bei Grenzwertüberschreitungen;
- Bedientasten für Menüsteuerung und Dimmeinrichtung;
- Kombinierte Bedienungs- und Anzeigeelemente für lokale Motor-/Getriebesteuerung;
- Blitzleuchte und Horn für Sammelalarm im Motorraum;
- Interface zum CAN-Feldbus für angeschlossene, kommunizierende Überwachungssystem-Komponenten.

Solas – Brandschutzanforderungen


Kraftstoffsystem, Kraftstoffleitungen mit Kraftstoffdruck >1,8 bar

Es sind alle Leitungen dargestellt an denen, nach MTU-Norm MTN5233, SOLAS-Konforme Abdeckungen für Rohrverbindungen angebracht sind.


1 Kraftstoffleitung zum Kraftstofffilter-kopf



1 Kraftstoffleitung vom/zum Kraftstoff-filterkopf



1 Kraftstoffleitung zur Hochdruckpumре



Schmierölsystem, Ölleitungen mit Öldruck >1,8 bar

Es sind alle Leitungen dargestellt an denen, nach MTU-Norm MTN5233, SOLAS-Konforme Abdeckungen für Rohrverbindungen angebracht sind.

1 Trennstelle ATL-Ölversorgung-KGS




1 Ölleitung an Geräteträger




1 Ölversorgung an Hochdruckpumpe




1 Ölversorgung an Klappensteuerung KGS




1 ATL-Ölversorgung am Hauptölkanal




- 1 Schaltzylinder Luftklappe Turbolader
- 2 T-Stück Klappensteuerung




Schaltzylinder Abgasklappe Turbolader B1




- 1 Ölleitung vom Hauptölkanal2 Ölleitung zum Hauptölkanal



1 Verteilerstück Klappensteuerung




1 Umblaseventil



Spezielle Verbindungen

Folgende Verbindungsarten sind auch ohne Abdeckung im Fall einer Leckage spritzgeschützt und wurden von GL und DNV als SOLAS konform bestätigt.





Steckrohrverbindung

Konstruktionsbedingt ist ein seitliches Wegspritzen nicht möglich, da die Trennstelle durch die Muffe (4) abgeschirmt ist.

Es ist lediglich ein Ablaufen entlang der Rohrleitung möglich, wobei der Druck durch einen defekten O-Ring (3) stark abgebaut wird.

Die Verbindung ist von DNV und GL als SOLAS-Konform bestätigt.


Verschlussstopfen und Sensoren

Eingeschraubte Verschlussstopfen (2) sind entweder mit Kupferdichtring (1) nach DIN oder O-Ring (ISO) nach außen abgedichtet.

Im Falle einer losen Verschraubung oder eines fehlerhaften Dichtringes (2) muss die Flüssigkeit zunächst durch das Gewinde hindurchtreten.

Hierbei und durch den defekten Dichtring (2) selbst wird der Druck so stark abgebaut, dass die Leckage nur noch drucklos abläuft.

Hochdruckverbindungen



- 1 Mantelrohr
- 2 Hochdruckleitung
- 3 O-Ring
- 4 Überwurfmutter
- 5 Einstich für O-Ring
- 6 Druckring
- 7 Leckage-Übertrittsboh-
- 8 Druckring
- 9 Überwurfmutter
- 10 Überwurfmutter
- 11 Anschlussstück
- 12 Sicherungsring
- 13 Druckring
- 14 Ausgleichsscheiben
- 15 Überwurfmutter

Die Kraftstoffhochdruckleitung wird über den Druckring (8) abgedichtet.

Bei Undichtheiten im Bereich des Druckringes (8) oder der Hochdruckleitung (5) gelangt der austretende Kraftstoff in den Leckageraum.

Der Leckkraftstoff wird über die Leckage-Übertrittsbohrung (7) drucklos abgeführt. Der Leckageraum ist durch die O-Ringe (3) nach außen abgedichtet.

Ein Austreten der Leckage wird damit verhindert.

Die Verbindung ist von DNV und GL als SOLAS-Konform bestätigt.

16 Druckring

17 Außenrohr HD-Leitung


20 Anschluss-Leckkraftstoff

18 HD-Leitung innen

19 Kugeldichtbereich

2.1.2 Motorübersicht

Gilt sinngemäß auch für 12V



- 1 Ölkühler
- 2 Kühlmittelausgleichsbe-
- 3 Kurbelgehäuseentlüftung
- 4 Luftfilter
- 5 Abgasturbolader
- 6 Ladeluftkühler
- 7 Zylinderkopf
- 8 Ladeluftführung
- 9 Öleinfüllstutzen
- 10 Ölwanne
- 11 Motorlagerung
- 12 Kraftstoffhochdruckpum-
- 13 Automatikölfilter
- 14 Kraftstofffilter
- 15 Ölzentrifuge(n)
- 16 Kühlmittelkühler


Motortypbezeichnung

Erklärung der Motortypbezeichnung 16V 4000 Mxyz		
12,16	Zylinderzahl	
V	Zylinderanordnung: V-Motor	
4000	Baureihe	
M	Anwendung	
х	Anwendungssegment (1,2)	
у	Konstruktionsstand (3.)	
z	R (Leistungs- / Drehzahlreduziert)	
	L (Leistungs- / Drehzahlgesteigert)	

TIM-ID: 0000032308 - 001

2.1.3 Übersicht Sensoren, Aktoren und Injektoren

Draufsicht 12V 4000 M




- 1 B4.A1 (T-Einzelabgas A1)
- 2 B4.A2 (T-Einzelabgas A2)
- 3 B4.A3 (T-Einzelabgas A3)
- 4 B4.A4 (T-Einzelabgas A4)
- 5 B4.A5 (T-Einzelabgas A5)
- 6 B4.A6 (T-Einzelabgas A6)
- 7 B49 (T-Ladeluft vom Umblaseventil)

- 8 B5.2 (P-Schmieröl nach Filter)
- 9 B34.2 (P-Kraftstoff vor Filter)
- 10 B34.1 (P-Kraftstoff nach Filter)
- 11 B5.3 (P-Schmieröl vor Filter)
- 12 B48 (P-Kraftstoff (Rail))
- 13 F33 (H-Kühlmittel)
- 14 B4.B6 (T-Einzelabgas B6)
- 15 B4.B5 (T-Einzelabgas B5)

- 16 B4.B4 (T-Einzelabgas B4)
- 17 B4.B3 (T-Einzelabgas B3)
- 18 B4.B2 (T-Einzelabgas B2)
- 19 B4.B1 (T-Einzelabgas B1)
- 20 B4.22 (T-Abgas B-Seite)
- 21 B4.21 (T-Abgas A-Seite)

linke Motorseite 12V 4000 M




- 1 B5.1 (P-Schmieröl nach Filter)
- 2 B7 (T-Schmieröl)
- 3 B50 (P-Kurbelgehäuse)
- 4 B3 (T-Ansaugluft)
- 5 B44.1 (N-Turbolader A)
- 6 B10 (P-Ladeluft)
- 7 B57.1 (T-Hauptlager)
- 8 B57.2 (T-Hauptlager)
- 9 B57.3 (T-Hauptlager)
- 10 B57.4 (T-Hauptlager)
- 11 B57.5 (T-Hauptlager)
- 12 B57.6 (T-Hauptlager)
- 13 B57.7 (T-Hauptlager)

- 1 F46 (H-Kraftstoff. Leckage) 2 B33 (T-Kraftstoff (Rail)


- 3 B1 (N-Nockenwelle)4 B54 (P-Ölnachfüllpumpe)5 B6.2 (T-Kühlmittel)
- 6 B6 (T-Kühlmittel)

rechte Motorseite 12V 4000 M




- 1 B44.2 (N-Turbolader B)
- 2 B16 (P-Kühlmittel)
- 3 B21 (P-Fremdwasser)
- 4 B77.B6 (T-Spritzöl (Pleuellager))
- 5 B77.B5 (T-Spritzöl (Pleuellager))
- 6 B77.B4 (T-Spritzöl (Pleuellager))
- 7 B77.B3 (T-Spritzöl (Pleuellager))
- 8 B77.B2 (T-Spritzöl (Pleuellager))
- 9 B77.B1 (T-Spritzöl (Pleuellager))
- 10 B9 (T-Ladeluft)

KS-Seite 12V 4000 M



- 1 B13 (N-Kurbelwelle) 2 S37.2 (S-Sicherheitsschalter)
- 3 S37.1 (S-Sicherheits-schalter)
- 4 B13.2 (N-Kurbelwelle)

Draufsicht 16V 4000 M




- 1 B4.A1 (T-Einzelabgas A1)
- 2 B4.A2 (T-Einzelabgas A2)
- 3 B4.A3 (T-Einzelabgas
- 4 B4.A4 (T-Einzelabgas A4)
- 5 B4.A5 (T-Einzelabgas A5)
- 6 B3 (T-Ansaugluft)
- 7 B4.A6 (T-Einzelabgas A6)
- 8 B49 (T-Ladeluft vom Umblaseventil)
- 9 B4.A7 (T-Einzelabgas A7)

- 10 B4.A8 (T-Einzelabgas A8)
- 11 B5.2 (P-Schmieröl nach Filter)
- 12 B34.2 (P-Kraftstoff vor Filter)
- 13 B34.1 (P-Kraftstoff nach Filter)
- 14 B5.3 (P-Schmieröl vor Filter)
- 15 B48 (P-Kraftstoff (Rail))
- 16 F33 (H-Kühlmittel)
- 17 B4.B8 (T-Einzelabgas B8)
- 18 B4.B7 (T-Einzelabgas B7)


- 19 B4.B6 (T-Einzelabgas B6)
- 20 B4.B5 (T-Einzelabgas
- 21 B4.B4 (T-Einzelabgas B4)
- 22 B4.B3 (T-Einzelabgas B3)
- 23 B4.B2 (T-Einzelabgas B2)
- 24 B4.B1 (T-Einzelabgas B1)
- 25 B4.22 (T-Abgas B-Seite)
- 26 B4.21 (T-Abgas A-Seite)

linke Motorseite 16V 4000 M



- 1 B5.1 (P-Schmieröl nach Filter)
- 2 B7 (T-Schmieröl)
- 3 B50 (P-Kurbelgehäuse)
- 4 B44.1 (N-Turbolader A)
- 5 B10 (P-Ladeluft)
- 6 B57.1 (T-Hauptlager)
- 7 B57.2 (T-Hauptlager)
- 8 B57.3 (T-Hauptlager)
- 9 B57.4 (T-Hauptlager)
- 10 B57.5 (T-Hauptlager)
- 11 B57.6 (T-Hauptlager)
- 12 B57.7 (T-Hauptlager)
- 13 B57.8 (T-Hauptlager)
- 14 B57.9 (T-Hauptlager)


KGS-Seite 16V 4000 M



- 1 F46 (H-Kraftstoff. Leckage) 2 B33 (T-Kraftstoff (Rail)
- 3 B1 (N-Nockenwelle)
- 4 B54 (P-Ölnachfüllpumpe)
- 5 B6.2 (T-Kühlmittel)
- 6 B6 (T-Kühlmittel)


TIM-ID: 0000032308 - 001

rechte Motorseite 16V 4000 M



- 1 B44.2 (N-Turbolader B)
- 2 B16 (P-Kühlmittel)
- 3 B21 (P-Fremdwasser)
- 4 B77.B8 (T-Spritzöl (Pleuellager))
- 5 B77.B7 (T-Spritzöl (Pleuellager))
- 6 B77.B6 (T-Spritzöl (Pleuellager))
- 7 B77.B5 (T-Spritzöl (Pleuellager))
- 8 B77.B4 (T-Spritzöl (Pleuellager))
- 9 B77.B3 (T-Spritzöl (Pleuellager))
- 10 B77.B2 (T-Spritzöl (Pleuellager))
- 11 B77.B1 (T-Spritzöl (Pleuellager))
- 12 B9 (T-Ladeluft)

KS-Seite 16V 4000 M




- 1 B13 (N-Kurbelwelle)
- 2 S37.2 (S-Sicherheitsschalter)
- 3 S37.1 (S-Sicherheitsschalter)
- 4 B13.2 (N-Kurbelwelle)

Bezeichnung der Motorseiten und Zylinder

Zur Seitenbezeichnung wird Motor grundsätzlich von der Antriebsseite KS aus betrachtet.

Zur Zylinderbezeichnung (nach DIN ISO 1204) werden Zylinder der linken Motorseite mit A und die Zylinder der rechten Motorseite mit B benannt. Jede Zylinderreihe wird, auf der KS des Motors mit Nr. 1 beginnend, durchnummeriert.


Auch laufende Nummerierungen von anderen Bauteilen beginnen auf KS des Motors mit Nr. 1.



- 1 KGS = Freie Seite
- 3 KS = Antriebsseite
- 2 Rechte Motorseite 4 Linke Motorseite

Motor – Hauptabmessungen

Motor – Hauptabmessungen



Motortyp	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (C)
12V 4000 M73/93L	ca. 2991 mm	ca. 1463 mm	ca. 2368mm
16V 4000 M73/93L	ca. 3583 mm	ca. 1463 mm	ca. 2368mm
20V 4000 M73/93L	ca. 4192mm	ca. 1484 mm	ca. 2368mm

2.4 Zündfolge

Zündfolge

Zylin- derzahl	Zündfolge
8 V	A1-B4-A4-A2-B3-A3-B2-B1
12 V	A1-B5-A5-B3-A3-B6-A6-B2-A2-B4-A4-B1
16 V	A1-A7-B4-B6-A4-B8-A2-A8-B3-B5-A3-A5-B2-A6-B1-B7
20 V	A1-B5-A8-B7-A5-B2-A7-B10-A2-B3-A10-B6-A3-B4-A6-B9-A4-B1-A9-B8

2.5 Technische Daten

MOTORDATEN 12V 4000M93, Wärmetauscher angebaut EPA Stufe2 2.5.1

Erklärung:

- DL Bezugswert: Dauerleistung
- BL Bezugswert: Blockierte Leistung
- A Auslegungswert
- G Garantiewert
- R Richtwert
- L Grenzwert, bis zu dem hin der Motor ohne Änderungen, z.B. der Leistungseinstellung, betrieben
- N Nicht nominierter Wert
- Nicht zutreffend
- X Zutreffend

BEZUGSZUSTAND

Motorname		12V 4000 M93
Anwendungsgruppe		1DS
Ansauglufttemperatur	°C	25
Fremdwassereintrittstemperatur	°C	25
Luftdruck	mbar	1000
Einsatzhöhe über NN	m	100

LEISTUNGSDATEN (Leistungen sind Nutzleistungen nach ISO 3046)

Anzahl der Zylinder			12
Motor-Nenndrehzahl	Α	1/min	2100
Blockierte Leistung ISO 3046	Α	kW	2340

RANDBEDINGUNGEN (für die höchste Leistung)

Anzahl der Zylinder			12
Ansaugunterdruck (Filter neu)	Α	mbar	15
Ansaugunterdruck, max.	L	mbar	30

Anzahl der Zylinder		12
Zylinderanordnung: V-Winkel	Grad	90
Bohrung	mm	170
Hub	mm	190
Hubraum eines Zylinders	Liter	4.31
Gesamthubraum	Liter	51.72
Anzahl Einlassventile pro Zylinder		2
Anzahl Auslassventile pro Zylinder		2

TIM-ID: 0000010927 - 0

FREMDWASSER-KREISLAUF (offener Kreislauf)

Anzahl der Zylinder			12
Fremdwasserpumpe: Eingangsdruck, min.	L	bar	-0.2
Fremdwasserpumpe: Eingangsdruck, max.	L	bar	0.5
Druckverlust im motor-externen Fremdwassersystem, max.	L	bar	0.7

SCHMIERÖL-SYSTEM

Anzahl der Zylinder			12
Schmierölbetriebstemperatur vor Motor, von	R	°C	70*
Schmierölbetriebstemperatur vor Motor, bis	R	°C	78*
Schmierölbetriebsdruck vor Motor, von	R	bar	6
Schmierölbetriebsdruck vor Motor, bis	R	bar	8
Schmierölbetriebsdruck (unterer Leerlauf) (Mess-Stelle: vor Motor)	R	bar	2.0

KRAFTSTOFF-SYSTEM

Anzahl der Zylinder			12
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, min. (bei Motorstart)	L	bar	-0.1
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, min. (bei Motorbetrieb)	L	bar	-0.3
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, max. (bei Motorstart)	L	bar	1.5
Kraftstoff-Zulaufmenge, max.	R	Liter/min	30

ALLGEMEINE BETRIEBSDATEN

Anzahl der Zylinder			12
Zünddrehzahl, von	R	1/min	80
Zünddrehzahl, bis	R	1/min	120

ANLASSUNG (elektrisch)

Anzahl der Zylinder			12
Anlasser-Nennspannung (Standard-Auslegung)	R	V=	24

ANLASSUNG (mit Druckluft-/Hydraulikanlassmotor)

Anzahl der Zylinder			12
Anlassluftdruck vor Anlassmotor, min.	R	bar	8
Anlassluftdruck vor Anlassmotor, max.	R	bar	10

Anzahl der Zylinder			12
Schräglage in Längsrichtung, dauernd max. Antriebsseite unten (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	15
Schräglage in Längsrichtung, vorübergehend max. Antriebsseite unten (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	22.5

Anzahl der Zylinder			12
Schräglage in Längsrichtung, dauernd max. Antriebsseite oben (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	10
Schräglage in Querrichtung, dauernd max. (Auslegung: max. Betriebs- Schräglagen)	L	Grad	22.5

Anzahl der Zylinder			12
Motorkühlmittel motorseitig (mit Kühlanlage)	R	Liter	360
Motoröl gesamt bei Erstbefüllung (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	R	Liter	260
Ölwechselmenge max. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	R	Liter	205
Ölwanneninhalt Peilstabmarke min. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Liter	160
Ölwanneninhalt Peilstabmarke max. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Liter	200

GEWICHTE / HAUPTABMESSUNGEN

Anzahl der Zylinder			12
Motorgewicht trocken (mit angebautem Standard-Zubehör ohne Kupplung)	R	kg	8010

Anzahl der Zylinder			12
Abgasgeräusch, ungedämpft - BL (Freifeldschalldruckpegel Lp, 1m Abstand, ISO 6798, +3dB(A) Toleranz)	R	dB(A)	115
Motoroberflächengeräusch mit gedämpftem Ansauggeräusch (Filter) - BL (Freifeldschalldruckpegel Lp, 1m Abstand, ISO 6798, +2dB(A) Toleranz)	R	dB(A)	104

2.5.2 MOTORDATEN 12V 4000M93, Wärmetauscher angebaut, IMO

Erklärung:

- DL Bezugswert: Dauerleistung BL Bezugswert: Blockierte Leistung
- A Auslegungswert
- G Garantiewert
- R Richtwert
- L Grenzwert, bis zu dem hin der Motor ohne Änderungen, z.B. der Leistungseinstellung, betrieben werden kann.
- N Nicht nominierter Wert
- Nicht zutreffend
- X Zutreffend

BEZUGSZUSTAND

Motorname		12V 4000 M93
Anwendungsgruppe		1DS
Ansauglufttemperatur	°C	25
Fremdwassereintrittstemperatur	°C	25
Luftdruck	mbar	1000
Einsatzhöhe über NN	m	100

LEISTUNGSDATEN (Leistungen sind Nutzleistungen nach ISO 3046)

Anzahl der Zylinder			12
Motor-Nenndrehzahl	Α	1/min	2100
Blockierte Leistung ISO 3046	Α	kW	2340

RANDBEDINGUNGEN (für die höchste Leistung)

Anzahl der Zylinder			12
Ansaugunterdruck (Filter neu)	Α	mbar	15
Ansaugunterdruck, max.	L	mbar	30

Anzahl der Zylinder		12
Zylinderanordnung: V-Winkel	Grad	90
Bohrung	mm	170
Hub	mm	190
Hubraum eines Zylinders	Liter	4.31
Gesamthubraum	Liter	51.72
Anzahl Einlassventile pro Zylinder		2
Anzahl Auslassventile pro Zylinder		2

FREMDWASSER-KREISLAUF (offener Kreislauf)

Anzahl der Zylinder			12
Fremdwasserpumpe: Eingangsdruck, min.	L	bar	-0.2
Fremdwasserpumpe: Eingangsdruck, max.	L	bar	0.5
Druckverlust im motor-externen Fremdwassersystem, max.	L	bar	0.7

SCHMIERÖL-SYSTEM

Anzahl der Zylinder			12
Schmierölbetriebstemperatur vor Motor, von	R	°C	72*
Schmierölbetriebstemperatur vor Motor, bis	R	°C	80*
Schmierölbetriebsdruck vor Motor, von	R	bar	6
Schmierölbetriebsdruck vor Motor, bis	R	bar	8
Schmierölbetriebsdruck (unterer Leerlauf) (Mess-Stelle: vor Motor)	R	bar	2.0

KRAFTSTOFF-SYSTEM

Anzahl der Zylinder			12
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, min. (bei Motorstart)	L	bar	-0.1
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, min. (bei Motorbetrieb)	L	bar	-0.3
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, max. (bei Motorstart)	L	bar	1.5
Kraftstoff-Zulaufmenge, max.	R	Liter/min	30

ALLGEMEINE BETRIEBSDATEN

Anzahl der Zylinder			12
Zünddrehzahl, von	R	1/min	80
Zünddrehzahl, bis	R	1/min	120

ANLASSUNG (elektrisch)

Anzahl der Zylinder			12
Anlasser-Nennspannung (Standard-Auslegung)	R	V=	24

ANLASSUNG (mit Druckluft-/Hydraulikanlassmotor)

Anzahl der Zylinder			12
Anlassluftdruck vor Anlassmotor, min.	R	bar	8
Anlassluftdruck vor Anlassmotor, max.	R	bar	10

Anzahl der Zylinder			12
Schräglage in Längsrichtung, dauernd max. Antriebsseite unten (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	15
Schräglage in Längsrichtung, vorübergehend max. Antriebsseite unten (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	22.5

	_
è	>
9	?
	_
ž	=
5	5
2	Ξ
5	ಶ
2	₹
5	ಶ
ċ	-
Ε	≓
2	Ż

Anzahl der Zylinder			12
Schräglage in Längsrichtung, dauernd max. Antriebsseite oben (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	10
Schräglage in Querrichtung, dauernd max. (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	22.5

Anzahl der Zylinder			12
Motorkühlmittel motorseitig (mit Kühlanlage)	R	Liter	360
Motoröl gesamt bei Erstbefüllung (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	R	Liter	260
Ölwechselmenge max. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	R	Liter	205
Ölwanneninhalt Peilstabmarke min. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Liter	160
Ölwanneninhalt Peilstabmarke max. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Liter	200

GEWICHTE / HAUPTABMESSUNGEN

Anzahl der Zylinder			12
Motorgewicht trocken (mit angebautem Standard-Zubehör ohne Kupplung)	R	kg	8010

Anzahl der Zylinder			12
Abgasgeräusch, ungedämpft - BL (Freifeldschalldruckpegel Lp, 1m Abstand, ISO 6798, +3dB(A) Toleranz)	R	dB(A)	115
Motoroberflächengeräusch mit gedämpftem Ansauggeräusch (Filter) - BL (Freifeldschalldruckpegel Lp, 1m Abstand, ISO 6798, +2dB(A) Toleranz)	R	dB(A)	104

MOTORDATEN 12V 4000M93L, Wärmetauscher angebaut, EPA Stufe2 2.5.3

Erklärung:

- DL Bezugswert: Dauerleistung
- BL Bezugswert: Blockierte Leistung
- A Auslegungswert
- G Garantiewert
- R Richtwert
- L Grenzwert, bis zu dem hin der Motor ohne Änderungen, z.B. der Leistungseinstellung, betrieben werden kann.
- N Nicht nominierter Wert
- Nicht zutreffend
- X Zutreffend

BEZUGSZUSTAND

Motorname		12V 4000 M93L
Anwendungsgruppe		1DS
Ansauglufttemperatur	°C	25
Fremdwassereintrittstemperatur	°C	25
Luftdruck	mbar	1000
Einsatzhöhe über NN	m	100

LEISTUNGSDATEN (Leistungen sind Nutzleistungen nach ISO 3046)

Anzahl der Zylinder			12
Motor-Nenndrehzahl	Α	1/min	2100
Blockierte Leistung ISO 3046	Α	kW	2580

RANDBEDINGUNGEN (für die höchste Leistung)

Anzahl der Zylinder			12
Ansaugunterdruck (Filter neu)	Α	mbar	15
Ansaugunterdruck, max.	L	mbar	30

Anzahl der Zylinder		12
Zylinderanordnung: V-Winkel	Grad	90
Bohrung	mm	170
Hub	mm	190
Hubraum eines Zylinders	Liter	4.31
Gesamthubraum	Liter	51.72
Anzahl Einlassventile pro Zylinder		2
Anzahl Auslassventile pro Zylinder		2

TIM-ID: 0000010954 - 0

FREMDWASSER-KREISLAUF (offener Kreislauf)

Anzahl der Zylinder			12
Fremdwasserpumpe: Eingangsdruck, min.	L	bar	-0.2
Fremdwasserpumpe: Eingangsdruck, max.	L	bar	0.5
Druckverlust im motor-externen Fremdwassersystem, max.	L	bar	0.7

SCHMIERÖL-SYSTEM

Anzahl der Zylinder			12
Schmierölbetriebstemperatur vor Motor, von	R	°C	72*
Schmierölbetriebstemperatur vor Motor, bis	R	°C	80*
Schmierölbetriebsdruck vor Motor, von	R	bar	6
Schmierölbetriebsdruck vor Motor, bis	R	bar	8
Schmierölbetriebsdruck (unterer Leerlauf) (Mess-Stelle: vor Motor)	R	bar	2.0

KRAFTSTOFF-SYSTEM

Anzahl der Zylinder			12
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, min. (bei Motorstart)	L	bar	-0.1
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, min. (bei Motorbetrieb)	L	bar	-0.3
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, max. (bei Motorstart)	L	bar	1.5
Kraftstoff-Zulaufmenge, max.	R	Liter/min	30

ALLGEMEINE BETRIEBSDATEN

Anzahl der Zylinder			12
Zünddrehzahl, von	R	1/min	80
Zünddrehzahl, bis	R	1/min	120

ANLASSUNG (elektrisch)

Anzahl der Zylinder			12
Anlasser-Nennspannung (Standard-Auslegung)	R	V=	24

ANLASSUNG (mit Druckluft-/Hydraulikanlassmotor)

Anzahl der Zylinder			12
Anlassluftdruck vor Anlassmotor, min.	R	bar	8
Anlassluftdruck vor Anlassmotor, max.	R	bar	10

Anzahl der Zylinder			12
Schräglage in Längsrichtung, dauernd max. Antriebsseite unten (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	15
Schräglage in Längsrichtung, vorübergehend max. Antriebsseite unten (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	22.5

Anzahl der Zylinder			12
Schräglage in Längsrichtung, dauernd max. Antriebsseite oben (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	10
Schräglage in Querrichtung, dauernd max. (Auslegung: max. Betriebs- Schräglagen)	L	Grad	22.5

Anzahl der Zylinder			12
Motorkühlmittel motorseitig (mit Kühlanlage)	R	Liter	360
Motoröl gesamt bei Erstbefüllung (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	R	Liter	260
Ölwechselmenge max. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	R	Liter	205
Ölwanneninhalt Peilstabmarke min. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Liter	160
Ölwanneninhalt Peilstabmarke max. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Liter	200

GEWICHTE / HAUPTABMESSUNGEN

Anzahl der Zylinder			12
Motorgewicht trocken (mit angebautem Standard-Zubehör ohne Kupplung)	R	kg	8010

Anzahl der Zylinder			12
Abgasgeräusch, ungedämpft - BL (Freifeldschalldruckpegel Lp, 1m Abstand, ISO 6798, +3dB(A) Toleranz)	R	dB(A)	116
Motoroberflächengeräusch mit gedämpftem Ansauggeräusch (Filter) - BL (Freifeldschalldruckpegel Lp, 1m Abstand, ISO 6798, +2dB(A) Toleranz)	R	dB(A)	105

2.5.4 MOTORDATEN 12V 4000M93L, Wärmetauscher angebaut, IMO

Erklärung:

- DL Bezugswert: Dauerleistung BL Bezugswert: Blockierte Leistung
- A Auslegungswert
- G Garantiewert
- R Richtwert
- L Grenzwert, bis zu dem hin der Motor ohne Änderungen, z.B. der Leistungseinstellung, betrieben werden kann.
- N Nicht nominierter Wert
- Nicht zutreffend
- X Zutreffend

BEZUGSZUSTAND

Motorname		12V 4000 M93L
Anwendungsgruppe		1DS
Ansauglufttemperatur	°C	25
Fremdwassereintrittstemperatur	°C	25
Luftdruck	mbar	1000
Einsatzhöhe über NN	m	100

LEISTUNGSDATEN (Leistungen sind Nutzleistungen nach ISO 3046)

Anzahl der Zylinder			12
Motor-Nenndrehzahl	Α	1/min	2100
Blockierte Leistung ISO 3046	Α	kW	2580

RANDBEDINGUNGEN (für die höchste Leistung)

Anzahl der Zylinder			12
Ansaugunterdruck (Filter neu)	Α	mbar	15
Ansaugunterdruck, max.	L	mbar	30

Anzahl der Zylinder		12
Zylinderanordnung: V-Winkel	Grad	90
Bohrung	mm	170
Hub	mm	190
Hubraum eines Zylinders	Liter	4.31
Gesamthubraum	Liter	51.72
Anzahl Einlassventile pro Zylinder		2
Anzahl Auslassventile pro Zylinder		2

FREMDWASSER-KREISLAUF (offener Kreislauf)

Anzahl der Zylinder			12
Fremdwasserpumpe: Eingangsdruck, min.	L	bar	-0.2
Fremdwasserpumpe: Eingangsdruck, max.	L	bar	0.5
Druckverlust im motor-externen Fremdwassersystem, max.	L	bar	0.7

SCHMIERÖL-SYSTEM

Anzahl der Zylinder			12
Schmierölbetriebstemperatur vor Motor, von	R	°C	72*
Schmierölbetriebstemperatur vor Motor, bis	R	°C	80*
Schmierölbetriebsdruck vor Motor, von	R	bar	6
Schmierölbetriebsdruck vor Motor, bis	R	bar	8
Schmierölbetriebsdruck (unterer Leerlauf) (Mess-Stelle: vor Motor)	R	bar	2.0

KRAFTSTOFF-SYSTEM

Anzahl der Zylinder			12
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, min. (bei Motorstart)	L	bar	-0.1
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, min. (bei Motorbetrieb)	L	bar	-0.3
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, max. (bei Motorstart)	L	bar	1.5
Kraftstoff-Zulaufmenge, max.	R	Liter/min	30

ALLGEMEINE BETRIEBSDATEN

Anzahl der Zylinder			12
Zünddrehzahl, von	R	1/min	80
Zünddrehzahl, bis	R	1/min	120

ANLASSUNG (elektrisch)

Anzahl der Zylinder			12
Anlasser-Nennspannung (Standard-Auslegung)	R	V=	24

ANLASSUNG (mit Druckluft-/Hydraulikanlassmotor)

Anzahl der Zylinder			12
Anlassluftdruck vor Anlassmotor, min.	R	bar	8
Anlassluftdruck vor Anlassmotor, max.	R	bar	10

Anzahl der Zylinder			12
Schräglage in Längsrichtung, dauernd max. Antriebsseite unten (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	15
Schräglage in Längsrichtung, vorübergehend max. Antriebsseite unten (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	22.5

Anzahl der Zylinder			12
Schräglage in Längsrichtung, dauernd max. Antriebsseite oben (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	10
Schräglage in Querrichtung, dauernd max. (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	22.5

Anzahl der Zylinder			12
Motorkühlmittel motorseitig (mit Kühlanlage)	R	Liter	360
Motoröl gesamt bei Erstbefüllung (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	R	Liter	260
Ölwechselmenge max. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	R	Liter	205
Ölwanneninhalt Peilstabmarke min. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Liter	160
Ölwanneninhalt Peilstabmarke max. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Liter	200

GEWICHTE / HAUPTABMESSUNGEN

Anzahl der Zylinder			12
Motorgewicht trocken (mit angebautem Standard-Zubehör ohne Kupplung)	R	kg	8010

Anzahl der Zylinder			12
Abgasgeräusch, ungedämpft - BL (Freifeldschalldruckpegel Lp, 1m Abstand, ISO 6798, +3dB(A) Toleranz)	R	dB(A)	116
Motoroberflächengeräusch mit gedämpftem Ansauggeräusch (Filter) - BL (Freifeldschalldruckpegel Lp, 1m Abstand, ISO 6798, +2dB(A) Toleranz)	R	dB(A)	105

MOTORDATEN 16V 4000M93, Wärmetauscher angebaut, EPA Stufe2 2.5.5

Erklärung:

- DL Bezugswert: Dauerleistung
- BL Bezugswert: Blockierte Leistung
- A Auslegungswert
- G Garantiewert
- R Richtwert
- L Grenzwert, bis zu dem hin der Motor ohne Änderungen, z.B. der Leistungseinstellung, betrieben werden kann.
- N Nicht nominierter Wert
- Nicht zutreffend
- X Zutreffend

BEZUGSZUSTAND

Motorname		16V 4000 M93
Anwendungsgruppe		1DS
Ansauglufttemperatur	°C	25
Fremdwassereintrittstemperatur	°C	25
Luftdruck	mbar	1000
Einsatzhöhe über NN	m	100

LEISTUNGSDATEN (Leistungen sind Nutzleistungen nach ISO 3046)

Anzahl der Zylinder			16
Motor-Nenndrehzahl	Α	1/min	2100
Blockierte Leistung ISO 3046	Α	kW	3120

RANDBEDINGUNGEN (für die höchste Leistung)

Anzahl der Zylinder			16
Ansaugunterdruck (Filter neu)	Α	mbar	15
Ansaugunterdruck, max.	L	mbar	30

Anzahl der Zylinder		16
Zylinderanordnung: V-Winkel	Grad	90
Bohrung	mm	170
Hub	mm	190
Hubraum eines Zylinders	Liter	4.31
Gesamthubraum	Liter	68.96
Anzahl Einlassventile pro Zylinder		2
Anzahl Auslassventile pro Zylinder		2

TIM-ID: 0000010971 - 0

FREMDWASSER-KREISLAUF (offener Kreislauf)

Anzahl der Zylinder			16
Fremdwasserpumpe: Eingangsdruck, min.	L	bar	-0.2
Fremdwasserpumpe: Eingangsdruck, max.	L	bar	0.5
Druckverlust im motor-externen Fremdwassersystem, max.	L	bar	0.7

SCHMIERÖL-SYSTEM

Anzahl der Zylinder			16
Schmierölbetriebstemperatur vor Motor, von	R	°C	72*
Schmierölbetriebstemperatur vor Motor, bis	R	°C	80*
Schmierölbetriebsdruck vor Motor, von	R	bar	6
Schmierölbetriebsdruck vor Motor, bis	R	bar	8
Schmierölbetriebsdruck (unterer Leerlauf) (Mess-Stelle: vor Motor)	R	bar	2.0

KRAFTSTOFF-SYSTEM

Anzahl der Zylinder			16
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, min. (bei Motorstart)	L	bar	-0.1
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, min. (bei Motorbetrieb)	L	bar	-0.3
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, max. (bei Motorstart)	L	bar	1.5
Kraftstoff-Zulaufmenge, max.	R	Liter/min	30

ALLGEMEINE BETRIEBSDATEN

Anzahl der Zylinder			16
Zünddrehzahl, von	R	1/min	80
Zünddrehzahl, bis	R	1/min	120

ANLASSUNG (elektrisch)

Anzahl der Zylinder			16
Anlasser-Nennspannung (Standard-Auslegung)	R	V=	24

ANLASSUNG (mit Druckluft-/Hydraulikanlassmotor)

Anzahl der Zylinder			16
Anlassluftdruck vor Anlassmotor, min.	R	bar	8
Anlassluftdruck vor Anlassmotor, max.	R	bar	10

Anzahl der Zylinder			16
Schräglage in Längsrichtung, dauernd max. Antriebsseite unten (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	15
Schräglage in Längsrichtung, vorübergehend max. Antriebsseite unten (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	22.5

Anzahl der Zylinder			16
Schräglage in Längsrichtung, dauernd max. Antriebsseite oben (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	10
Schräglage in Querrichtung, dauernd max. (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	22.5

Anzahl der Zylinder			16
Motorkühlmittel motorseitig (mit Kühlanlage)	R	Liter	540
Motoröl gesamt bei Erstbefüllung (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	R	Liter	320
Ölwechselmenge max. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	R	Liter	270
Ölwanneninhalt Peilstabmarke min. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Liter	215
Ölwanneninhalt Peilstabmarke max. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Liter	260

GEWICHTE / HAUPTABMESSUNGEN

Anzahl der Zylinder			16
Motorgewicht trocken (mit angebautem Standard-Zubehör ohne K	upplung) R	kg	9600

Anzahl der Zylinder			16
Abgasgeräusch, ungedämpft - BL (Freifeldschalldruckpegel Lp, 1m Abstand, ISO 6798, +3dB(A) Toleranz)	R	dB(A)	116
Motoroberflächengeräusch mit gedämpftem Ansauggeräusch (Filter) - BL (Freifeldschalldruckpegel Lp, 1m Abstand, ISO 6798, +2dB(A) Toleranz)	R	dB(A)	105

2.5.6 MOTORDATEN 16V 4000M93, Wärmetauscher angebaut, IMO

Erklärung:

- DL Bezugswert: Dauerleistung BL Bezugswert: Blockierte Leistung
- A Auslegungswert
- G Garantiewert
- R Richtwert
- L Grenzwert, bis zu dem hin der Motor ohne Änderungen, z.B. der Leistungseinstellung, betrieben werden kann.
- N Nicht nominierter Wert
- Nicht zutreffend
- X Zutreffend

BEZUGSZUSTAND

Motorname		16V 4000 M93
Anwendungsgruppe		1DS
Ansauglufttemperatur	°C	25
Fremdwassereintrittstemperatur	°C	25
Luftdruck	mbar	1000
Einsatzhöhe über NN	m	100

LEISTUNGSDATEN (Leistungen sind Nutzleistungen nach ISO 3046)

Anzahl der Zylinder			16
Motor-Nenndrehzahl	Α	1/min	2100
Blockierte Leistung ISO 3046	Α	kW	3120

RANDBEDINGUNGEN (für die höchste Leistung)

Anzahl der Zylinder			16
Ansaugunterdruck (Filter neu)	Α	mbar	15
Ansaugunterdruck, max.	L	mbar	30

Anzahl der Zylinder		16
Zylinderanordnung: V-Winkel	Grad	90
Bohrung	mm	170
Hub	mm	190
Hubraum eines Zylinders	Liter	4.31
Gesamthubraum	Liter	68.96
Anzahl Einlassventile pro Zylinder		2
Anzahl Auslassventile pro Zylinder		2

FREMDWASSER-KREISLAUF (offener Kreislauf)

Anzahl der Zylinder			16
Fremdwasserpumpe: Eingangsdruck, min.	L	bar	-0.2
Fremdwasserpumpe: Eingangsdruck, max.	L	bar	0.5
Druckverlust im motor-externen Fremdwassersystem, max.	L	bar	0.7

SCHMIERÖL-SYSTEM

Anzahl der Zylinder			16
Schmierölbetriebstemperatur vor Motor, von	R	°C	72*
Schmierölbetriebstemperatur vor Motor, bis	R	°C	80*
Schmierölbetriebsdruck vor Motor, von	R	bar	6
Schmierölbetriebsdruck vor Motor, bis	R	bar	8
Schmierölbetriebsdruck (unterer Leerlauf) (Mess-Stelle: vor Motor)	R	bar	2.0

KRAFTSTOFF-SYSTEM

Anzahl der Zylinder			16
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, min. (bei Motorstart)	L	bar	-0.1
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, min. (bei Motorbetrieb)	L	bar	-0.3
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, max. (bei Motorstart)	L	bar	1.5
Kraftstoff-Zulaufmenge, max.	R	Liter/min	30

ALLGEMEINE BETRIEBSDATEN

Anzahl der Zylinder			16
Zünddrehzahl, von	R	1/min	80
Zünddrehzahl, bis	R	1/min	120

ANLASSUNG (elektrisch)

Anzahl der Zylinder			16
Anlasser-Nennspannung (Standard-Auslegung)	R	V=	24

ANLASSUNG (mit Druckluft-/Hydraulikanlassmotor)

Anzahl der Zylinder			16
Anlassluftdruck vor Anlassmotor, min.	R	bar	8
Anlassluftdruck vor Anlassmotor, max.	R	bar	10

Anzahl der Zylinder			16
Schräglage in Längsrichtung, dauernd max. Antriebsseite unten (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	15
Schräglage in Längsrichtung, vorübergehend max. Antriebsseite unten (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	22.5

_	
c	5
_	
	٥
_	'n
	ı
-	-
-	-
<	-

Anzahl der Zylinder			16
Schräglage in Längsrichtung, dauernd max. Antriebsseite oben (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	10
Schräglage in Querrichtung, dauernd max. (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	22.5

Anzahl der Zylinder			16
Motorkühlmittel motorseitig (mit Kühlanlage)	R	Liter	400
Motoröl gesamt bei Erstbefüllung (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	R	Liter	320
Ölwechselmenge max. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	R	Liter	270
Ölwanneninhalt Peilstabmarke min. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Liter	215
Ölwanneninhalt Peilstabmarke max. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Liter	260

GEWICHTE / HAUPTABMESSUNGEN

Anzahl der Zylinder			16
Motorgewicht trocken (mit angebautem Standard-Zubehör ohne Kupplung)	R	kg	9600

Anzahl der Zylinder			16
Abgasgeräusch, ungedämpft - BL (Freifeldschalldruckpegel Lp, 1m Abstand, ISO 6798, +3dB(A) Toleranz)	R	dB(A)	116
Motoroberflächengeräusch mit gedämpftem Ansauggeräusch (Filter) - BL (Freifeldschalldruckpegel Lp, 1m Abstand, ISO 6798, +2dB(A) Toleranz)	R	dB(A)	105

MOTORDATEN 16V 4000M93L, Wärmetauscher angebaut, EPA Stufe2 2.5.7

Erklärung:

- DL Bezugswert: Dauerleistung
- BL Bezugswert: Blockierte Leistung
- A Auslegungswert
- G Garantiewert
- R Richtwert
- L Grenzwert, bis zu dem hin der Motor ohne Änderungen, z.B. der Leistungseinstellung, betrieben werden kann.
- N Nicht nominierter Wert
- Nicht zutreffend
- X Zutreffend

BEZUGSZUSTAND

Motorname		16V 4000 M93L
Anwendungsgruppe		1DS
Ansauglufttemperatur	°C	25
Fremdwassereintrittstemperatur	°C	25
Luftdruck	mbar	1000
Einsatzhöhe über NN	m	100

LEISTUNGSDATEN (Leistungen sind Nutzleistungen nach ISO 3046)

Anzahl der Zylinder			16
Motor-Nenndrehzahl	Α	1/min	2100
Blockierte Leistung ISO 3046	Α	kW	3440

RANDBEDINGUNGEN (für die höchste Leistung)

Anzahl der Zylinder			16
Ansaugunterdruck (Filter neu)	Α	mbar	15
Ansaugunterdruck, max.	L	mbar	30

Anzahl der Zylinder		16
Zylinderanordnung: V-Winkel	Grad	90
Bohrung	mm	170
Hub	mm	190
Hubraum eines Zylinders	Liter	4.31
Gesamthubraum	Liter	68.96
Anzahl Einlassventile pro Zylinder		2
Anzahl Auslassventile pro Zylinder		2

TIM-ID: 0000010984 - 0

FREMDWASSER-KREISLAUF (offener Kreislauf)

Anzahl der Zylinder			16
Fremdwasserpumpe: Eingangsdruck, min.	L	bar	-0.2
Fremdwasserpumpe: Eingangsdruck, max.	L	bar	0.5
Druckverlust im motor-externen Fremdwassersystem, max.	L	bar	0.7

SCHMIERÖL-SYSTEM

Anzahl der Zylinder			16
Schmierölbetriebstemperatur vor Motor, von	R	°C	72*
Schmierölbetriebstemperatur vor Motor, bis	R	°C	80*
Schmierölbetriebsdruck vor Motor, von	R	bar	6
Schmierölbetriebsdruck vor Motor, bis	R	bar	8
Schmierölbetriebsdruck (unterer Leerlauf) (Mess-Stelle: vor Motor)	R	bar	2.0

KRAFTSTOFF-SYSTEM

Anzahl der Zylinder			16
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, min. (bei Motorstart)	L	bar	-0.1
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, min. (bei Motorbetrieb)	L	bar	-0.3
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, max. (bei Motorstart)	L	bar	1.5
Kraftstoff-Zulaufmenge, max.	R	Liter/min	30

ALLGEMEINE BETRIEBSDATEN

Anzahl der Zylinder			16
Zünddrehzahl, von	R	1/min	80
Zünddrehzahl, bis	R	1/min	120

ANLASSUNG (elektrisch)

Anzahl der Zylinder			16
Anlasser-Nennspannung (Standard-Auslegung)	R	V=	24

ANLASSUNG (mit Druckluft-/Hydraulikanlassmotor)

Anzahl der Zylinder			16
Anlassluftdruck vor Anlassmotor, min.	R	bar	8
Anlassluftdruck vor Anlassmotor, max.	R	bar	10

Anzahl der Zylinder			16
Schräglage in Längsrichtung, dauernd max. Antriebsseite unten (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	15
Schräglage in Längsrichtung, vorübergehend max. Antriebsseite unten (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	22.5

Anzahl der Zylinder			16
Schräglage in Längsrichtung, dauernd max. Antriebsseite oben (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	10
Schräglage in Querrichtung, dauernd max. (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	22.5

Anzahl der Zylinder			16
Motorkühlmittel motorseitig (mit Kühlanlage)	R	Liter	400
Motoröl gesamt bei Erstbefüllung (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	R	Liter	320
Ölwechselmenge max. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	R	Liter	270
Ölwanneninhalt Peilstabmarke min. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Liter	215
Ölwanneninhalt Peilstabmarke max. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Liter	260

GEWICHTE / HAUPTABMESSUNGEN

Anzahl der Zylinder			16
Motorgewicht trocken (mit angebautem Standard-Zubehör ohne K	upplung) R	kg	9600

Anzahl der Zylinder			16
Abgasgeräusch, ungedämpft - BL (Freifeldschalldruckpegel Lp, 1m Abstand, ISO 6798, +3dB(A) Toleranz)	R	dB(A)	117
Motoroberflächengeräusch mit gedämpftem Ansauggeräusch (Filter) - BL (Freifeldschalldruckpegel Lp, 1m Abstand, ISO 6798, +2dB(A) Toleranz)	R	dB(A)	106

2.5.8 MOTORDATEN 16V 4000M93L, Wärmetauscher angebaut, IMO

Erklärung:

- DL Bezugswert: Dauerleistung BL Bezugswert: Blockierte Leistung
- A Auslegungswert
- G Garantiewert
- R Richtwert
- L Grenzwert, bis zu dem hin der Motor ohne Änderungen, z.B. der Leistungseinstellung, betrieben werden kann.
- N Nicht nominierter Wert
- Nicht zutreffend
- X Zutreffend

BEZUGSZUSTAND

Motorname		16V 4000 M93L
Anwendungsgruppe		1DS
Ansauglufttemperatur	°C	25
Fremdwassereintrittstemperatur	°C	25
Luftdruck	mbar	1000
Einsatzhöhe über NN	m	100

LEISTUNGSDATEN (Leistungen sind Nutzleistungen nach ISO 3046)

Anzahl der Zylinder			16
Motor-Nenndrehzahl	Α	1/min	2100
Blockierte Leistung ISO 3046	Α	kW	3440

RANDBEDINGUNGEN (für die höchste Leistung)

Anzahl der Zylinder			16
Ansaugunterdruck (Filter neu)	Α	mbar	15
Ansaugunterdruck, max.	L	mbar	30

Anzahl der Zylinder		16
Zylinderanordnung: V-Winkel	Grad	90
Bohrung	mm	170
Hub	mm	190
Hubraum eines Zylinders	Liter	4.31
Gesamthubraum	Liter	68.96
Anzahl Einlassventile pro Zylinder		2
Anzahl Auslassventile pro Zylinder		2

FREMDWASSER-KREISLAUF (offener Kreislauf)

Anzahl der Zylinder			16
Fremdwasserpumpe: Eingangsdruck, min.	L	bar	-0.2
Fremdwasserpumpe: Eingangsdruck, max.	L	bar	0.5
Druckverlust im motor-externen Fremdwassersystem, max.	L	bar	0.7

SCHMIERÖL-SYSTEM

Anzahl der Zylinder			16
Schmierölbetriebstemperatur vor Motor, von	R	°C	72*
Schmierölbetriebstemperatur vor Motor, bis	R	°C	80*
Schmierölbetriebsdruck vor Motor, von	R	bar	6
Schmierölbetriebsdruck vor Motor, bis	R	bar	8
Schmierölbetriebsdruck (unterer Leerlauf) (Mess-Stelle: vor Motor)	R	bar	2.0

KRAFTSTOFF-SYSTEM

Anzahl der Zylinder			16
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, min. (bei Motorstart)	L	bar	-0.1
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, min. (bei Motorbetrieb)	L	bar	-0.3
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, max. (bei Motorstart)	L	bar	1.5
Kraftstoff-Zulaufmenge, max.	R	Liter/min	30

ALLGEMEINE BETRIEBSDATEN

Anzahl der Zylinder			16
Zünddrehzahl, von	R	1/min	80
Zünddrehzahl, bis	R	1/min	120

ANLASSUNG (elektrisch)

Anzahl der Zylinder			16
Anlasser-Nennspannung (Standard-Auslegung)	R	V=	24

ANLASSUNG (mit Druckluft-/Hydraulikanlassmotor)

Anzahl der Zylinder			16
Anlassluftdruck vor Anlassmotor, min.	R	bar	8
Anlassluftdruck vor Anlassmotor, max.	R	bar	10

Anzahl der Zylinder			16
Schräglage in Längsrichtung, dauernd max. Antriebsseite unten (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	15
Schräglage in Längsrichtung, vorübergehend max. Antriebsseite unten (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	22.5

α	ס
o	0
	٥
~	-
\sim	٥
$\overline{}$	ö
_	'n
\sim	٥
-	١.
_	J
Ξ	Г
2	Ε
=	÷

Anzahl der Zylinder			16
Schräglage in Längsrichtung, dauernd max. Antriebsseite oben (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	10
Schräglage in Querrichtung, dauernd max. (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Grad	22.5

Anzahl der Zylinder			16
Motorkühlmittel motorseitig (mit Kühlanlage)	R	Liter	400
Motoröl gesamt bei Erstbefüllung (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	R	Liter	320
Ölwechselmenge max. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	R	Liter	270
Ölwanneninhalt Peilstabmarke min. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Liter	215
Ölwanneninhalt Peilstabmarke max. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Liter	260

GEWICHTE / HAUPTABMESSUNGEN


Anzahl der Zylinder			16
Motorgewicht trocken (mit angebautem Standard-Zubehör ohne Kupplung)	R	kg	9600

Anzahl der Zylinder			16
Abgasgeräusch, ungedämpft - BL (Freifeldschalldruckpegel Lp, 1m Abstand, ISO 6798, +3dB(A) Toleranz)	R	dB(A)	117
Motoroberflächengeräusch mit gedämpftem Ansauggeräusch (Filter) - BL (Freifeldschalldruckpegel Lp, 1m Abstand, ISO 6798, +2dB(A) Toleranz)	R	dB(A)	106

Betrieb

3.1 LOP - Bedienelemente

LOP – Bedienelemente



PosNr.	Farbe	Beschriftung	Bedeutung / Funktion
1	Weiß	F1	Funktionstasten zur Bedienung der Bildschirm-
2	Weiß	F2	oberfläche. Funktionen wechseln und werden am LCD-Bildschirm angezeigt.
3	Weiß	F3	LOD Bliddoriii i drigozolgt.
4	Weiß F4		
5	Weiß	F5	
6	6 Weiß	Veiß ALARM QUITT.	Erster Tastendruck beendet Signalisierung.
			Zweiter Tastendruck quittiert einen anstehenden Alarm.
			Spot-LED leuchtet, wenn Alarm anliegt.
7	Weiß	DIMMER ↑	Tastendruck stellt LCD-Hintergrundbeleuchtung heller.

PosNr.	Farbe	Beschriftung	Bedeutung / Funktion		
8	Weiß	DIMMER ↓	Tastendruck stellt LCD-Hintergrundbeleuchtung dunkler.		
9	Weiß LAMPENTEST		Tastendruck bewirkt Lampentest.		
10	Rot	ÜBERDREHZAHLTEST	Tastendruck löst Funktion Überdrehzahltest aus.		
			Spot-LED leuchtet, so lange Überdrehzahltest läuft.		
11	Grün	(Abhängig von Getriebe- und Antriebsart)	FPP: Tastendruck bewirkt Einkuppeln Richtung Voraus.		
			CPP, WJ, VS: Tastendruck bewirkt Einkuppeln.		
			Spot-LED zeigt GCU-Rückmeldung.		
12	Grün		FPP, CPP, WJ, VS: Tastendruck bewirkt Auskuppeln.		
			Spot-LED zeigt GCU-Rückmeldung.		
13	Grün		FPP: Tastendruck bewirkt Einkuppeln Richtung Zurück.		
			CPP, VS: Tastendruck hat keine Wirkung.		
			WJ: Tastendruck bewirkt Spülfunktion des Waterjet.		
			Spot-LED zeigt GCU-Rückmeldung.		
14	Weiß	MOTORDREHZAHL ER- HÖHEN	Tastendruck bewirkt Erhöhung der Motordrehzahl		
15	Weiß	MOTORDREHZAHL VERRINGERN	Tastendruck bewirkt Verringerung der Motordrehzahl		
16	Grün	BETRIEBSKLAR	Tastendruck bewirkt Umschaltung zwischen " Nicht betriebsklar" und "Betriebsklar".		
			Spot-LED leuchtet bei Schalterstellung "Betriebs-klar".		
17	Grün	VOR-ORT-BETRIEB	Tastendruck bewirkt Umschaltung zwischen Vor- Ort-Betrieb und Fernsteuerbetrieb.		
			Spot-LED leuchtet, wenn Vor-Ort-Betrieb aktiv.		
18	Weiß	START	Tastendruck löst automatischen Motorstartablauf aus.		
			Spot-LED leuchtet während des Startablaufs.		
19	Weiß	STOPP	Tastendruck löst automatischen Motorstoppablauf aus.		
			Spot-LED leuchtet, wenn Stoppsignal anliegt (auch von Fernsteuerung).		
20	Rot	NOTSTOPP	Tastendruck löst sofortigen Motor-Notstopp aus.		
			Spot-LED blinkt nach Notstopp-Auslösung bis zur Alarmquittierung.		

3.2 Vorbereiten zur Inbetriebnahme nach langem Stillstand (>3 Monate)

Voraussetzungen

- ☑ Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.
- ☑ MTU Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

Inbetriebnahme nach langem Stillstand (>3 Monate)

Position	Maßnahme
Motor	Entkonservieren (→ MTU Betriebsstoffvorschriften A001061/).
Schmierölsystem	Motorölstand prüfen (→ Seite 141);
	Motoröl bei Bedarf vorwärmen.
Fremdwasserpumpe (wenn Fremdwasserpumpe über Wasserlinie liegt)	Wasser einfüllen (ca. 3 – 4 Liter).
Kühlmittelkreislauf	Stillstand größer 1 Jahr, Kühlmittel wechseln (→ Seite 156).
Kühlmittelkreislauf	Kühlmittelstand prüfen (→ Seite 155).
Kühlmittelkreislauf	Kühlmittel erwärmen mit Kühlmittelvorwärmaggregat.
Motorregler	Steckverbindungen prüfen (→ Seite 177).
Kraftstoffhochdruckpumpe	Nur bei Motoren ohne Vorschmierpumpe
	Kraftstoffhochdruckpumpe mit neuen Motoröl befüllen (→ Seite 125)
Motorkontrollsystem	Hauptschalter einschalten;
	Leuchtdrucktaster BETRIEBSKLAR drücken (→ Seite 62).
LOP	Leuchtdrucktaster LAMPENTEST drücken (→ Seite 62).

3.3 Vorbereiten zur Inbetriebnahme nach planmäßiger Betriebspause

Voraussetzungen

☑ Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.

Inbetriebnahme

Position	Maßnahme	
Schmierölsystem	Motorölstand prüfen (→ Seite 141);	
	Motoröl bei Bedarf vorwärmen.	
Kühlmittelkreislauf	Kühlmittelstand prüfen (→ Seite 155).	
Kühlmittelkreislauf	Kühlmittel erwärmen mit Kühlmittelvorwärmaggregat.	
Motorkontrollsystem	Hauptschalter einschalten;	
	Leuchtdrucktaster BETRIEBSKLAR drücken (→ Seite 62).	
LOP	Leuchtdrucktaster LAMPENTEST drücken (→ Seite 62).	

3.4 Motor starten

Voraussetzungen

- Externe Startsperre nicht aktiviert.
- ☑ Schnellschlussklappen (sofern vorhanden) geöffnet.

GEFAHR



Drehende, bewegende Motorteile.

Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

· Vor dem Durchdrehen oder Anlassen des Motors sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich des Motors aufhält.

WARNUNG



Motorgeräusch über 85 dB (A).

Gehörschaden!

· Gehörschutz tragen.

Motorstart ist an folgenden Orten möglich

Position	Maßnahme
Fahrstand	(→ Betriebsanleitung Elektroniksystem)
Wachstand LOP	(→ Betriebsanleitung Elektroniksystem)
Local Operation Station LOS	(→ Betriebsanleitung Elektroniksystem)
CCU	(→ Betriebsanleitung Elektroniksystem)



Drehende, bewegende Motorteile. Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

Besondere Vorsicht am laufenden Motor.

WARNUNG




Motorgeräusch über 85 dB (A). Gehörschaden!

· Gehörschutz tragen.

Betriebsüberwachung

Position	Maßnahme	
Motoröl	Motorölstand prüfen (→ Seite 141).	
Motor unter Last,	Dichtheit und allgemeinen Zustand des Motors visuell prüfen;	
Motor bei Nenndrehzahl	Drehzahl, Drücke und Temperaturen prüfen;	
	Motor und außenliegende Leitungen auf Dichtheit prüfen;	
	Auf abnormale Geräusche und Vibrationen prüfen;	
	Abgasfärbung prüfen (→ Seite 82).	
Luftfilter	Unterdruckanzeiger-Signalringstellung prüfen (→ Seite 139);	
	Luftfilter ersetzen (→ Seite 137), wenn Signalring im Sichtfenster am Unterdruckanzeiger vollständig sichtbar ist.	
Ladeluftkühler	Entwässerung auf Wasseraustritt und Durchgang prüfen (→ Seite 136).	
Abgasanlage	Entwässerung auf Durchgang prüfen.	
Kraftstoffvorfilter(n)	Wasser und Verschmutzung aus Kraftstoffvorfilter (sofern vorhanden) ablassen (\rightarrow Seite 78).	
	Unterdruckanzeigerstellung des Kraftstoffvorfilters prüfen (sofern vorhanden).	
Kühlmittelpumpe HT	Entlastungsöffnung auf Öl- und Kühlmittelaustritt sowie Verschmutzung prüfen (→ Seite 160).	
Fremdwasserpumpe	Entlastungsöffnung auf Öl- und Wasseraustritt sowie Verschmutzung prüfen ($\!$	

3.6 Schaltschrank Kraftstoffpflegeanlage – Bedienelemente



		I	
Pos	Farbe	Beschriftung	Bedeutung/Funktion
1	grün	Meldeleuchte	Anzeige "Pumpe Betrieb"
2	rot	Meldeleuchte	Anzeige "Pumpe Störung"
3	gelb	Leuchtdruck- taster	Anzeige "Wasserablass " / Handbetätigter Wasserablass
4	rot	Leuchtdruck- taster	Anzeige "Wasseralarm" / Quittieren
5	gelb	Meldeleuchte	Anzeige "Voralarm" Differenzdruck
6	rot	Leuchtdruck- taster	Anzeige "Element wechseln" / Quittieren
7		Schalter	 Betriebsart Pumpe "Fern – 0 – Hand" Schalterstellung "Fern": Pumpe wird vom LOP gesteuert Schalterstellung "0": Pumpe ist ausgeschaltet Schalterstellung "Hand": Pumpe manuell gestartet
8	weiß	Meldeleuchte	Anzeige "Steuerspannung"
9		Betriebsstun- denzähler	Anzeige der Pumpenbetriebsstunden
10		Hauptschalter	

3.7 Maßnahmen bei langem Stillstand (>3 Wochen)

Maßnahmen bei langem Stillstand (>3 Wochen)

Hinweis: Kraftstoffpflegeanlage mindestens 5 Minuten betreiben.

- Kraftstoffpflegeanlage in Betrieb nehmen (→ Seite 71). 1.
- Kraftstoffpflegeanlage außer Betrieb nehmen (→ Seite 77).

Prüfungen vor Inbetriebnahme 3.8

Prüfungen vor Inbetriebnahme

- 1. Tank und alle Rohrleitungen auf Sauberkeit prüfen, werden dabei Mikroorganismen festgestellt:
 - a) Befallene Bauteile reinigen.
 - b) Befallene Bauteile mit Bioziden desinfizieren (→ MTU Betriebsstoffvorschriften A001061/..).
- Ablassventile am Gehäuse schließen.
- Alle Zu- und Ablaufventile öffnen.
- Kraftstoffpflegeanlage einschalten (→ Seite 73).
- Drehrichtung von Pumpe prüfen.
- Bypassleitungen und Kraftstoffleitungen der Anlage entlüften.
 - a) Kugelhahn für Druckbehälter öffnen.
 - b) Kugelhahn für Überströmbehälter öffnen.
 - c) Kugelhahn am Eintritt der Kraftstoffpflegeanlage schließen. Bypassleitung wird über den Überströmbehälter entlüftet.
- d) Kugelhahn am Eintritt der Kraftstoffpflegeanlage öffnen.
- 7. Kraftstoffpflegeanlage auf Dichtheit prüfen.
- Kraftstoffpflegeanlage ist betriebsbereit. Ergebnis:


Ergebnis:

TIM-ID: 0000015773 - 009

3.9 Inbetriebnahme der Kraftstoffpflegeanlage

Übersicht Kraftstoffpflegeanlage

- 1 Druckloser Überlauf
- 2 Bypass 1
- 3 Bypass 2
- 4 Sicherheitsventil 3 bar
- 5 Kugelhahn Eintritt
- 6 Manometer
- 7 Entlüftung Probenentnahme
- 8 Differenzdruckmanometer
- 9 Kugelhahn Austritt
- 10 Rückschlagventil 700 mbar
- 11 Rückschlagventil 5 mbar
- 12 Rücklauf zum Überstrombehälter
- 13 Motor
- 14 Überstrombehälter
- 15 Filter-Wasser-Abscheider
- 16 Entleerungs-Kugelhahn
- 17 Automatischer Wasserablass
- 18 Wasserstandselektrode
- 19 Kugelhahn Probenentnahme Eintritt
- 20 Schaltschrank
- 21 Pumpe
- 22 Grobfilter
- 23 Kraftstoffzulauf vom Tank
- 24 Tank



Kraftstoffpflegeanlage einschalten

- 1. Kraftstoffpflegeanlage einschalten (→ Seite 73).
- 2. Am Differenzdruckmanometer (8) den Differenzdruck prüfen. Differenzdruck im Neuzustand: 0,1 bar bis 0,3 bar.

Ergebnis:

Wird kein Differenzdruck gemessen, ist wahrscheinlich ein Bypass am Filter-Coalescer Element vorhanden.

- 1. Filter-Coalescer Element ausbauen (→ Seite 173).
- 2. Dichtflächen am Filter-Coalescer Element und im Druckbehälter prüfen.

Erstinbetriebnahme: HAT

1. Motorseitigen Kraftstofffilter wechseln (→ Seite 132).

Hinweis: Um Saugdruck vor der motorseitigen Kraftstoffförderpumpe zu ermitteln.

- 2. Manometer an der werftseitigen Kraftstoffzulaufleitung vor Motor anbauen.
- 3. Kraftstoffpflegeanlage einschalten und einige Minuten betreiben (→ Seite 73).

Ergebnis:

Der Kraftstoff wird vom Tank (24) angesaugt, über den Filter-Wasser-Abscheider (15) gereinigt und entwässert und anschließend über den Überströmbehälter (14) zurück in den Tank (24) gefördert, abgesetztes Wasser im Tank wird separiert.

- 4. Motor starten (→ Seite 66).
- 5. Motor mit Leerlaufdrehzahl betreiben.
- 6. Saugdruck (siehe Motordaten) an der motorseitigen Kraftstoffförderpumpe prüfen.

Hinweis: Liegt der Saugdruck innerhalb der zulässigen Werte und läuft der Motor einwandfrei.

- 7. Motordrehzahl auf 1000 U/min erhöhen und dabei den Saugdruck kontrollieren.
- 8. Saugdruck an der motorseitigen Kraftstoffförderpumpe prüfen.

Ergebnis: Befinden sich die Werte innerhalb der vom Hersteller vorgeschriebenen Werte, kann die Simulation eines Filterwechsels während des laufenden Motors: HAT erfolgen.

Simulation eines Filterwechsels während des laufenden Motors: HAT

- Kraftstoffpflegeanlage einschalten (→ Seite 73).
- Motor starten (→ Seite 66).
- Motor mit Leerlaufdrehzahl betreiben. 3.
- Kugelhahn (5) am Eintritt der Kraftstoffpflegeanlage schließen. 4.
- Ergebnis: Der Druck vor Kraftstoffpflegeanlage steigt an, bis das Überströmventil am Pumpenaggregat öffnet und der Bypass (3) und nachfolgend der Bypass (2) durchströmt werden.
 - 5. Kugelhahn (19) öffnen.

Ergebnis: Kraftstoff tritt aus. Sollte kein Kraftstoff austreten:

- Kugelhahn (5) am Eintritt der Kraftstoffpflegeanlage öffnen.
- Bypass (2) und (3) nicht in Funktion, Bypass (2) und (3) auf Funktion prüfen.
- 6. Saugdruck (siehe Motordaten) an der Kraftstoffförderpumpe prüfen.
- Hinweis: Liegt der Saugdruck innerhalb der zulässigen Werte und läuft der Motor einwandfrei.
 - Motordrehzahl auf 1000 U/min erhöhen und dabei den Saugdruck kontrollieren.
- Befinden sich alle Motorwerte innerhalb der vorgeschriebenen Werte, Kugelhahn (5) am Eintritt der Kraft-Ergebnis: stoffpflegeanlage öffnen.

Simulation eines Stromausfalls (Notfall): HAT

- Kraftstoffpflegeanlage einschalten (→ Seite 73). 1.
- Motor starten (→ Seite 66).
- Motor mit Leerlaufdrehzahl betreiben.
- Pumpe (21) am Schaltschrank (20) ausschalten.
- Ergebnis: Die Kraftstoffförderpumpe am Motor fördert den Kraftstoff über den Bypass (2) direkt aus dem Tank (24).
 - Saugdruck an der motorseitigen Kraftstoffförderpumpe prüfen.
- Hinweis: Liegt der Saugdruck innerhalb der zulässigen Werte und läuft der Motor einwandfrei.
 - Motordrehzahl auf 1000 U/min erhöhen und dabei die Saugdruck kontrollieren.
- Befindet sich der Saugdruck innerhalb der Werte, war die Simulation erfolgreich. Ergebnis:

Simulation eines Stromausfalls (Notfall): SAT


- Kraftstoffpflegeanlage einschalten (→ Seite 73). 1.
- Motor starten (→ Seite 66).
- Motor mit Leerlaufdrehzahl betreiben.
- Pumpe (21) am Schaltschrank (20) ausschalten.
- Die Kraftstoffförderpumpe am Motor fördert den Kraftstoff über den Bypass (2) direkt aus dem Tank (24). Ergebnis:
 - Saugdruck an der motorseitigen Kraftstoffförderpumpe prüfen. 5.
- Hinweis: Liegt der Saugdruck innerhalb der zulässigen Werte und läuft der Motor einwandfrei.
 - Motor im Volllast Betrieb betreiben und dabei den Saugdruck kontrollieren.
- Ergebnis: Befindet sich der Saugdruck innerhalb der Werte, war die Simulation erfolgreich.

3.10 Kraftstoffpflegeanlage einschalten

Voraussetzungen

☑ Die Bordspannungsversorgung ist eingeschaltet.

VORSICHT





- Beschädigung des Motors/der Anlage.
- Vor dem Einschalten sicherstellen, dass alle Gehäuse geschlossen sind.

· Vor dem Einschalten sicherstellen, dass der Motor/die Anlage betriebsbereit ist.

Vor dem Einschalten sicherstellen, dass am gesamten System keine Arbeiten mehr durchgeführt werden.

Kraftstoffpflegeanlage einschalten

- 1. Prüfungen vor Inbetriebnahme durchführen (→ Seite 70).
- 2. Hauptschalter am Schaltschrank einschalten.

Ergebnis: Meldeleuchte "Steuerspannung" leuchtet.

Schalter für Pumpe einschalten. 3.

Ergebnis: Meldeleuchte "Pumpe Betrieb" leuchtet.

3.11 Motor abstellen

Motor abstellen am Automationssystem

siehe Betriebsanleitung für Automationssystem

3.12 Motor-Notabstellung

VORSICHT



Ein Notstopp bewirkt eine äußerst hohe Belastung der Maschinenanlage. Überhitzungsgefahr, Bauteilbeschädigung!

Notstopp nur in Notsituationen auslösen.

Motor Notabstellung

- siehe Betriebsanleitung für Automationssystem. 1.
- Anweisungen folgen.

3.13 Nach dem Abstellen

Voraussetzungen

☑ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

Nach dem Abstellen

Position	Maßnahme
Kühlmittelkreislauf	 Kühlmittel ablassen (→ Seite 157) wenn: Frostgefahr besteht und Motor auf längere Zeit abgestellt wird und dem Kühlmittel kein Gefrierschutzmittel zugesetzt ist; Motorraum nicht geheizt wird; Kühlmittel nicht warmgehalten wird; Gefrierschutzmittelkonzentration für die Motorraumtemperatur nicht ausreicht; Gefrierschutzmittelkonzentration 50 % beträgt und Motorraumtemperatur unter -40 °C ist.
Fremdwasser	Ablassen • Bei Frostgefahr, wenn Motor auf längere Zeit abgestellt wird.
Motorkontrollsystem	Ausschalten.
Luftansaugung- und Abgassystem	Betriebsunterbrechung > 1 Woche • Motor luft- und abgasseitig abdichten.
Motor	Betriebsunterbrechung > 1 Monat • Motor konservieren (→ MTU Betriebsstoffvorschriften A001061/)

3.14 Kraftstoffpflegeanlage außer Betrieb setzen

Kraftstoffpflegeanlage außer Betrieb setzen

- Leuchtdrucktaster für Wasserablass am Schaltschrank betätigen bis kein Wasser mehr im Austritt feststellbar ist.
- 2. Kraftstoffpflegeanlage ausschalten.
- Kugelhahn am Eintritt von Kraftstoffpflegeanlage schließen.
- Kugelhahn am Austritt von Kraftstoffpflegeanlage schließen.
- Kugelhahn für Entleerung öffnen bis Kraftstoffpflegeanlage drucklos ist.

3.15 Kraftstoffvorfilter entwässern

Voraussetzungen

Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung Bestell-Nr.		Anz.
Dieselkraftstoff		
Dichtung	(→ Ersatzteilkatalog)	

WARNUNG


Kraftstoffe sind brennbar.

Brand- und Explosionsgefahr!

- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- · Nicht rauchen.


Kraftstoffvorfilter entwässern

- I Linkes Filter zugeschaltet
- II Rechtes Filter zugeschaltet



Zu entwässerndes Filter abschalten.

- 2. Entlüftungsschraube (5) des zu entwässernden Filters öffnen.
- Ablassventil (6) durch Druck auf den Ventil-3. knauf entriegeln und öffnen.
- Wasser und Verunreinigung aus dem Filter 4. ablassen, bis reiner Kraftstoff austritt.
- 5. Ablassventil (6) schließen.
- 6. Schrauben des Deckels abschrauben und Deckel (2) abnehmen.
- 7. Filtergehäuse mit sauberem Kraftstoff auffüllen.
- 8. Neue Dichtung in Deckel (2) einlegen.
- 9. Deckel mit Dichtung aufsetzen und Schrauben anziehen.
- Abgeschaltetes Filter zuschalten. 10.
- Entlüftungsschraube (5) schließen, wenn 11. Kraftstoff austritt.



3.16 Anlage reinigen

Voraussetzungen

- Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.
- Betriebsspannung liegt nicht an.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Dampfstrahlgerät	-	1
Reiniger (Hakupur 312)	30390	1

WARNUNG



Druckluft.

Verletzungsgefahr!

- Druckluftstrahl nie auf Personen richten.
- Schutzbrille/Gesichtsschutz und Gehörschutz tragen.

WARNUNG



Wasserstrahl.

Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!

- · Wasserstrahl nie auf Personen richten.
- · Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

VORSICHT



Zu lange Einwirkzeit von Reinigungsmitteln auf Bauteile.

Bauteilbeschädigung!

- · Herstellerangaben beachten.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ACHTUNG



Abblasen mit Druckluft.

Bauteilbeschädigung!

• Druckluft nicht unmittelbar auf elektronische Bauteile richten.

Anlage reinigen

- Die Anlagenreinigung nur an Stellen mit entsprechendem Ölabscheider durchführen (Umweltschutz). 1.
- Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung des Wasser- und Dampfstrahlgerätes lesen und die Sicherheitshinweise beachten.
- Zur Außenreinigung mit dem Hochdruckstrahl eine Flachstrahldüse verwenden.
- Außenreinigung wie folgt durchführen:
 - a) Grobe Verschmutzungen entfernen.
 - b) Reinigungsmittel sparsam aufsprühen und 1 bis 5 Minuten einwirken lassen.
 - c) Gelösten Schmutz mit dem Hochdruckstrahl absprühen.
 - d) Bei der Außenreinigung der Anlage mit Wasser- oder Dampfstrahlgeräten darf der Hochdruckstrahl (Reinigungsstrahl) einen Druck von 50 bar nicht überschreiten. Der Mindestspritzabstand zur Anlage von 1 m darf nicht unterschritten werden. Die Temperatur des Reinigungsmediums darf 80 °C nicht überschreiten.

Hinweis: Druckluft nicht unmittelbar auf elektronische Einrichtungen richten.

5. Motor abblasen.

4 Wartung

4.1 Wartungsplan Task Verweistabelle [QL1]

Die für dieses Produkt erforderlichen Wartungstätigkeiten und Intervalle sind im Wartungsplan definiert. Der Wartungsplan ist eine eigenständige Druckschrift.

Diese Tabelle dient zum Auffinden der im Wartungsplan angegebenen Maßnahmen anhand der Task-Nummer.

Task	Maßnahmen	
W0500	Motorölstand prüfen	(→ Seite 141)
W0501	Dichtheit und allgemeinen Zustand des Motors visuell prüfen	(→ Seite 67)
W0502	Entwässerung des Ladeluftkühlers prüfen	(→ Seite 136)
W0503	Wartungsanzeiger des Luftfilters prüfen	(→ Seite 139)
W0505	Entlastungsbohrungen der Kühlmittelpumpe(n) prüfen	(→ Seite 160)
W0506	Auf abnormale Laufgeräusche, Abgasfärbung und Vibrationen prüfen	(→ Seite 67)
W0507	Wasser und Verschmutzung aus Kraftstoffvorfilter (sofern vorhanden) ablassen	-
W0508	Unterdruckanzeigerstellung des Kraftstoffvorfilters prüfen (sofern vorhanden)	-
W1001	Kraftstofffilter oder Kraftstofffiltereinsatz ersetzen	(→ Seite 132)
W1002	Ventilspiel prüfen	(→ Seite 120)
W1005	Luftfilter ersetzen	(→ Seite 137)
W1006	Kraftstoffeinspritzventile ersetzen	(→ Seite 126)
W1008	Motorölfilter ersetzen bei jedem Motorölwechsel, spätestens nach Grenzwert Jahre	-
W1009	Schichtdicke des Ölrückstandes prüfen, reinigen und Einlegemanschette ersetzen, spätestens bei jedem Motorölwechsel (sofern vorhanden)	(→ Seite 152)
W1011	Zylinderräume endoskopieren	(→ Seite 115)
W1016	Lichtmaschine: Zustand der Kupplung prüfen	-
W1029	Luftführung zwischen Luftfilter und Abgasturbolader auf Dichtheit und Beschädigung prüfen	(→ Seite 67)
W1036	Kühlmittelfilter ersetzen	(→ Seite 162)
W1047	Ölindikatorfilter prüfen und reinigen	(→ Seite 150)
W1076	Abgasturbolader: Verdichterrad reinigen	(→ Seite 134)
W1244	Stabelektrode auf Funktion prüfen (sofern vorhanden)	(→ Seite 171)
W1245	Differenzdruckmanometer, Alarmfunktion prüfen (sofern vorhanden)	(→ Seite 170)
W1246	Pumpenleistung prüfen (sofern vorhanden)	(→ Seite 172)
W1463	Allgemeinen Zustand der Motorlagerung prüfen (Sichtkontrolle)	(→ Seite 166)
W1487	Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen	(→ Seite 136)

Tabelle 1: Wartungsplan Task Verweistabelle [QL1]

5 Störungssuche

5.1 Fehlerbilder

Motor dreht beim Anlassen nicht

Komponente	Ursache	Maßnahme
Batterie	Leer oder defekt	Laden oder ersetzen (siehe Hersteller- unterlagen).
	Kabelanschlüsse defekt	Kabelanschlüsse auf festen Sitz prüfen (siehe Herstellerunterlagen).
Anlasser	Motorverkabelung oder Anlasser nicht in Ordnung	Kabelanschlüsse auf festen Sitz prüfen, Service benachrichtigen.
Motorverkabelung	Defekt	Prüfen (→ Seite 175).
LOP	Sitz von Baugruppen oder Steckan- schlüssen möglicherweise lose	Sichtprüfung durchführen.
ECU	Sitz von Steckanschlüssen möglicherweise lose	Steckverbindungen prüfen (→ Seite 177).
Motor	Blockiert (lässt sich nicht von Hand drehen)	Service benachrichtigen.

Motor dreht beim Anlassen, zündet aber nicht

Komponente	Ursache	Maßnahme
Anlasser	Dreht schwach: Batterie leer oder defekt	Batterie laden oder ersetzen (siehe Herstellerunterlagen).
Motorverkabelung	Defekt	Prüfen (→ Seite 175).
ECU	Defekt	Service benachrichtigen.

Motor zündet ungleichmäßig

Komponente	Ursache	Maßnahme
Kraftstoffeinspritzung	Einspritzventil defekt	Ersetzen (→ Seite 126).
Motorverkabelung	Defekt	Prüfen (→ Seite 175).
ECU	Defekt	Service benachrichtigen.

Motor erreicht Nenndrehzahl nicht

Komponente	Ursache	Maßnahme
Kraftstoff-Zufuhr	Kraftstoffwechselfilter verschmutzt	Ersetzen (→ Seite 132).
Luft-Zufuhr	Luftfilter verschmutzt	Unterdruckanzeiger-Signalringstellung prüfen (→ Seite 139).
Kraftstoffeinspritzung	Einspritzventil defekt	Ersetzen (→ Seite 126).
Motorverkabelung	Defekt	Prüfen (→ Seite 175).
Motor	Last zu hoch	Service benachrichtigen.

Motordrehzahl nicht stabil

Komponente	Ursache	Maßnahme
Kraftstoffeinspritzung	Einspritzventil defekt	Ersetzen (→ Seite 126).
Drehzahlaufnehmer	Defekt	Service benachrichtigen.
ECU	Defekt	Service benachrichtigen.

Ladelufttemperatur zu hoch

Komponente	Ursache	Maßnahme
Motorkühlmittel	Motorkühlmittelaufbereitung nicht korrekt	Prüfen (MTU Prüfkoffer).
Ladeluftkühler	Verschmutzt	Service benachrichtigen.
Maschinenraum	Lufteintrittstemperatur zu hoch	Lüfter bzw. Zuluft-/ Abluftwege prüfen.

Ladeluftdruck zu niedrig

Komponente	Ursache	Maßnahme
Luft-Zufuhr	Luftfilter verschmutzt	Unterdruckanzeiger-Signalringstellung prüfen (→ Seite 139).
Ladeluftkühler	Verschmutzt	Service benachrichtigen.
Abgasturbolader	Defekt	Service benachrichtigen.

Motorkühlmittelaustritt am Ladeluftkühler

Komponente	Ursache	Maßnahme
Ladeluftkühler	Undicht, größere Mengen Motorkühlmittel treten aus	Service benachrichtigen.

Abgase schwarz

Komponente	Ursache	Maßnahme
Luft-Zufuhr	Luftfilter verschmutzt	Unterdruckanzeiger-Signalringstellung prüfen (→ Seite 139).
Kraftstoffeinspritzung	Einspritzventil defekt	Ersetzen (→ Seite 126).
Motor	Last zu hoch	Service benachrichtigen.

Abgase blau

Komponente	Ursache	Maßnahme
Motoröl	Zuviel Motoröl im Motor	Motoröl ablassen (→ Seite 142).
	Ölabscheider oder -Vorabscheider an der Kurbelgehäuseentlüftung verschmutzt	Ersetzen.
Abgasturbolader, Zylinderkopf, Kolbenringe, Zylinderlaufbuchse	Defekt	Service benachrichtigen.

Abgase weiß

Komponente	Ursache	Maßnahme
Motor	Nicht im betriebswarmen Zustand	Warmfahren.
Ladeluftkühler	Undicht	Service benachrichtigen.

Störungsbilder an der Kraftstoffpflegeanlage

Leuchtdrucktaster "Wasseralarm" leuchtet.

Abhilfe

Bei einem maximalen Wasserstand öffnet die Wasserstandselektrode das Wasserablassventil und das Wasser wird abgesteuert. Ist das Ventil länger als die voreingestellte Zeit (4 min) geöffnet, schaltet die Pumpe ab und es erfolgt eine Alarmgebung.

- 1. Leuchtdrucktaster "Wasseralarm" zur Quittierung betätigen.
- 2. Neben der automatischen Ausschleusung besteht die Möglichkeit, das abgeschiedene Wasser auch manuell abzusteuern. Dazu ist das Wasserablassventil durch Betätigung Leuchtdrucktaster "Wasserablass" zu öffnen.

Meldeleuchte "Pumpe Störung" leuchtet.

Ursache

Abhilfe

Der Antriebsmotor ist gegen Überlastung geschützt. Bei Überschreiten der maximal zulässigen Stromaufnahme, z.B. bei Blockieren oder Trockenlauf der Pumpe, wird das Motorschutzrelais aktiviert und die Pumpe abgeschaltet.

Motorschutzrelais zurücksetzen.

Meldeleuchte "Vor Alarm Filter" leuchtet.

Der Differenzdruck von 1,3 bar ist überschritten.

► Filter-Coalescer Element wechseln (→ Seite 173).

Leuchtdrucktaster "Element wechseln" leuchtet.

Ursache

Abhilfe

Der maximale zulässige Differenzdruck von 1,5 bar ist überschritten. Wird das Filter-Coalescer Element nicht gewechselt, steigt der Druck weiter und öffnet das Sicherheitsventil, der Kraftstoff wird über den Bypass direkt in den Überströmbehälter geleitet.

- 1. Filter-Coalescer Element wechseln (→ Seite 173).
- 2. Leuchtdrucktaster "Element wechseln" zur Quittierung betätigen.

5.3 Fehlercodes des Motorreglers ADEC

29 - HI ATL Trudeldrehzahl zu hoch

ZKP-Nummer: 18.004.206

Ursache	Abhilfe
Trudeldrehzahl von einem der Schaltlader zu hoch.	➤ Service benachrichtigen.

38 - AL ATL Gleichlaufabweichung

ZKP-Nummer: 18.004.205

Ursache	Abhilfe
Gleichlauffehler zwischen Grundlader und einem der Schaltlader.	Leistung reduzieren. Service benachrichtigen.

39 - AL ATL2 Zuschaltfehler

ZKP-Nummer: 18.004.204

Ursache	Abhilfe
Laderzuschaltung von ATL2 fehlgeschlagen.	 Leistung reduzieren. Service benachrichtigen.

81 – AL System Undicht

ZKP-Nummer: 18.004.046

Ursache	Abhilfe
Im Rail zu geringer Druckgradient beim Start oder zu hoher Druckgradient beim Stop (Hochdrucksystem undicht, Luft im System)	► Service benachrichtigen.

102 – AL Verbrauchszaehler Defekt

ZKP-Nummer: 18.004.624

Ursache	Abhilfe
Verbrauchszähler defekt.	► Service benachrichtigen.

104 – AL Betriebsstd. Zaehler Defekt

Ursache	Abhilfe
Betriebsstundenzähler defekt.	➤ Service benachrichtigen.

141 - AL Leistung zu hoch

ZKP-Nummer: 11.088.007

Ursache	Abhilfe
Der Alarm wird ausgelöst, wenn in den letzten 24 Stunden der Mittelwert der Leistung den durch PR1.1088.001 vorgegebenen Maximalwert überschritten hat.	► Leistung reduzieren.

142 – AL MCR 1 Stunde überschritten

ZKP-Nummer: 11.088.006

Ursache	Abhilfe
Der Alarm wird ausgelöst, wenn in den letzten 12 Stunden der MCR länger als 1 Stunde überschritten wurde.	► Leistung reduzieren.

201 - SD T-Coolant

ZKP-Nummer: 18.004.570

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteltemperatursensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (B6), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

202 - SD T-Kraftstoff

ZKP-Nummer: 18.004.572

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteltemperatursensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (B33), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

203 - SD T-Charge Air

ZKP-Nummer: 18.004.571

Ursache	Abhilfe
Ladelufttemperatursensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (B9), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

204 - SD Niveau Schmieröl

Ursache	Abhilfe
Schmierölniveausensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	► Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen.

205 - SD T-Coolant Intercooler

ZKP-Nummer: 18.004.574

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteltemperatursensor vom Ladeluftkühler defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	► Sensor und Verkabelung prüfen (B26), bei Bedarf ersetzen.

206 - SD T-Abgas A

ZKP-Nummer: 18.004.576

Ursache	Abhilfe
Abgastemperatursensor auf A- Seite defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B4.21), bei Bedarf ersetzen.

207 - SD T-Abgas B

ZKP-Nummer: 18.004.577

Ursache	Abhilfe
Abgastemperatursensor auf B- Seite defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B4.22), bei Bedarf ersetzen.

208 - SD P-Charge Air

ZKP-Nummer: 18.004.566

Ursache	Abhilfe
Ladeluftdrucksensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (B10), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

211 - SD P-Lube Oil

ZKP-Nummer: 18.004.563

Ursache	Abhilfe
Schmieröldrucksensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (B5), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

212 - SD P-Coolant

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteldrucksensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (B16), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

213 - SD P-Coolant Intercooler

ZKP-Nummer: 18.004.569

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteldrucksensor vom Ladeluftkühler defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (B43), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

214 - SD P-Kurbelgehäuse

ZKP-Nummer: 18.004.568

Ursache	Abhilfe
Kurbelgehäusedrucksensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (B50), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

215 - SD P-HD

ZKP-Nummer: 18.004.567

Ursache	Abhilfe
Raildrucksensor defekt; Hochdruckregler- Notbetrieb; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (B48), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

216 – SD T-Schmieröl

ZKP-Nummer: 18.004.575

Ursache	Abhilfe
Schmieröltemperatursensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (B7), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

219 - SD T-Ansaugluft

ZKP-Nummer: 18.004.573

Ursache	Abhilfe
Ansauglufttemperatursensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (B3), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

220 – SD Niveau Kuehlmittel

Ursache	Abhilfe
Kühlmittelniveausensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (F33), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

221 – SD P-Diff Schmieröl

ZKP-Nummer: 18.004.585

Ursache	Abhilfe
Differenzdrucksensor für Schmieröl defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (F25), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

222 – SD Niveau Leckkraftst

ZKP-Nummer: 18.004.582

Ursache	Abhilfe
Sensor für Leckkraftstoffniveau defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (F46), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

223 - SD Niveau KM Intercooler

ZKP-Nummer: 18.004.583

Ursache	Abhilfe
Sensor für Kühlmittelniveau des Ladeluftkühlers defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (F57), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

227 – SD Oeldruck vor Filter

ZKP-Nummer: 18.004.620

Ursache	Abhilfe
Sensor für Schmieröldruck vor Filter defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (B5.3), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

228 - SD P-Fuel vor Filter

ZKP-Nummer: 18.004.595

Ursache	Abhilfe
Kraftstoffdrucksensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (B5.3), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

229 - AL Stop Sensor Defekt Nockenwelle

Ursache	Abhilfe
Motorstop infolge eines Defektes des Nockenwellensensors (und eines im gleichen Betriebszyklus zuvor erfolgten Defektes des Kurbelwellensensors).	 Sensor und Verkabelung zu Stecker B1 prüfen, bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

230 - SD Kurbelwelle

ZKP-Nummer: 18.004.498

Ursache	Abhilfe
Kurbelwellensensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (B13), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

231 - SD Nockenwelle

ZKP-Nummer: 18.004.499

Ursache	Abhilfe
Nockenwellensensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (B1), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

232 - SD Laderdrehzahl 1

ZKP-Nummer: 13.011.128

Ursache	Abhilfe
Drehzahlsensor Grundlader defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (B44.1), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

233 - SD Laderdrehzahl 2

ZKP-Nummer: 13.011.129

Ursache	Abhilfe
Drehzahlsensor Schaltlader defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (B44.2), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

239 – SD P-Diff Kraftstoff

ZKP-Nummer: 18.004.598

Ursache	Abhilfe
Differenzdrucksensor für Kraftstoff defekt; tritt nur inVerbindung mit SD-Alarm Kraftstoff vor Filter oder Kraftstoff nach Filter auf	Weitere Meldung beachten. Entweder Drucksensor vor Filter oder Drucksensor nach Filter defekt.

240 - SD P-Fuel

Ursache	Abhilfe
Kraftstoffdrucksensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (B34), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

241 - SD T-Umblasen

ZKP-Nummer: 18.004.581

Ursache	Abhilfe
Umblasetemperatursensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen (B49), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

242 - SD T-Kühlmittel (R)

ZKP-Nummer: 18.004.622

Ursache	Abhilfe
Redundanter Kühlmitteltemperatursensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

244 - SD P-Schmieröl (R)

ZKP-Nummer: 18.004.621

Ursache	Abhilfe
Redundanter Schmieröldrucksensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

301 – AL Timing Zylinder A1

ZKP-Nummer: 18.004.500

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder A1: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

302 – AL Timing Zylinder A2

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder A2: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

303 – AL Timing Zylinder A3

ZKP-Nummer: 18.004.502

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder A3: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

304 – AL Timing Zylinder A4

ZKP-Nummer: 18.004.503

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder A4: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

305 – AL Timing Zylinder A5

ZKP-Nummer: 18.004.504

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder A5: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

306 – AL Timing Zylinder A6

ZKP-Nummer: 18.004.505

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder A6: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

307 – AL Timing Zylinder A7

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder A7: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

308 – AL Timing Zylinder A8

ZKP-Nummer: 18.004.507

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder A8: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

309 – AL Timing Zylinder A9

ZKP-Nummer: 18.004.508

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder A9: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

310 – AL Timing Zylinder A10

ZKP-Nummer: 18.004.509

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder A10: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

311 – AL Timing Zylinder B1

ZKP-Nummer: 18.004.510

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder B1: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

312 – AL Timing Zylinder B2

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder B2: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

313 – AL Timing Zylinder B3

ZKP-Nummer: 18.004.512

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder B3: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

314 – AL Timing Zylinder B4

ZKP-Nummer: 18.004.513

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder B4: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

315 – AL Timing Zylinder B5

ZKP-Nummer: 18.004.514

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder B5: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

316 – AL Timing Zylinder B6

ZKP-Nummer: 18.004.515

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder B6: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

317 – AL Timing Zylinder B7

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder B7: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

318 – AL Timing Zylinder B8

ZKP-Nummer: 18.004.517

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder B8: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

319 – AL Timing Zylinder B9

ZKP-Nummer: 18.004.518

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder B9: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

320 – AL Timing Zylinder B10

ZKP-Nummer: 18.004.519

Ursache	Abhilfe
Fehler Flugzeitmessung Injektor Zylinder B10: Flugzeitmesswert extrem klein oder Flugzeitmesswert extrem gross.	▶ Bei gehäuftem Auftreten Injektor-Magnetventil ersetzen

321 - AL Verkabelung Zylinder A1

ZKP-Nummer: 18.004.520

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injektor- Verkabelung Zylinder A1. Folge: Zündaussetzer.	, , , , ,

322 – AL Verkabelung Zylinder A2

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injektor- Verkabelung Zylinder A2. Folge: Zündaussetzer.	 Injektormagnetventil-Kurzschluß (Plus nach Minus) beseitigen (z.B. durch Injektortausch) Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

323 - AL Verkabelung Zylinder A3

ZKP-Nummer: 18.004.522

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injektor- Verkabelung Zylinder A3. Folge: Zündaussetzer.	 Injektormagnetventil-Kurzschluß (Plus nach Minus) beseitigen (z.B. durch Injektortausch) Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

324 - AL Verkabelung Zylinder A4

ZKP-Nummer: 18.004.523

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injektor- Verkabelung Zylinder A4. Folge: Zündaussetzer.	, , , , ,

325 - AL Verkabelung Zylinder A5

ZKP-Nummer: 18.004.524

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injektor- Verkabelung Zylinder A5. Folge: Zündaussetzer.	 Injektormagnetventil-Kurzschluß (Plus nach Minus) beseitigen (z.B. durch Injektortausch) Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

326 - AL Verkabelung Zylinder A6

ZKP-Nummer: 18.004.525

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injekt Verkabelung Zylinder A6. Folg Zündaussetzer.	, , , ,

327 - AL Verkabelung Zylinder A7

ZKP-Nummer: 18.004.526

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injektor- Verkabelung Zylinder A7. Folge: Zündaussetzer.	, , , ,

328 - AL Verkabelung Zylinder A8

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injektor- Verkabelung Zylinder A8. Folge: Zündaussetzer.	 Injektormagnetventil-Kurzschluß (Plus nach Minus) beseitigen (z.B. durch Injektortausch) Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

329 - AL Verkabelung Zylinder A9

ZKP-Nummer: 18.004.528

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injektor- Verkabelung Zylinder A9. Folge: Zündaussetzer.	 Injektormagnetventil-Kurzschluß (Plus nach Minus) beseitigen (z.B. durch Injektortausch) Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

330 – AL Verkabelung Zylinder A10

ZKP-Nummer: 18.004.529

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injektor- Verkabelung Zylinder A10. Folge: Zündaussetzer.	 Injektormagnetventil-Kurzschluß (Plus nach Minus) beseitigen (z.B. durch Injektortausch) Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

331 - AL Verkabelung Zylinder B1

ZKP-Nummer: 18.004.530

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injektor- Verkabelung Zylinder B1. Folge: Zündaussetzer.	 Injektormagnetventil-Kurzschluß (Plus nach Minus) beseitigen (z.B. durch Injektortausch) Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

332 – AL Verkabelung Zylinder B2

ZKP-Nummer: 18.004.531

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injektor- Verkabelung Zylinder B2. Folge: Zündaussetzer.	 Injektormagnetventil-Kurzschluß (Plus nach Minus) beseitigen (z.B. durch Injektortausch) Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

333 - AL Verkabelung Zylinder B3

ZKP-Nummer: 18.004.532

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injektor- Verkabelung Zylinder B3. Folge: Zündaussetzer.	 Injektormagnetventil-Kurzschluß (Plus nach Minus) beseitigen (z.B. durch Injektortausch) Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

334 – AL Verkabelung Zylinder B4

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injektor- Verkabelung Zylinder B4. Folge: Zündaussetzer.	 Injektormagnetventil-Kurzschluß (Plus nach Minus) beseitigen (z.B. durch Injektortausch) Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

335 - AL Verkabelung Zylinder B5

ZKP-Nummer: 18.004.534

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injektor- Verkabelung Zylinder B5. Folge: Zündaussetzer.	 Injektormagnetventil-Kurzschluß (Plus nach Minus) beseitigen (z.B. durch Injektortausch) Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

336 - AL Verkabelung Zylinder B6

ZKP-Nummer: 18.004.535

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injektor- Verkabelung Zylinder B6. Folge: Zündaussetzer.	, , , ,

337 - AL Verkabelung Zylinder B7

ZKP-Nummer: 18.004.536

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injektor- Verkabelung Zylinder B7. Folge: Zündaussetzer.	 Injektormagnetventil-Kurzschluß (Plus nach Minus) beseitigen (z.B. durch Injektortausch) Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

338 – AL Verkabelung Zylinder B8

ZKP-Nummer: 18.004.537

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injektor- Verkabelung Zylinder B8. Folge: Zündaussetzer.	 Injektormagnetventil-Kurzschluß (Plus nach Minus) beseitigen (z.B. durch Injektortausch) Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

339 - AL Verkabelung Zylinder B9

ZKP-Nummer: 18.004.538

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injektor- Verkabelung Zylinder B9. Folge: Zündaussetzer.	 Injektormagnetventil-Kurzschluß (Plus nach Minus) beseitigen (z.B. durch Injektortausch) Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

340 – AL Verkabelung Zylinder B10

Ursache	Abhilfe
Kurzschlussfehler in der Injektor- Verkabelung Zylinder B10. Folge: Zündaussetzer.	 Injektormagnetventil-Kurzschluß (Plus nach Minus) beseitigen (z.B. durch Injektortausch) Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

341 - AL Unterbrechung Zylinder A1

ZKP-Nummer: 18.004.540

Ursache	Abhilfe
Unterbrechungsfehler in der Injektor-Verkabelung Zylinder A1. Folge: Zündaussetzer.	 Injektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch) Fehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.

342 – AL Unterbrechung Zylinder A2

ZKP-Nummer: 18.004.541

Ursache	Abhilfe
Unterbrechungsfehler in der Injektor-Verkabelung Zylinder A2. Folge: Zündaussetzer.	 Injektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch) Fehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.

343 – AL Unterbrechung Zylinder A3

ZKP-Nummer: 18.004.542

Ursache	Abhilfe
Unterbrechungsfehler in der Injektor-Verkabelung Zylinder A3. Folge: Zündaussetzer.	 Injektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch) Fehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.

344 – AL Unterbrechung Zylinder A4

ZKP-Nummer: 18.004.543

Ursache Abhilf	
Injektor-Verkabelung Zylinder U A4. Folge: Zündaussetzer. In	ektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. nterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch ektortausch) ehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.

345 – AL Unterbrechung Zylinder A5

Ursache	Abhilfe
Unterbrechungsfehler in der Injektor-Verkabelung Zylinder A5. Folge: Zündaussetzer.	 Injektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch) Fehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.

346 - AL Unterbrechung Zylinder A6

ZKP-Nummer: 18.004.545

Ursache	Abhilfe
Unterbrechungsfehler in der Injektor-Verkabelung Zylinder A6. Folge: Zündaussetzer.	 Injektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch) Fehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.

347 - AL Unterbrechung Zylinder A7

ZKP-Nummer: 18.004.546

Ursache	Abhilfe
Unterbrechungsfehler in der Injektor-Verkabelung Zylinder A7. Folge: Zündaussetzer.	 Injektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch) Fehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.

348 – AL Unterbrechung Zylinder A8

ZKP-Nummer: 18.004.547

Ursache	Abhilfe
Unterbrechungsfehler in der Injektor-Verkabelung Zylinder A8. Folge: Zündaussetzer.	 Injektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch) Fehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.

349 - AL Unterbrechung Zylinder A9

ZKP-Nummer: 18.004.548

Ursache	Abhilfe
Unterbrechungsfehler in der Injektor-Verkabelung Zylinder A9. Folge: Zündaussetzer.	 Injektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch) Fehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.

350 - AL Unterbrechung Zylinder A10

Ursache	Abhilfe
Unterbrechungsfehler in der Injektor-Verkabelung Zylinder A10. Folge: Zündaussetzer.	 Injektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch) Fehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.

351 - AL Unterbrechung Zylinder B1

ZKP-Nummer: 18.004.550

Ursache	Abhilfe
Unterbrechungsfehler in der Injektor-Verkabelung Zylinder B1. Folge: Zündaussetzer.	 Injektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch) Fehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.

352 – AL Unterbrechung Zylinder B2

ZKP-Nummer: 18.004.551

Ursache	Abhilfe
Unterbrechungsfehler in der Injektor-Verkabelung Zylinder B2. Folge: Zündaussetzer.	 Injektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch) Fehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.

353 – AL Unterbrechung Zylinder B3

ZKP-Nummer: 18.004.552

Ursache	Abhilfe
Unterbrechungsfehler in der Injektor-Verkabelung Zylinder B3. Folge: Zündaussetzer.	 Injektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch) Fehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.

354 – AL Unterbrechung Zylinder B4

ZKP-Nummer: 18.004.553

Unterbrechungsfehler in der Injektor-Verkabelung Zylinder 1. Injektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch	Ursache	Abhilfe
B4. Folge: Zündaussetzer. Injektortausch) 2. Fehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.	Injektor-Verkabelung Zylinder	Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch)

355 – AL Unterbrechung Zylinder B5

Ursache	Abhilfe
Unterbrechungsfehler in der Injektor-Verkabelung Zylinder B5. Folge: Zündaussetzer.	 Injektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch) Fehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.

356 - AL Unterbrechung Zylinder B6

ZKP-Nummer: 18.004.555

Ursache	Abhilfe
Unterbrechungsfehler in der Injektor-Verkabelung Zylinder B6. Folge: Zündaussetzer.	 Injektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch) Fehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.

357 - AL Unterbrechung Zylinder B7

ZKP-Nummer: 18.004.556

Ursache	Abhilfe
Unterbrechungsfehler in der Injektor-Verkabelung Zylinder B7. Folge: Zündaussetzer.	 Injektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch) Fehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.

358 – AL Unterbrechung Zylinder B8

ZKP-Nummer: 18.004.557

Ursache	Abhilfe
Unterbrechungsfehler in der Injektor-Verkabelung Zylinder B8. Folge: Zündaussetzer.	 Injektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch) Fehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.

359 - AL Unterbrechung Zylinder B9

ZKP-Nummer: 18.004.558

Unterbrechungsfehler in der Injektor-Verkabelung Zylinder B9. Folge: Zündaussetzer. 1. Injektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch) 2. Fehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.	Ursache	Abhilfe
	Injektor-Verkabelung Zylinder	Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch)

360 – AL Unterbrechung Zylinder B10

Ursache	Abhilfe
Unterbrechungsfehler in der Injektor-Verkabelung Zylinder B10. Folge: Zündaussetzer.	 Injektor-Verkabelung auf Unterbrechung prüfen oder evtl. Unterbrechung im Magnetventil ausschliessen (z.B. durch Injektortausch) Fehlerheilung: Nach jedem Arbeitsspiel.

361 – AL Injektor-Endstufe Low

ZKP-Nummer: 18.004.496

Ursache	Abhilfe
Interner Elektronikfehler (Elektronik möglicherweise defekt). Ist das Bit "1.1020.021" (Power Stage Failure: Stop Engine) gesetzt, erfolgt hier zusätzlich ein Motorstop.	▶ ITS starten. Liefert das ITS den Befund "Elektronik i.O.", weitere Fehlermeldungen beachten (z.B. Verkabelungsfehler).

362 – AL Injektor-Endstufe High

ZKP-Nummer: 18.004.497

Ursache	Abhilfe
Interner Elektronikfehler (Elektronik möglicherweise defekt). Ist das Bit "1.1020.021" (Power Stage Failure: Stop Engine) gesetzt, erfolgt hier zusätzlich ein Motorstop.	▶ ITS starten. Liefert das ITS den Befund "Elektronik i.O.", weitere Fehlermeldungen beachten (z.B. Verkabelungsfehler).

363 - AL Stop Injektor-Endstufe

ZKP-Nummer: 18.004.560

Ursache	Abhilfe
Interner Elektronikfehler (Elektronik möglicherweise defekt). Ist das Bit "1.1020.021" (Power Stage Failure: Stop Engine) gesetzt, erfolgt hier zusätzlich ein Motorstop.	▶ ITS starten. Liefert das ITS den Befund "Elektronik i.O.", weitere Fehlermeldungen beachten (z.B. Verkabelungsfehler).

365 – AL Stop MV-Verkabelung Masse

Ursache	Abhilfe
Injektor-Verkabelungsfehler. Ist das Bit "1.1020.021" (Power Stage Failure: Stop Engine) gesetzt, erfolgt hier zusätzlich ein Motorstop. Mögliche Ursachen: 1. Kurzschluss des Injektor-Plus-Anschlusses eines oder mehrerer Injektoren nach Masse 2. Kurzschluss des Injektor-Minus-Anschlußes eines oder mehrerer Injektoren nach Masse.	➤ Verkabelung prüfen, ggfls. Kabelbaum tauschen.

371 – AL Wiring TO 1

ZKP-Nummer: 18.004.634

Ursache	Abhilfe
Kurzschluss oder Leitungsbruch am Transistorausgang 1 (TO 1).	 Laderventil/Verkabelung prüfen, bei Bedarf instandsetzen. Motorregler ersetzen

372 – AL Wiring TO 2

ZKP-Nummer: 18.004.635

Ursache	Abhilfe
Kurzschluss oder Leitungsbruch am Transistorausgang 2 (TO 2).	 Umblaseventil/Verkabelung prüfen, bei Bedarf instandsetzen. Motorregler ersetzen

373 – AL Wiring TO 3

ZKP-Nummer: 18.004.636

Ursache	Abhilfe
Kurzschluss oder Leitungsbruch am Transistorausgang 3 (TO 3).	► Verkabelung Laderventil 2 (Marinemotor) prüfen

374 – AL Wiring TO 4

ZKP-Nummer: 18.004.637

Ursache	Abhilfe
Kurzschluss oder Leitungsbruch am Transistorausgang 4 (TO 4).	► Verkabelung Laderventil 3 (Marinemotor) prüfen

390 - AL MCR überschritten

ZKP-Nummer: 11.085.009

Ursache	Abhilfe
DBR/MCR Funktion: MCR (dauerhafte Maximalrate) wurde überschritten.	 Liegt der Alarm nur zeitweise an, keine Aktion erforderlich. Liegt der Alarm dauernd an, Service benachrichtigen.

396 - TD T-KM Sensor Abweichung

ZKP-Nummer: 10.480.193

Ursache	Abhilfe
Maximale Abweichung der Kühlmittel Sensoren	 Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen. Service benachrichtigen.

397 - TD P-Öl Sensor Abweichung

ZKP-Nummer: 10.480.293

Ursache	Abhilfe
Maximale Abweichung der P-Öl Sensoren	 Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen. Service benachrichtigen.

417 – SD Level Water Fuel Prefilter

ZKP-Nummer: 18.004.594

Ursache	Abhilfe
Sensor für Wasserniveau des Kraftstoffvorfilters defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	► Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen.

419 – SD T-Kühlmittel vor Motor

ZKP-Nummer: 18.004.604

Ursache	Abhilfe
KM-Eingangstemperatursensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	► Sensor und Verkabelung (B3) prüfen, bei Bedarf ersetzen.

444 - SD U-PDU

ZKP-Nummer: 18.004.578

Ursache	Abhilfe
Sensordefekt der Injektorendstufe; Interner Fehler der ECU7	► ECU 7 ersetzen.

445 – SD P-Umgebungsluft

ZKP-Nummer: 18.004.580

Ursache	Abhilfe
Umgebungsluftdrucksensor defekt.	 Druckgeber und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen. Motorregler ersetzen.

464 - SD P-AUX 1

Ursache	Abhilfe
Analogeingangssignal für Druck Aux 1 defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	▶ Druckgeber und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen.

468 - SD T-AUX 1

ZKP-Nummer: 18.004.579

Ursache	Abhilfe
Analogeingang für Temperatur Aux 1 defekt.	 Signalgeber und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen. Motorregler ersetzen.

469 - SD AUX 1

ZKP-Nummer: 18.004.590

Ursache	Abhilfe
Analogeingangssignal für Aux 1 defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	► Signalgeber und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen.

470 - SD T-ECU

ZKP-Nummer: 18.004.587

Ursache	Abhilfe
Temperatursensor für ECU defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	► Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen.

471 – SD Saugdrossel

ZKP-Nummer: 18.004.592

Ursache	Abhilfe
Ansteuerung Saugdrossel defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	► Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen.

473 - AL Verkabelung PWM_CM2

ZKP-Nummer: 18.004.593

Ursache	Abhilfe
Leitungsbruch oder Kurzschluss an Kanal PWM_CM2.	 Verkabelung prüfen. Service benachrichtigen.

475 – AL CR Motor- Abschalt- Trigger

Ursache	Abhilfe
Ausgelöst bei Triggerung des Crash Recorders durch eine Motorabschaltung.	 Ursache für Triggerung/Motorabschaltung ermitteln und beheben. Service benachrichtigen.

476 - AL Crash Rec. Init. Fehler

ZKP-Nummer: 18.010.007

Ursache	Abhilfe
Initialisierungsfehler des Crash- Recorders.	 Einstellung mit DiaSys prüfen. Service benachrichtigen.

482 - SD T-Abgas C

ZKP-Nummer: 18.004.596

Ursache	Abhilfe
Abgastemperatursensor auf A- Seite defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	▶ Sensor und Verkabelung (B4.23) prüfen, bei Bedarf ersetzen.

483 - SD T-Abgas D

ZKP-Nummer: 18.004.597

Ursache	Abhilfe
Abgastemperatursensor auf A- Seite defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	► Sensor und Verkabelung (B4.24) prüfen, bei Bedarf ersetzen.

492 - AL ATL4 Zuschaltfehler

ZKP-Nummer: 18.004.202

Ursache	Abhilfe
Laderzuschaltung von ATL4 fehlgeschlagen.	► Schaltventil an Lader 4 prüfen.

493 - AL ATL3 Zuschaltfehler

ZKP-Nummer: 18.004.203

Ursache	Abhilfe
Laderzuschaltung von ATL3 fehlgeschlagen.	► Schaltventil an Lader 3 prüfen.

500 - AL Verkabelung POM Anlasser 1

ZKP-Nummer: 14.500.900

Ursache	Abhilfe
Es wurde ein Verkabelungsfehler in der Verbindung von Anlasser 1 am POM festgestellt. Dies kann ein fehlender Verbraucher, ein Kabelbruch oder ein Kurzschluss sein.	► Verbindung zwischen POM und Anlasser prüfen.

501 - AL Verkabelung POM Anlasser 2

ZKP-Nummer: 14.500.901

Ursache	Abhilfe
Es wurde ein Verkabelungsfehler in der Verbindung von Anlasser 2 am POM festgestellt. Dies kann ein fehlender Verbraucher, ein Kabelbruch oder ein Kurzschluss sein.	▶ Verbindung zwischen POM und Anlasser prüfen.

502 - AL Open Load POM Lichtmaschine

ZKP-Nummer: 14.500.902

Ursache	Abhilfe
Eine Leitungsunterbrechung wurde am Lichtmaschinenanschluss des POMs festgestellt.	▶ Verbindung zwischen POM und Anlasser prüfen.

503 - AL Keine Batterieladung

ZKP-Nummer: 14.500.903

Ursache	Abhilfe
Batterie wird durch die Lichtmaschine nicht geladen.	► Lichtmaschine und Verkabelung prüfen.

504 - AL CAN POM Knotenausfall

ZKP-Nummer: 14.500.904

Ursache	Abhilfe
POM fehlt am CAN-Bus.	➤ Verbindung und POM prüfen. Wenn zusätzlich Alarm 508 autritt, fehlt der Widerstand in der POM-Verkabelung.

506 - AL Anlasserspannung zu niedrig

ZKP-Nummer: 14.500.906

Ursache	Abhilfe
Die Batteriespannung ist zu niedrig für einen Anlassvorgang.	► Anlasserbatterie und Verkabelung prüfen.

507 - AL POM Fehler

ZKP-Nummer: 14.500.907

Ursache	Abhilfe
Ein allgemeiner POM-Fehler ist aufgetreten.	► POM austauschen.

508 - AL Falsche POM-ID

ZKP-Nummer: 14.500.908

Ursache	Abhilfe
POM sendet eine andere Identifikationsnummer, als erwartet wird. Wenn zusätzlich Alarm 504 autritt, fehlt der Widerstand in der POM-Verkabelung.	▶ POM-Kabelbaum prüfen.

519 - Oelniveau Kalibrierfehler

ZKP-Nummer: 10.158.921

Ursache	Abhilfe
Fehler beim Schreiben des Kalibrierwertes ins Flash oder SD des Nivausensors; zugehörige PV: AL Group 6 Mot Bit 11	 Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen. Service benachrichtigen.

525 – SD P-Schmieröl (R2)

ZKP-Nummer: 18.004.638

Ursache	Abhilfe
Redundanter Schmieröldrucksensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	► Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen.

526 – SD T-Kühlmittel (R2)

ZKP-Nummer: 18.004.639

Ursache	Abhilfe
Redundanter Kühlmitteltemperatursensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	► Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen.

527 - TD Motordrz. Sensor Abweichung

ZKP-Nummer: 10.480.093

Ursache	Abhilfe
Maximale Abweichung der	 Verkabelung der Drehzahlsensoren prüfen. Weitere Meldungen
Drehzahlsensoren	beachten. Service benachrichtigen.

I IM-ID: 0000018389 - 002

528 - SD Motordrehzahl 3. Sensor

ZKP-Nummer: 12.500.102

Ursache	Abhilfe
redundanter Kurbelwellensensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	► Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen.

576 - AL ESCM Override

ZKP-Nummer: 11.075.083

Ursache	Abhilfe
Überschreiten der korrigierten MCR- bzw. DBR/MCR-Kurve. Motorüberlast!	► Leistung reduzieren.

577 - SD T-Schmieroel Oelwanne

ZKP-Nummer: 10.137.900

Ursache	Abhilfe
Ölwannen Temperatursensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	▶ Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen.

582 - AL Notausfehlschlag

ZKP-Nummer: 11.005.006

Ursache	Abhilfe
Der Alarm Notausfehlschlag tritt auf, wenn nach auftreten des Notaussignal der Motor nicht in einer parametrierbaren Zeit zum Stillstand kommt.	▶ Die Verzögerung von Notaus bis zum Alarm wird durch den Paremeter 1.1005.4 eingestellt.

588 - SD P-Oel Nachfuellpumpe

ZKP-Nummer: 10.159.910

Ursache	Abhilfe
Druck Sensor defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	▶ Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen.

596 – AL Versuchsparametersatz

ZKP-Nummer: 18.004.645

Ursache	Abhilfe
Bei dem verwendeten Parametersatz handelt es sich um einen Versuchsparametersatz.	Der Alarm bleibt solange gesetzt, bis ein Serienparametersatz aufgespielt wurde.

600 – SD T-Abgas A+B

ZKP-Nummer: 18.004.646

Ursache	Abhilfe
SD T-Abgas A und T-Abgas B	► Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen.

601 - SD ATL1+ATL2

ZKP-Nummer: 13.011.227

Ursache	Abhilfe
SD ATL1 und ATL2	► Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen.

625 - SD P-Kraftstoff vor Vorfilter

ZKP-Nummer: 18.004.600

Ursache	Abhilfe
Analogeingangssignal für Druck Kraftstoff vor Vorfilter defekt; Kurzschluß oder Kabelbruch	 Druckgeber und Verkabelung prüfen, gegebenenfalls ersetzen. Nach Motorneustart erfolgt Fehlerheilung.

6 Arbeitenbeschreibung

Motor 6.1

6.1.1 Motor von Hand durchdrehen

Voraussetzungen

Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Durchdrehvorrichtung	F6555766	1
Knarrenkopf mit Verlängerung	F30006212	1



Drehende, bewegende Motorteile.

Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

· Vor dem Durchdrehen des Motors sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich des Motors aufhält.


Motor von Hand durchdrehen

1. Schutzblech abbauen.

Ergebnis:

Sicherheitsschalter gegen Motorstart akti-

- 2. Durchdrehvorrichtung (2) mit Zahnkranz (3) in Eingriff bringen und am Schwungradgehäuse anbauen.
- Knarre (1) auf Durchdrehvorrichtung (2) ansetzen.
- Kurbelwelle in Motordrehrichtung drehen, außer Kompressionswiderstand darf kein weiterer Widerstand auftreten.
- Der Rückbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



6.1.2 Motor mit Anlasseinrichtung durchdrehen

Durchdrehen am Automationssystem ausführen

siehe Betriebsanleitung für Automationssystem

6.2 Zylinderlaufbuchse

Zylinderlaufbuchse endoskopieren 6.2.1

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Starres Endoskop	Y20097353	1

Vorbereitende Schritte

- Zylinderkopfhaube abbauen (→ Seite 124).
- Einspritzventil ausbauen (→ Seite 127).

Kurbelwelle in UT-Position fahren

- Mit Motordrehvorrichtung Kurbelwelle so weit drehen, bis der Kurbelwellenzapfen des zu prüfenden Zylinders in UT-Position ist.
- 2. Endoskop durch die Injektoraufnahme in die Zylinderlaufbuchse einführen.

Zylinderlaufbuchse endoskopieren

Befund	Maßnahme
 Koksabstreifring umlaufend mit dünnem Ölkohle-Besatz leichte örtliche Additiv-Ablagerungen an der Oberkante punktuelles Blanklaufen an der Unterkante umlaufender Ölkohlering im Totraum zwischen oberstem Kolbenring und Unterkante Koksabstreifring beginnendes Abbild vom obersten Kolbenring helle Spur umlaufend gleichmäßiges Honbild ohne jede Beanstandung Ansatz eines Abbilds der unteren Kühlbohrungen Laufbild erscheint dunkler 	keine Maßnahme erforderlich
 Schattenspuren mit gleichmäßiger oder unterschiedlicher Verfärbungsintensität Anfang und Ende der Schattenspur sind nicht exakt begrenzt und verlaufen nicht über die gesamte Hublänge Schattenspuren verlaufen im oberen Bereich der Kühlbohrung und der weitere Umfang ist ohne Beanstandung Kolbenringsatz ohne Beanstandung 	weitere Endoskopkontrolle im Rahmen der Wartungsarbei- ten erforderlich
 am gesamten Umfang neben hellen Schattenspuren (nicht betriebsgefährdend) deutlich dunklere Schwarzstreifen, die beim obersten Kolbenring beginnen Brandspuren in Hubrichtung mit Honbildverletzung Kolbenringsatz zeigt Brandspuren 	Zylinderlaufbuchse muss getauscht werden; unbedingt den Service verständigen

- Endoskopiebefund mit Hilfe der Tabelle erstellen.
- 2. Für die Beschreibung der Laufbuchsenoberfläche Fachbegriffe verwenden (→ Seite 117).
- Dem Befund entsprechend:
 - · keine Maßnahme ergreifen, oder
 - · eine weitere Endoskopiekontrolle im Rahmen der Wartungsarbeiten durchführen, oder
 - · Service verständigen; Zylinderlaufbuchse muss ersetzt werden.

Abschließende Schritte

- 1.
- Einspritzventil einbauen (→ Seite 127). Zylinderkopfhaube anbauen (→ Seite 124).

Hinweise und Erläuterungen zum Endoskop- und Sichtbefund der 6.2.2 Zylinderlaufbuchse

Beim Endoskopieren verwendete Begriffe

Für die Beschreibung der Zylinderlaufbuchsen-Oberfläche im Endoskopiebericht stehen die untengenannten Begriffe zur Verfügung.

Befund	Maßnahme
Leichte Schmutzriefen	Leichte Schmutzriefen können bereits bei einer Neumontage eines Motors auftreten (Honrückstände, Partikel, abgebrochene Grate). Bei abgebautem Zylinder sind Schmutzriefen auf der Lauffläche in der Vergrößerung des Endoskops deutlich sichtbar. Sie sind mit der Fingernagelprobe nicht fühlbar.
	Unkritischer Befund.
Einzelriefe	Deutlich ausgeprägte Riefe, die von harten Partikeln verursacht werden. Sie gehen meist vom OT-Bereich aus und durchschneiden das Honbild in Hubrichtung.
	Unkritischer Befund.
Riefenfeld	Riefenfelder bestehen aus beieinander liegenden Riefen unterschiedlicher Länge und Tiefe. Sie sind meist in Motorquerrichtung (6°° und 12°° Richtung, Einlass/Auslass) angeordnet.
	Unkritischer Befund.
Glanzstelle	Glanzstellen sind Oberflächenveränderungen auf der Laufbahn, bei der die Honstruktur noch fast völlig vorhanden ist. Glanzstellen erscheinen gegenüber der restlichen Lauffläche optisch heller und glänzend.
	Unkritischer Befund.
Blankstelle	Blankstellen sind örtliche Abtragungen des Honbilds auf der Lauffläche. Es sind keine Honriefen mehr sichtbar.
Schattenspur	Schattenspuren sind Oxidationsfarben (Oberflächenverfärbung durch Öl oder Kraftstoff), die durch Temperatur-Unterschiede am Laufbuchsen-Umfang entstehen. Im Gegensatz zur metallisch hellen Laufbahnoberfläche erscheinen sie im Hongrund optisch dunkler. Honbild ist nicht verletzt. Schattenspuren verlaufen in Hubrichtung und können auch unterbrochen sein.
	Unkritischer Befund.
Rostflecken, Rostfelder	Rostfelder, -flecken entstehen durch Feuchtigkeit (Kondenswasser) bei im Überschnitt stehenden (geöffneten) Ventilen. Sie sind deutlich sichtbar durch die dunkle Färbung im Hongrund, oft entsteht ein Schlierbild.
	Rostfelder, -flecken sind unkritisch, solange keine Rostnarben entstehen.
Schwarzstreifen	Schwarzstreifen sind eine Vorstufe zu Brandspuren. Sie sind sichtbar durch eine deutliche Verfärbung in der Laufspur von OT nach UT und eine beginnende, örtliche Beschädigung des Honbilds.
	Laufbuchsen mit einer Vielzahl von Schwarzstreifen am Laufumfang haben eine begrenzte Lebensdauer und müssen ersetzt werden.

Befund	Maßnahme
Brandspur	Brandspuren werden hervorgerufen durch eine Störung des Tribo-Systems Laufbuchse/Ringe. Meistens verlaufen sie über den gesamten Ringhub (OT/UT) und gehen vom ersten OT-Ring aus, deutlicher ausgeprägt ab OT-Ring 2 und verwaschener ab OT-Ring 1. Honbild ist meist nicht mehr sichtbar und zeigt seitlich eine deutliche Abrenzung (geradlinig) zum unbeschädigten Honbild. Oberfläche in der beschädigten Zone ist meist verfärbt. Ausdehnung der Umfangslängen ist unterschiedlich.
	Laufbuchsen mit Brandspuren, die im OT-Ring 1 beginnen müssen ersetzt werden.
Fressspur, Fresser	Unregelmäßige Umfangslängen- und Tiefenausdehnung, abhängig vom Ausgang Kolbenschaft oder -boden, Materialauftrag auf der Laufbuchse (Schmierer), starke Verfärbungen. Starke sichtbare Riefenbildung.
	Laufbuchse ersetzen.

Beurteilung des Befunds und weitere Maßnahmen

Die Befundbilder von Schatten- und Brandspuren im Anfangsstadium sind ähnlich. Durch sorgfältigen Befund und Beachtung der o. g. Beurteilungskriterien kann eine eindeutige Beurteilung getroffen werden. Bevor unnötige Montagen durchgeführt werden, empfiehlt es sich, nach weiterem Motorbetrieb einen weiteren Befund zur Absicherung aufzunehmen.

6.3 Ventilantrieb

6.3.1 Ventilsteuerung schmieren

Voraussetzungen


☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung Bestell-Nr. Anz. Motoröl

Ventilsteuerung schmieren

- Zylinderkopfhauben abbauen (→ Seite 124). Ölräume der Ventilbrücken mit Öl füllen. 1.
- Ölräume der Kipphebel sowie der Einstellschrauben mit Öl füllen.
- 4. Zylinderkopfhauben anbauen (→ Seite 124).



6.3.2 Ventilspiel prüfen und einstellen

Voraussetzungen


- ☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.
- ☑ Motorkühlmitteltemperatur max. 40 °C.
- ✓ Ventile geschlossen.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile


Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Blattspion	Y20098771	1
Drehmomentschlüssel, 60-320 Nm	F30452768	1
Ringeinsteckschlüssel, 24 mm	F30039526	1
Einsteckknarre	F30027341	1
Motoröl		

Vorbereitende Schritte

- 1. Zylinderkopfhaube abbauen (→ Seite 124).
- 2. Durchdrehvorrichtung anbauen (→ Seite 113).
- 3. Markierung OT (1) (falls vorhanden) am Schwungrad darf nicht verwendet werden.




Kurbelwelle mit Durchdrehvorrichtung in Motordrehrichtung drehen, bis die Markierung OT-A1 und Zeiger übereinander stehen.




Schema 8V (Zwei Kurbelwellenstellungen)

- 1 Zylinder A1 in Zünd-OT
- 2 Zylinder A1 in Überschneidungs-OT
- I Einlassventil
- X Auslassventil




Schema 12V (Zwei Kurbelwellenstellungen)

- 1 Zylinder A1 in Zünd-OT
- 2 Zylinder A1 in Überschneidungs-OT
- I Einlassventil
- X Auslassventil




Schema 16V (Zwei Kurbelwellenstellungen)

- 1 Zylinder A1 in Zünd-OT
- 2 Zylinder A1 in Überschneidungs-OT
- I Einlassventil
- X Auslassventil



Schema 20V (Zwei Kurbelwellenstellungen)

- 1 Zylinder A1 in Zünd-OT
- 2 Zylinder A1 in Überschneidungs-OT
- I Einlassventil
- X Auslassventil




Ventilspiel bei zwei Kurbelwellenstellungen prüfen

- OT-Stellung des Kolbens in Zylinder A1 prüfen:
 - Sind am Zylinder A1 die Kipphebel entlastet, steht der Kolben im Zünd-OT.
 - Sind am Zylinder A1 die Kipphebel belastet, steht der Kolben im Überschneidungs-OT.
- Ventilspieleinstellung bei kalten Motor prüfen:
 - Einlass (langer Kipphebel) = 0,2 mm
 - Auslass (kurzer Kipphebel) = 0,5 mm
- Alle Ventilspiele bei zwei Kurbelwellenstellungen (Zünd-OT und Überschneidungs-OT Zylinder A1) nach 3. Schema prüfen.
- 4. Mit Blattspion den Abstand zwischen Ventilbrücke und Kipphebel prüfen.
- 5. Beträgt die Abweichung vom Sollwert mehr als 0,1 mm, Ventilspiel einstellen.

Ventilspiel einstellen

- Kontermutter (1) lösen.
- Blattspion zwischen Ventilbrücke und Kipphebel schieben.
- Einstellschraube (2) mit Innensechskant-3. schlüssel nachstellen, bis entsprechendes Ventilspiel erreicht wird.
- Der Blattspion muss sich satt durchziehen lassen.



5. Kontermutter (1) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen, Einstellschraube (2) dabei festhalten.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Kontermutter	M16 x 1,5	Anziehdrehmoment	(Motoröl)	90 Nm +9 Nm

- 6. Schwergängige Einstellschrauben und Kontermuttern gangbar machen oder ersetzen.
- 7. Ventilspiel prüfen.

Abschließende Schritte

- 1. Durchdrehvorrichtung abbauen (→ Seite 113).
- Zylinderkopfhaube anbauen (→ Seite 124). 2.

6.3.3 Zylinderkopfhaube ab- und anbauen

Voraussetzungen


Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Dichtbeilage	(→ Ersatzteilkatalog)	

Zylinderkopfhaube abbauen

- 1. Stark verschmutzte Zylinderkopfhauben vor Abbau reinigen.
- 2. Schrauben ausschrauben.
- 3. Zylinderkopfhaube mit Dichtbeilage vom Zylinderkopf abnehmen.



Zylinderkopfhaube anbauen

- 1. Anbaufläche reinigen.
- 2. Dichtbeilage auf einwandfreien Zustand prüfen, bei Bedarf ersetzen.
- 3. Dichtbeilage und Zylinderkopfhaube auf den Zylinderkopf setzen.
- 4. Zylinderkopfhaube anbauen.

6.4 Steuerung

Hochdruckpumpe mit Motoröl befüllen 6.4.1

Voraussetzungen

Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung

Bestell-Nr.

Anz.

Motoröl

WARNUNG

Kraftstoffe sind brennbar.



Brand- und Explosionsgefahr!

- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- Nicht rauchen.

WARNUNG

Öle/Öldämpfe sind brennbar/explosiv.

Brand- und Explosionsgefahr!

- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- Nicht rauchen.

VORSICHT

Nichtbefüllung der Kraftstoff-Hochdruckpumpe mit Motoröl.




Bauteilbeschädigung, hoher Sachschaden!

Sicherstellen, dass vor Einbau, Inbetriebnahme die Kraftstoff -Hochdruckpumpe mit Motoröl befüllt wird.

Hochdruckpumpe befüllen

- Verschlussschraube (2) ausschrauben. 1.
- Hochdruckpumpe (1) mit Pumpöler solange 2. mit Motoröl befüllen, bis Motoröl austritt.
- 3. Verschlussschraube (2) einschrauben.



6.5 Einspritzventil/Injektor

6.5.1 Einspritzventil/Injektor ersetzen

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Einspritzventil	(→ Ersatzteilkatalog)	

Einspritzventil ersetzen

► Einspritzventil aus- und neues einbauen (→ Seite 127).

6.5.2 Einspritzventil aus- und einbauen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Ein-/Ausbauvorrichtung	F6789889	1
Fräswerkzeug	F30452739	1
Drehmomentschlüssel, 0,5-5 Nm	0015384230	1
Drehmomentschlüssel, 10-60 Nm	F30452769	1
Drehmomentschlüssel, 60-320 Nm	F30452768	1
Montagepaste (Optimoly Paste White T)	40477	1
Fett (Kluthe Hakuform 30-10/Emulgier)	X00029933	1
Motoröl		
O-Ring	(→ Ersatzteilkatalog)	

WARNUNG



Kraftstoffe sind brennbar.

Brand- und Explosionsgefahr!


- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- · Nicht rauchen.

Vorbereitende Schritte

- Kraftstoffzulauf zum Motor schließen.
- Zylinderkopfhaube abbauen (→ Seite 124).

Einspritzventil ausbauen


Kabelstecker am Einspritzventil abziehen.




- 2. Hochdruckleitung (4) abbauen.
- Rücklaufleitung (5) abbauen.

Hinweis: Beim Ausschrauben des Adapters entleert sich das Speichervolumen des Einspritzventils.


- 4. Adapter (3) ausschrauben.
- Schraube (2) herausschrauben und Spannbride (1) abnehmen.



- 6. Ein-/Ausbauvorrichtung an Zylinderkopf an-
- 7. Einspritzventil mit Ein-/Ausbauvorrichtung ausbauen.
- 8. Ein-/Ausbauvorrichtung abbauen.




- Dichtring (4) vom Einspritzventil abnehmen bzw. mit einem selbstgefertigten Drahthaken aus Zylinderkopf herausnehmen.
- 10. O-Ringe (3), O-Ring (2) und Dämpfungsring (1) vom Einspritzventil abnehmen.
- Alle Anlagen- und Dichtflächen reinigen. 11.
- Alle Anschlüsse und Einbaubohrungen ab-12. decken oder mit geeigneten Stopfen verschließen.




Einspritzventil einbauen


- Vor dem Einbau Verschlussstopfen entfernen (Verschlussstopfen der Hochdruckleitung erst vor Montage des Adapters entfer-
- Einspritzventil im Bereich der Düsenspann-2. mutter mit Montagepaste bestreichen.
- Neuen Dichtring (4) (Lieferumfang Einspritzventil) mit Fett am Einspritzventil fixieren, dabei Einbaulage des Dichtrings (4) beachten.




Neue O-Ringe (3) (Lieferumfang Einspritzventil), O-Ring (2) und Dämpfungsring (1) auf das Einspritzventil aufziehen und mit Fett bestreichen.



- 5. Dichtfläche am Zylinderkopf und Schutzhülse mit Fräswerkzeug reinigen.
- Einspritzventil in den Zylinderkopf einsetzen, dabei auf die Ausrichtung des Hochdruckleitungsanschlusses achten.
- Einspritzventil mit Ein-/Ausbauvorrichtung 7. eindrücken.
- 8. Ein- und Ausbauvorrichtung abbauen.



9. Schraubenkopfauflage (2) und Gewinde mit Motoröl bestreichen.



10. Spannbride (1) lagerichtig auflegen Schraube (2) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Voranziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Schraube	M12	Voranziehdrehmoment	(Motoröl)	5 Nm bis 10 Nm

Hinweis: Auf besondere Reinheit achten.

- Gewinde und Dichtkonus von Adapter (3) mit Motoröl bestreichen. 11.
- 12. Adapter (3) anbauen und mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Voranziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Adapter		Voranziehdrehmoment	(Motoröl)	5 Nm bis 10 Nm

13. Schraube (2) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Schraube	M12	Anziehdrehmoment		100 Nm + 10 Nm

14. Adapter (3) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Adapter		Anziehdrehmoment		100 Nm + 10 Nm

15. Rücklaufleitung (7) anbauen.

Hinweis: Auf besondere Reinheit achten.

> Gewinde und Dichtkonus von Hochdruckleitung (5) mit Motoröl bestreichen. 16.

Hinweis: Hochdruckleitungen in zwei Ausführungen (einwandig und doppelwandig) mit unterschiedlichen Drehmomenten, wie nachfolgend beschrieben.


- 17. Hochdruckleitung (5) einwandig mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen. Anziehreihenfolge:
 - 1 Rail (6)
 - 2 Adapter (4)

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Überwurfmutter / Druckschraube		Anziehdrehmoment		30 Nm + 5 Nm

- 18. Hochdruckleitung (5) doppelwandig mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen. Anziehreihenfolge:
 - 1 Adapter (4) 2 Rail (6)

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Überwurfmutter / Druckschraube		Anziehdrehmoment		40 Nm + 5 Nm

19. Kabelstecker am Einspritzventil aufstecken.



Abschließende Schritte

- Zylinderkopfhaube anbauen (→ Seite 124). 1.
- Kraftstoffzulauf zum Motor öffnen. 2.

6.6 Kraftstofffilter

6.6.1 Kraftstofffilter ersetzen

Voraussetzungen

Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Ölfilterschlüssel	F30379104	1
Dieselkraftstoff		
Wechselfilter	(→ Ersatzteilkatalog)	
Kunsstoffring	(→ Ersatzteilkatalog)	

GEFAHR

Drehende, bewegende Motorteile.

Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

· Besondere Vorsicht am laufenden Motor.

WARNUNG



Kraftstoffe sind brennbar.

Brand- und Explosionsgefahr!



- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- · Nicht rauchen.

WARNUNG



Motorgeräusch über 85 dB (A).



Gehörschaden!

· Gehörschutz tragen.

VORSICHT




Bauteilbeschädigung.

Hoher Sachschaden!

- Filterwechsel bei laufendem Motor nur im unteren Teillastbereich vornehmen.
- Filterwechsel nur bei einer kurzzeitigen Abschaltung des entsprechenden Filters vornehmen.

Kraftstofffilterwechsel bei stehendem Motor


- A Beide Filter in Betrieb
- B Linkes Filter abgeschaltet
- C Rechtes Filter abgeschaltet
- 1 Kraftstoffentlüftung
- 2 Kraftstofffilter



- Zu wechselndes Filter abschalten. 1.
- Abgeschaltetes Wechselfilter mit Ölfilterschlüssel abschrauben. 2.
- 3. Dichtfläche am Filterkopf reinigen.
- Dichtring des neuen Wechselfilters kontrollieren und mit Kraftstoff benetzen. 4.
- SOLAS-Abschirmung anbringen (→ Seite 15). 5.
- Wechselfilter anschrauben und von Hand festziehen. 6.
- Dreiwegehahn in die Stellung drehen, dass beide Filter in Betrieb sind (Normalstellung). 7.
- 8. Weitere Kraftstofffilter auf die gleiche Weise ersetzen.
- Kraftstoffsystem entlüften (1). 9.

Kraftstofffilterwechsel bei laufendem Motor

- Zu wechselndes Filter abschalten. 1.
- Abgeschaltetes Wechselfilter mit Ölfilter-2. schlüssel abschrauben.
- Dichtfläche am Filterkopf reinigen. 3.
- 4. Dichtring des neuen Wechselfilters kontrollieren und mit Kraftstoff benetzen.
- SOLAS-Abschirmung anbringen 5. (→ Seite 15).
- Wechselfilter anschrauben und von Hand 6. festziehen.
- Dreiwegehahn in die Stellung drehen, dass 7. beide Filter in Betrieb sind (Normalstellung).
- Weitere Kraftstofffilter auf die gleiche Weise 8. ersetzen.



6.7 Ladeluftkühlung

6.7.1 Verdichterrad reinigen

Voraussetzungen

Motor abgestellt und gegen Starten gesichert

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Kaltreiniger	X00056750	1

WARNUNG





Verletzungsgefahr!

- · Druckluftstrahl nie auf Personen richten.
- Schutzbrille/Gesichtsschutz und Gehörschutz tragen.

WARNUNG

Chemische Substanzen.



Reiz- und Verätzungsgefahr!

· Verarbeitungshinweise des Reinigungsherstellers beachten!

VORSICHT





Bauteilbeschädigung!

- · Spannungsfreie Montage an Befestigungspunkten und Leitungen.
- · Einbaulage und Position der Bauteile beachten.

VORSICHT

Ungeeignetes Reinigungswerkzeug.



- Bauteilbeschädigung!
- · Herstellerangaben beachten. · Geeignetes Reinigungswerkzeug verwenden.

Vorbereitende Schritte

- 1. Motorkühlmittel ablassen.(→ Seite 157)
- Luftfilter ausbauen.(→ Seite 138) 2.
- Abgasführung nach Abgasturbolader abbauen.
- Abgasklappe mit Betätigung abbauen. 4.
- 5. Ansaugung abbauen.

Verdichterrad reinigen

Hinweis:

Zum Reinigen keine Drahtbürste, Schaber oder ähnliches verwenden!

- 1. Verdichtergehäuse mit Pinsel oder weicher Bürste reinigen.
- 2. Verdichterrad und Lagergehäuse mit Kaltreiniger reinigen.
- Kaltreiniger an allen Teilen gründlich ausblasen.

Abschließende Schritte

- 1.
- Ansaugung anbauen. Abgasklappe mit Betätigung anbauen. 2.
- 3. Abgasführung nach Abgasturbolader anbauen.
- 4. Luftfilter anbauen.(→ Seite 138)
- 5. Motorkühlmittel einfüllen. (→ Seite 158)

Ladeluftkühler – Entwässerung auf Kühlmittelaustritt und Durchgang prüfen 6.7.2

GEFAHR



Drehende, bewegende Motorteile.

Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

· Besondere Vorsicht am laufenden Motor.

WARNUNG



Motorgeräusch über 85 dB (A).

Gehörschaden!

· Gehörschutz tragen.

WARNUNG




Druckluft.

Verletzungsgefahr!

- · Druckluftstrahl nie auf Personen richten.
- Schutzbrille/Gesichtsschutz und Gehörschutz tragen.

Ladeluftkühler-Entwässerung auf Kühlmittelaustritt und Durchgang prüfen

- Bei laufendem Motor Entwässerungsbohrung(en) auf der linken und rechten Motorseite KS auf Luftaustritt prüfen. Tritt keine Luft aus:
- Entwässerungsbohrung(en) reinigen und mit Druckluft durchblasen.
- 3. Bei größerem Kühlmittelaustritt ist der Ladeluftkühler undicht, Service verständigen.



Notmaßnahmen vor Motorstart bei Weiterbetrieb eines undichten Ladeluftkühlers

- 1. Einspritzventile ausbauen (→ Seite 127).
- Motor von Hand durchdrehen (→ Seite 113). 2.
- Motor mit der Starteinrichtung durchdrehen, um die Zylinderräume auszublasen (→ Seite 113).
- Einspritzventile einbauen (→ Seite 127).

6.8 Luftfilter

6.8.1 Luftfilter ersetzen

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Luftfilter	(→ Ersatzteilkatalog)	

Luftfilter ersetzen

- Alten Luftfilter aus- und neuen Luftfilter einbauen (→ Seite 138).
 Signalring des Unterdruckanzeigers zurücksetzen (→ Seite 139).


6.8.2 Luftfilter aus- und einbauen

Voraussetzungen

Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.

Luftfilter aus- und einbauen

- 1. Schelle (2) lösen.
- 2. Luftfilter (3) und Schelle (2) vom Anschlussflansch des Gehäuses (1) abziehen.
- 3. Den Anschlussflansch des Ansauggehäuses (1) reinigen und auf freien Durchgang prüfen.
- 4. Luftfilter (3) mit Schelle (2) auf das Gehäuse (1) stecken.
- 5. Schelle (2) festziehen.



6.9 Luftansaugung

6.9.1 Unterdruckanzeiger – Signalringstellung prüfen (optional)


Voraussetzungen

☑ Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.

Signalringstellung prüfen

- 1. Ist Signalring im Sichtfenster (2) vollständig sichtbar, Luftfilter ersetzen (→ Seite 137).
- Nach Einbau des neuen Filters Rückstellknopf (1) betätigen.

Ergebnis: Eingerasteter Kolben mit Signalring geht in Ausgangsstellung zurück.



6.10 Anlasseinrichtung

6.10.1 Anlasser – Zustand prüfen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Anlasser – Zustand prüfen

- 1. Befestigungsschrauben des Anlassers auf festen Sitz prüfen und bei Bedarf nachziehen.
- 2. Verkabelung prüfen (→ Seite 175).

Schmierölsystem, Schmierölkreislauf 6.11

Motorölstand prüfen 6.11.1

Voraussetzungen


Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Motorölstand prüfen vor Motorstart

- Ölmessstab aus Führungsrohr herausziehen und abwischen.
- Ölmessstab in Führungsrohr bis Anschlag einführen, nach ca. 10 Sekunden herausziehen und Ölstand prüfen.

Hinweis: Nach längerem Stillstand kann der Ölstand bis zu 2 cm über Markierung (1) stehen. Ursache kann sein, dass Öl z. B. aus Ölfilter und Wärmetauscher in die Ölwanne zurückfließt.

- Ölstand muss mindestens auf Markierung (1) oder bis zu 2 cm über der Markierung (1) stehen.
- Bei Bedarf Öl bis zur Markierung (1) nachfüllen (→ Seite 142).
- Ölmessstab in Führungsrohr bis Anschlag einführen.



Motorölstand prüfen nach dem Abstellen

- 5 Minuten nach dem Abstellen des Motors den Ölmessstab aus Führungsrohr herausziehen und abwi-
- 2. Ölmessstab in Führungsrohr bis Anschlag einführen, nach ca. 10 Sekunden herausziehen und Ölstand
- Ölstand muss zwischen der Markierung (1) und (2) stehen.
- Bei Bedarf Öl bis zur Markierung (1) nachfüllen (→ Seite 142).
- Ölmessstab in Führungsrohr bis Anschlag einführen.

6.11.2 Motoröl wechseln

Voraussetzungen

- Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.
- Motor ist betriebswarm.
- ☑ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Drehmomentschlüssel	F30027337	1
Einsteckknarre	F30027341	1
Motoröl		
Dichtring	(→ Ersatzteilkatalog)	

WARNUNG



Heißes Öl.

Öl kann gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten.

Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!

- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Hautkontakt vermeiden.
- Öldämpfe nicht einatmen.

Ausführung ohne Handflügelpumpe: Öl über Ablassschraube(n) an der Ölwanne ablassen


- Geeigneten Behälter zum Auffangen des Öles bereitstellen. 1.
- Ablassschraube(n) herausschrauben und Öl ablassen.
- Ablassschraube(n) mit neuem Dichtring einschrauben. 3.

Ausführung mit Handflügelpumpe: Öl absaugen

- Geeigneten Behälter zum Auffangen des Öles bereitstellen. 1.
- Mit der Handflügelpumpe Öl vollständig aus der Ölwanne absaugen. 2.

Restentleerung am Geräteträger

- Geeigneten Behälter zum Auffangen des 1. Öles bereitstellen.
- Ablassschrauben (1) und (2) herausschrau-2. ben und Öl ablassen:
 - (1) ca. 12 Liter
 - (2) ca. 5 Liter
- Ölindikatorfilter prüfen (→ Seite 150). 3.
- Ablassschraube(n) mit neuem Dichtring einschrauben.




5. Ablassschrauben (1) und (2) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen:

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
		Anziehdrehmoment		100 Nm+10Nm

Neues Öl auffüllen

- Deckel am Einfüllstutzen öffnen. 1.
- 2. Öl über Einfüllstutzen bis zur "max."-Markierung am Ölmessstab einfüllen.
- 3. Deckel am Einfüllstutzen schließen.
- Motorölstand prüfen (→ Seite 141). 4.
- 5. Nach Ölwechsel, Motor mit Anlasseinrichtung durchdrehen (→ Seite 114).



6.11.3 Motoröl – Probe entnehmen und untersuchen

Voraussetzungen

☑ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
MTU- Prüfkoffer	5605892099/00	1

GEFAHR



Drehende, bewegende Motorteile.

Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

· Besondere Vorsicht am laufenden Motor.

WARNUNG



Heißes Öl.

Öl kann gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten.

Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!

- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- · Hautkontakt vermeiden.
- Öldämpfe nicht einatmen.

WARNUNG




Motorgeräusch über 85 dB (A).

Gehörschaden!

· Gehörschutz tragen.

Motoröl-Probe entnehmen und untersuchen

- Bei laufendem, betriebswarmen Motor Schraube des Automatikölfilter 1 bis 2 Umdrehungen öffnen.
- Ca. 2 Liter Motoröl ablassen, damit der Ölschlamm ausgespült wird.
- Ca. 1 Liter Motoröl in einen sauberen Behälter ablassen.
- 4. Schraube schließen.
- Mit den Geräten und Chemikalien des MTU- Prüfkoffers das Motoröl untersuchen auf:
 - · Dispergierfähigkeit (Tüpfeltest);
 - · Wassergehalt;
 - · Kraftstoffverdünnung.



ID: 000014114 - 003

6.12 Ölaufbereitung

6.12.1 Öl-Indikatorfilter reinigen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Reiniger (Snow-White 11-0)	40460	1
Reiniger (Hakupur 312)	30390	1
Motoröl		
O-Ring	(→ Ersatzteilkatalog)	1
O-Ring	(→ Ersatzteilkatalog)	1
Korbsieb	(→ Ersatzteilkatalog)	1

WARNUNG



Heißes Öl.

Öl kann gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten.

Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!

- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Hautkontakt vermeiden.
- Öldämpfe nicht einatmen.

WARNUNG




Druckluft.

Verletzungsgefahr!

- Druckluftstrahl nie auf Personen richten.
- Schutzbrille/Gesichtsschutz und Gehörschutz tragen.

Korbsieb ausbauen

- Deckel (1) abbauen.
- Korbsieb aus dem Gehäuse nehmen und Öl in Behälter abtropfen lassen.



Korbsieb reinigen

- 1. Groben Schmutz aus dem Korbsieb schütteln.
- 2. Alle metallischen Teile mit Reiniger (Snow-White 11-0) reinigen, anschließend mit Reiniger (Hakupur 312) spülen.
- 3. Korbsieb bei hartnäckigem Schmutz mit einer weichen Bürste reinigen. Dabei darauf achten, dass das Gewebe nicht beschädigt wird.
- 4. Korbsieb vorsichtig von außen nach innen mit Druckluft ausblasen.

Korbsieb prüfen

- 1. Korbsieb auf Beschädigungen prüfen.
- 2. Korbsieb bei Beschädigung oder starker Verschmutzung ersetzen.

Korbsieb einbauen

- 1. Korbsieb mit neuem O-Ring in Gehäuse einsetzen.
- 2. Gehäuse mit neuem Motoröl füllen.
- 3. Deckel (1) mit neuem O-Ring anbauen.

Automatikölfilter – Ölfilterkerzen ersetzen 6.12.2

Voraussetzungen

Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Fett (Kluthe Hakuform 30-10/Emulgier)	X00029933	1
Motoröl		
O-Ring	(→ Ersatzteilkatalog)	
Ölfilterkerzen	(→ Ersatzteilkatalog)	

WARNUNG



Heißes Öl.

Öl kann gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten.

Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!

- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Hautkontakt vermeiden.
- Öldämpfe nicht einatmen.

VORSICHT




Verschmutzung von Bauteilen.

Bauteilbeschädigung!


- Herstellerangaben beachten.
- Bauteile auf besondere Reinheit prüfen.

Ölfilterkerzen ausbauen


- 1. Muttern (2) von Ölfilterdeckel (1) abschrauben.
- 2. Ölfilterdeckel abnehmen.



- 3. Automatikölfiltereinsatz (1) herausziehen.
- 4. O-Ring abnehmen.



- 5. Schraube (2) ausschrauben.
- 6. Kunststoffkontrollläufer (1) mit Feder abziehen.
- 7. Mutter (3) abschrauben.
- 8. Federring und Scheibe abnehmen.
- 9. Schraube (4) ausschrauben.
- 10. Spühlarm (5) von Siebplatte (6) abnehmen.



- 11. Filtereinsatz um 180° drehen und Filterkerzen (1) mit geeignetem Werkzeug herausdrücken.
- 12. Filtereinsatz um 180° drehen und neue Filterkerzen (1) mit Fase nach unten einsetzen.



M-ID: 0000006401 - 003

Ölfilterkerzen einbauen

- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
 Zusätzlich sind folgende Anweisungen einzuhalten:
 - Alle Dichtungselemente erneuern
 - O-Ringe mit Fett bestreichen

 - O-Ringe in Nuten einsetzen
 Positionierung von Zylinderschraube zum Langloch der Welle beachten

6.12.3 Öl–Indikatorfilter prüfen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Korbsieb	(→ Ersatzteilkatalog)	
Quad-Ring	(→ Ersatzteilkatalog)	
O–Ring	(→ Ersatzteilkatalog)	

WARNUNG



Heißes Öl.

Öl kann gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten.

Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!

- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Hautkontakt vermeiden.
- Öldämpfe nicht einatmen.

WARNUNG



Druckluft.

Verletzungsgefahr!

- · Druckluftstrahl nie auf Personen richten.
- · Schutzbrille/Gesichtsschutz und Gehörschutz tragen.

VORSICHT




Ungeeignetes Reinigungswerkzeug.

Bauteilbeschädigung!

- Herstellerangaben beachten.
- · Geeignetes Reinigungswerkzeug verwenden.

Korbsieb ausbauen

- Öl-Indikatorfilter vor dem Zerlegen reinigen.
- Schrauben (1) abschrauben.
- 3. Deckel (2) mit O-Ring (3) abnehmen.
- Korbsieb (5) aus dem Filtergehäuse nehmen.



Korbsieb prüfen

Position	Befund	Maßnahme
Korbsieb	metallische Rückstände	reinigenFahrbetrieb überwachenKorbsieb täglich prüfenService benachrichtigen
Korbsieb	beschädigt	ersetzen
Quad–Ring	beschädigt	ersetzen
O-Ring	beschädigt	ersetzen

Korbsieb reinigen

- Korbsieb (5) mit Reiniger auswaschen. 1.
- 2. Hartnäckiger Schmutz mit weicher Bürste entfernen.
- 3. Korbsieb (5) von außen nach innen mit Druckluft ausblasen.

Korbsieb einbauen

- 1. Quad-Ring (4) am Korbsieb (5) mit Motorenöl benetzen und Korbsieb (5) einbauen.
- 2. O-Ring (3) mit Motorenöl benetzen und in Filtergehäuse einbauen.
- 3. Deckel (2) anbauen mit Schrauben (1) und Scheiben befestigen.

Ölzentrifuge reinigen und Einlegemanschette ersetzen 6.12.4

Voraussetzungen

Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Drehmomentschlüssel, 6-50 Nm	F30027336	1
Kaltreiniger (Hakutex 60)	X00056750	1
Einlegemanschette	(→ Ersatzteilkatalog)	
Dichtring	(→ Ersatzteilkatalog)	
Dichtring	(→ Ersatzteilkatalog)	

WARNUNG



Heißes Öl.

Öl kann gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten.

Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!

- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Hautkontakt vermeiden.
- Öldämpfe nicht einatmen.

WARNUNG



Druckluft.

Verletzungsgefahr! · Druckluftstrahl nie auf Personen richten.

· Schutzbrille/Gesichtsschutz und Gehörschutz tragen.

Ölzentrifuge reinigen und Einlegemanschette ersetzen

- 1. Schelle (3) abbauen.
- Deckelschraube (1) lösen und Abdeckhau-2. be (2) abnehmen.
- Rotoreinheit (6) vorsichtig abheben, Öl ablaufen lassen und aus dem Gehäuse herausnehmen.
- Rotoreinheit (6) festhalten und Rotordeckelmutter (7) lösen.
- 5. Rotordeckel (8) abnehmen.
- Einlegemanschette (10) herausnehmen. 6.
- Schichtdicke der Ölrückstände auf der Einlegemanschette (10) messen.
- Überschreitet die max. Schichtdicke der Öl-8. rückstände 45 mm, Wartungsintervall verkürzen.
- 9. Rotorrohr (11), Abscheidungskonus (12) und Rotorboden (14) zerlegen.
- Rotordeckel (8), Rotorrohr (11), Abschei-10. dungskonus (12) und Rotorboden (14) mit Kaltreiniger auswaschen.
- 11. Mit Druckluft ausblasen.
- Dichtring (13) prüfen, bei Bedarf ersetzen. 12.
- 13. Rotorrohr (11), Abscheidungskonus (12) und Rotorboden (14) mit Dichtring (13) zusammenbauen.
- 14. Neue Einlegemanschette (10) mit glatter Seite des Papiers zur Aussenwand in Rotorrohr (11) einsetzen.
- 15. Dichtring (9) prüfen, bei Bedarf ersetzen.
- Rotordeckel (8) mit Dichtring (9) anbauen. 16.
- 17. Rotordeckelmutter (7) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.


Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Mutter		Anziehdrehmoment		35 Nm bis 45 Nm

- Rotoreinheit (6) in Gehäuse (5) einsetzen und auf leichten Lauf prüfen. 18.
- 19. Dichtring (4) prüfen, bei Bedarf ersetzen.
- 20. Dichtring (4) auf Gehäuse (5) auflegen.
- 21. Abdeckhaube (2) aufsetzen.
- 22. Deckelschraube (1) anlegen.
- 23. Schelle (3) anbauen und mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Schelle		Anziehdrehmoment		8 Nm bis 10 Nm

24. Deckelschraube (1) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Schraube		Anziehdrehmoment		5 Nm bis 7 Nm



6.13 Kühlmittelkreislauf allgemein, Hochtemperaturkreislauf

Entlüftungsstellen 6.13.1


Kühlmittelleitung an ATL

1 Entlüftungsstelle



Entlüftungsleitung – Verteilerkreuz-Ausgleichbehälter

1 Entlüftungsstelle



Voraussetzungen

- Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.
- ☑ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/...) liegen vor.

WARNUNG



Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.

Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!


- Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Motorkühlmittelstand prüfen am Einfüllstutzen:

- Ventildeckel am Kühlmittelausgleichsbehälter bis zur Vorrastung nach links drehen und Druck ablassen. 1.
- 2. Ventildeckel weiter nach links drehen und abnehmen.
- Kühlmittelstand prüfen (Kühlmittel muss an der Unterkante Gussauge Einfüllstutzen zu sehen sein).

Motorkühlmittelstand prüfen am externen Kühler:

- Kühlmittelstand prüfen (Kühlmittel muss am Markierungsblech zu sehen sein).
- 2. Bei Bedarf Kühlmittel nachfüllen (→ Seite 158).
- 3. Ventildeckel prüfen und reinigen.
- Ventildeckel des Einfüllstutzens aufsetzen und schließen.



Motorkühlmittelstand prüfen über Niveausonde:

- Motorkontrollsystem einschalten und Anzeige prüfen. 1.
- Bei Bedarf Kühlmittel nachfüllen (→ Seite 158).

6.13.3 Motorkühlmittel wechseln

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Motorkühlmittel		

Motorkühlmittel wechseln

- Motorkühlmittel ablassen (→ Seite 157). Motorkühlmittel einfüllen (→ Seite 158).

Voraussetzungen

Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

WARNUNG



Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.

Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!

- Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Vorbereitende Schritte

- Geeigneten Behälter zum Auffangen des Kühlmittels bereitstellen. 1.
- Vorwärmaggregat ausschalten. 2.

Motorkühlmittel ablassen

- Ventildeckel am Ausgleichsbehälter bis zur Vorrastung nach links drehen und Druck ablassen.
- Ventildeckel weiter nach links drehen und 2. abnehmen.
- 3. Abgeschiedenes Korrosionsschutzöl im Ausgleichsbehälter über den Einfüllstutzen absaugen.
- Ablassventile bzw. Ablassschrauben öffnen und Kühlmittel an folgenden Ablassstellen ablassen:
 - Am Vorwärmaggregat
 - Am Krümmer der Kühlmittelpumpe
 - · Am Kurbelgehäuse, linke und rechte Seite (3)
 - Am T-Stück auf KS-Seite (5)
 - Am Ladeluftkühler
 - Am Trägergehäuse (1)

20201431a

Abschließende Schritte

- Alle geöffneten Ablassstellen schließen
- Ventildeckel des Einfüllstutzes aufsetzen und schließen. 2.

6.13.5 Motorkühlmittel einfüllen

Voraussetzungen

- Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.
- ☑ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung

Bestell-Nr.

Anz.

Motorkühlmittel

WARNUNG

Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.



- Verletzungs- und Verbrühungsgefahr! Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

VORSICHT




Kaltes Kühlmittel im heissen Motor führt zu thermischen Spannungen. Rissbildung in Bauteilen!

• Kühlmittel nur bei kaltem Motor auf- oder nachfüllen.

Vorbereitende Schritte


- Ventildeckel am Ausgleichsbehälter bis zur Vorrastung nach links drehen und Druck ablassen.
- Ventildeckel weiter nach links drehen und abnehmen.



TIM-ID: 0000036684 - 001

Kühlmittel auffüllen über Einfüllstutzen

- Entlüftungsstellen am Verteilerstück, Ölwärmetauscher und an den Abgasturboladern öffnen (Pfeile).
- 2. Kühlmittel über Einfüllstutzen am Ausgleichsbehälter einfüllen, bis Kühlmittelspiegel an Oberkante Einfüllstutzen konstant
- 3. Tritt Kühlmittel an den Entlüftungsstellen aus, Entlüftungsstellen der Reihe nach von unten nach oben schließen.
- Ventildeckel auf einwandfreien Zustand prüfen und bei Bedarf Dichtflächen reinigen.
- 5. Ventildeckel des Einfüllstutzen aufsetzen und bis zur ersten Rasterung schließen.
- Motor starten (→ Seite 66). 6.
- Nach 10 Sekunden Motorlauf im unbelaste-7. ten Zustand, Motor abstellen (→ Seite 74).
- 8. Ventildeckel nach links drehen und abnehmen.
- 9. Kühlmittelstand prüfen (→ Seite 155) und bei Bedarf Kühlmittel nachfüllen:
 - a) Arbeitsschritte ab Motor starten(→ Schritt 8) so oft wiederholen, bis kein Kühlmittel mehr nachgefüllt werden muss.
 - b) Ventildeckel auf einwandfreien Zustand prüfen und bei Bedarf Dichtflächen rei-
 - c) Ventildeckel des Einfüllstutzen aufsetzen und schließen.



Abschließende Schritte

- Motor starten und einige Minuten im unbelasteten Zustand fahren. 1.
- 2. Kühlmittelstand prüfen (→ Seite 155) und bei Bedarf Kühlmittel nachfüllen.

6.13.6 Motorkühlmittelpumpe – Entlastungsöffnung prüfen

GEFAHR



Drehende, bewegende Motorteile.

Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

· Besondere Vorsicht am laufenden Motor.

WARNUNG




Motorgeräusch über 85 dB (A). Gehörschaden!

· Gehörschutz tragen.

Motorkühlmittelpumpe -Entlastungsöffnung prüfen

- Entlastungsöffnung auf Öl- und Kühlmittel-1. austritt prüfen.
- Motor abstellen (→ Seite 66) und gegen Starten sichern, allgemeine Sicherheitshinweise "Wartung und Instandhaltung" beach-
- Bei Verschmutzung die Entlastungsöffnung mit Draht reinigen.
 - · Zulässige Austrittsmenge Kühlmittel: Bis zu 10 Tropfen/Stunde;
 - Zulässige Austrittsmenge Öl: Bis zu 5 Tropfen/Stunde.
- Bei einer höheren Tropfenzahl, Service benachrichtigen.



6.13.7 Motorkühlmittel – Probe entnehmen und untersuchen

Voraussetzungen

☑ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
MTU- Prüfkoffer	5605892099/00	1

Drehende, bewegende Motorteile.



Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

· Besondere Vorsicht am laufenden Motor.

WARNUNG

Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.



Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!

- · Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

WARNUNG




Motorgeräusch über 85 dB (A).

Gehörschaden!

Gehörschutz tragen.

Motorkühlmittel – Probe entnehmen und untersuchen

- Bei laufendem Motor Ablassventil (1) öff-
- 2. Entnahmestelle durch Ablassen von ca. 1 Liter Kühlmittel spülen.
- Ca. 1 Liter Kühlmittel in einen sauberen Be-3. hälter ablassen.
- Ablassventil (1) schließen.
- Mit den Geräten und Chemikalien des MTU- Prüfkoffers das Kühlmittel untersuchen auf:
 - · Gefrierschutzmittelgehalt
 - Korrosionsschutzölgehalt
 - pH-Wert
- Motorkühlmittelwechselintervalle (→ MTU-Betriebsstoffvorschriften).



6.13.8 Kühlmittelfilter ersetzen

Voraussetzungen

Motor abgestellt und gegen Starten gesichert

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Filterschlüssel	F30379104	1
Motoröl		
Kühlmittelfilter	(→ Ersatzteilkatalog)	

WARNUNG




Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.

Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!

- · Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Kühlmittelfilter ersetzen

- 1. Absperrhähne (1) schließen.
- Kühlmittelfilter (2) mit Filterschlüssel abschrauben.
- 3. Dichtfläche am Anschlussstück reinigen.
- Dichtung am neuen Kühlmittelfilter mit Mo-4. toröl bestreichen.
- 5. Kühlmittelfilter aufschrauben und handfest anziehen.
- 6. Absperrhähne (1) öffnen.



Fremdwasserpumpe mit Anschlüssen 6.14

Fremdwasserpumpe – Entlastungsöffnung prüfen 6.14.1

GEFAHR



Drehende, bewegende Motorteile. Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

· Besondere Vorsicht am laufenden Motor.

WARNUNG




Motorgeräusch über 85 dB (A). Gehörschaden!

· Gehörschutz tragen.

Fremdwasserpumpe -Entlastungsöffnung prüfen

- Entlastungsöffnung auf Öl- und Fremdwas-1. seraustritt prüfen.
- Motor abstellen (→ Seite 66) und gegen Starten sichern, allgemeine Sicherheitshinweise "Wartung und Instandhaltung" beachten.
- Bei Verschmutzung die Entlastungsöffnung mit Draht reinigen.
 - Zulässige Austrittsmenge Fremdwasser: Bis zu 10 Tropfen/Stunde;
 - Zulässige Austrittsmenge Öl: Bis zu 5 Tropfen/Stunde.
- Bei einer höheren Tropfenzahl, Service benachrichtigen.



6.15 Lichtmaschine


6.15.1 Lichtmaschinenantrieb – Zustand der Kupplung prüfen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Lichtmaschinenantrieb – Zustand der Kupplung prüfen

- 1. Abschirmblech abbauen.
- 2. Elastische Kupplung auf plastische Verformung und Risse prüfen (Pfeil).
- 3. Bei starker Verformung oder Rissbildung, Service benachrichtigen.
- 4. Abschirmblech anbauen.



6.16 Motorlagerung

6.16.1 Motorlagerung – Befestigungsschrauben auf festen Sitz prüfen

Voraussetzungen

☑ Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert

Motorlagerung – Befestigungsschrauben auf festen Sitz prüfen

- 1. Befestigungsschrauben auf festen Sitz prüfen.
- 2. Lockere Schraubverbindungen festziehen.

Motorlagerung – Dämpfungslager prüfen 6.16.2

Voraussetzungen


- ☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.
- ☑ Motor mit Kühlmittel und Motoröl befüllt.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Blattspion	Y20010128	1
Messschieber	Y20001743	1
Ringschlüssel	F30379609	1
Motoröl		

Motorlagerung – Zustand der Dämpfungslager prüfen

- 1. Gummifläche nur trocken abreiben, nicht mit organischen Waschmitteln reinigen.
- 2. Dämpfungslager durch Sichtkontrolle auf Rissbildung und Verformung prüfen.
- 3. Eingerissene Lager ersetzen lassen, Service benachrichtigen.



Einstellmaß messen

1. Maß (a) mit Messschieber messen.


Hinweis: Bei neuen verblockten Lagern beträgt das Einstellmaß ca. 28 mm.

Bei Unterschreiten von Maß a = 20 mm muss das Dämpfungslager ersetzt werden, Service benachrichtigen.

TIM-ID: 0000007556 - 004

Motorlagerung - Pufferspiel prüfen

- Schutzkappe (2) abnehmen.
- Kennzeichnung (1) prüfen:
 - Bei Kennzeichnung 30 entspricht a = 3 mm + 0.3 mm.
 - Bei Kennzeichnung 40 entspricht a = 4 mm + 0.3 mm.
- Maß (a) mit Fühlerlehre durch die Mess-3. nut (4) prüfen.
- Falls Maß (a) nicht stimmt, Pufferspiel einstellen.



Motorlagerung - Pufferspiel einstellen

- Mutter (3) lösen. 1.
- 2. Pufferspiel durch Drehen des Zentralpuffers (1) einstellen.
- Auflagefläche der Mutter (3) und Gewinde des Zentralpuffers (1) mit wenig Motoröl einschmieren. Motoröl darf nicht an die Gummiteile des Dämpfungslagers gelangen.
- 4. Mutter (3) auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen, dabei Zentralpuffer (1) gegen Verdrehen sichern.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Mutter	M27 x 2	Anziehdrehmoment	(Motoröl)	580 Nm +50 Nm

Schutzkappe (2) aufsetzen.

6.17 Nebenabtrieb

Lenzpumpe – Entlastungsöffnung prüfen 6.17.1

GEFAHR



Drehende, bewegende Motorteile. Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

· Besondere Vorsicht am laufenden Motor.

WARNUNG




Motorgeräusch über 85 dB (A). Gehörschaden!

· Gehörschutz tragen.

Lenzpumpe-Entlastungsöffnung prüfen

- 1. Entlastungsöffnungen auf Öl- und Wasseraustritt prüfen.
- 2. Motor abstellen (→ Seite 74)und gegen Starten sichern.
- 3. Bei Verschmutzung die Entlastungsöffnungen mit Draht reinigen.
 - Zulässige Austrittsmenge Wasser, bis zu 10 Tropfen/Stunde
 - Zulässige Austrittsmenge Öl, bis zu 5 Tropfen/Stunde
- Bei einer höheren Tropfenzahl, Service benachrichtigen.



6.18 Kraftstoffversorgungssystem

Wasserablassventil prüfen 6.18.1

Wasserablassventil prüfen

- 1. Wasserablassventil öffnen.
- Wasseraustritt auf Durchgängigkeit prüfen.
 Wasserablassventil schließen.

6.18.2 Differenzdruck Manometer prüfen

WARNUNG



Kraftstoffe sind brennbar.

Brand- und Explosionsgefahr!

- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- · Nicht rauchen.

Differenzdruck Manometer prüfen

- 1. Kraftstoffpflegeanlage einschalten (→ Seite 73).
- 2. Alarmpunkte am Differenzdruck Manometer auf Null einstellen.

Ergebnis: Alarm nach voreingestellten Zeit erfolgt.

3. Alarmpunkte am Differenzdruck Manometer zurückstellen.

6.18.3 Wasserstandselektrode (3 in 1 Stab Elektrode) prüfen

Voraussetzungen

☑ Anlage außer Betrieb nehmen und entleeren.

WARNUNG



Kraftstoffe sind brennbar.

Brand- und Explosionsgefahr!

- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- Nicht rauchen.

Wasserstandselektrode (3 in 1 Stab Elektrode) prüfen

- Stecker von Wasserstandselektrode abnehmen. 1.
- Wasserstandselektrode ausschrauben. 2.
- Stecker von Wasserstandselektrode verbinden.
- Wasserstandselektrode bis zum Gewinde in Behälter mit Wasser eintauchen.
- Ergebnis: Wasserablassventil öffnet.
 - Wasserstandselektrode in Behälter belassen.
- Alarm muss nach voreingestellten Zeit erfolgen. Ergebnis:
 - 6. Stecker von Wasserstandselektrode abnehmen.
 - Wasserstandselektrode aus Behälter herausnehmen. 7.
 - Wasserstandselektrode einschrauben. 8.
 - Stecker für Wasserstandselektrode verbinden.
 - 10. Anlage in Betrieb nehmen.

6.18.4 Pumpenleistung prüfen

WARNUNG



Kraftstoffe sind brennbar.

Brand- und Explosionsgefahr!

- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- Nicht rauchen.

Pumpenleistung prüfen

- Geeignetes Manometer am Stutzen der Saugseite von Pumpe anbauen. 1.
- 2. Pumpendruck prüfen.
 - a) Kraftstoffpflegeanlage einschalten (→ Seite 73).

Hinweis:

Es ist möglich, dass das Druckbegrenzungsventil an der Pumpe anspricht. Auftretende Geräusche werden vom überströmenden Kraftstoff verursacht und können vernachlässigt werden.

- b) Kugelhahn am Austritt der Kraftstoffpflegeanlage schließen.
- c) Druck am Manometer im Eintritt der Kraftstoffpflegeanlage ermitteln und notieren.
- Pumpendruck im gedrosselten Zustand prüfen.
 - a) Absperrarmatur an der Saugseite von Pumpe auf -0,8 bar drosseln.
 - b) Druck am Manometer im Eintritt der Kraftstoffpflegeanlage ermitteln und notieren.
 - c) Kugelhahn im Eintritt und Austritt der Kraftstoffpflegeanlage öffnen.
- Verschleißgrenze berechnen.

Beispiel:			
Ergebnis aus Messung (normal).	3 bar		
Ergebnis aus Messung (gedrosselt).	2,6 bar		
Ist der ermittelte Druck (gedrosselt) durch den ermittelten Druck (normal) um 10% unterschritten, ist die			

Verschleißgrenze erreicht. Pumpe instandsetzen (Service benachrichtigen).

6.18.5 Filter-Coalescer Element ersetzen

Voraussetzungen

Anlage ist abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Drehmomentschlüssel, 6-50 Nm	F30027336	1
Einsteckknarre	F30027339	1
Dieselkraftstoff		
Motoröl		
Filter-Coalescer Element	(→ Ersatzteilkatalog)	
Dichtung	(→ Ersatzteilkatalog)	

WARNUNG



Kraftstoffe sind brennbar.

Brand- und Explosionsgefahr!

- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- Nicht rauchen.

VORSICHT



Verschmutzung von Bauteilen.

Bauteilbeschädigung!



- Bauteile auf besondere Reinheit prüfen.

VORSICHT




Fehlerhafte Montage von Bauteilen und Leitungen.

Bauteilbeschädigung!

- Spannungsfreie Montage an Befestigungspunkten und Leitungen.
- · Einbaulage und Position der Bauteile beachten.

Filter-Coalescer Element ersetzen

- Kugelhahn am Ein- und Austritt der Kraft-1. stoffpflegeanlage schließen.
- Entleerungs-Kugelhahn öffnen. 2.
- Kraftstoff ablassen. 3.
- Entleerungs-Kugelhahn schließen. 4.
- Mutter (9) mit Scheibe (2) abschrauben.
- Schrauben (1) ausbauen. 6.
- 7. Deckel mit Dichtung (10) abbauen.
- 8. Mutter (3), Scheibe (8) und Endplatte (7) ausbauen.
- 9. Filter-Coalescer Element (4) ausbauen.
- Auslaufenden Kraftstoff auffangen. 10.
- 11. Behälter mit fusselfreiem Tuch reinigen, bei Bedarf mit Kraftstoff spülen.
- 12. Behälter auf Korrosion prüfen.
- 13. Dichtflächen vom Gehäuse reinigen.
- 14. Filter-Coalescer Element einbauen.
- 15. Endplatte (7), Scheibe (8) und Mutter (3) einbauen.



16. Mutter (3) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Mutter	M16	Anziehdrehmoment	(Motoröl)	30 Nm +3 Nm

- 17. Dichtung (10) auflegen.
- 18. Deckel anbauen.
- 19. Schraube (1), Scheibe (2) und Mutter (9) anbauen.
- 20. Mutter (9) anziehen.
- 21. Kugelhahn am Ein- und Austritt der Kraftstoffpflegeanlage öffnen.

Ergebnis: Kraftstoffpflegeanlage ist betriebsbereit.

Verkabelung (allgemein) für Motor/Getriebe/Aggregat 6.19

Motorverkabelung prüfen 6.19.1

Voraussetzungen

Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Isopropyl-Alkohol	X00058037	1

Motorverkabelung prüfen

- Befestigungsschrauben der Kabelhalter am Motor prüfen und lockere Schraubverbindungen festziehen.
- Sicherstellen, dass Kabel fest in ihren Haltern sitzen und nicht frei schwingen können.
- Kabelbinder auf festen Sitz prüfen, lose Kabelbinder festziehen.
- Defekte Kabelbinder ersetzen.
- Sichtprüfung folgender elektrischer Leitungskomponenten auf Beschädigung:
 - Steckergehäuse;
 - Kontakte;
 - · Steckerbuchsen;
 - · Kabel und Anschlussklemmen;
 - · Steckkontakte.
- Sind Kabeladern beschädigt, (→ Service benachrichtigen).

Nicht gesteckte Stecker mit mitgelieferter Schutzkappe verschließen. Hinweis:

- 7. Verschmutzte Steckergehäuse, Steckerbuchsen und Kontakte mit Isopropyl-Alkohol reinigen.
- Sicherstellen, dass alle Verbindungsstecker der Sensoren richtig eingerastet sind.

6.20 Zubehör für Motorregler (elektronisch) / Steuerungseinrichtung

6.20.1 Endschalter für Startverblockung prüfen


Voraussetzungen

Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.

Hinweis: Der Endschalter löst in seiner Ruhestellung eine Startverblockung aus, der Motor kann nicht angelassen werden

Endschalter für Startverblockung prüfen

- Prüfen, ob Schaltergehäuse (1) und Abdeckblech (3) angebaut sind und Schalter
 (2) betätigt ist.
- 2. Wenn Schaltergehäuse (1) und/oder Abdeckblech (3) nicht angebaut sind/ist:
 - Abdeckblech (3) anschrauben.
 - Danach Schaltergehäuse (1) so anschrauben, dass der Schalter (2) durch das Abdeckblech (3) betätigt wird.
- 3. Wenn Schaltergehäuse (1) und Abdeckblech (3) angebaut sind, aber Schalter (2) in Ruhestellung ist:
 - Sicherstellen, dass Abdeckblech (3) an der Seite des Schalters (2) nicht deformiert ist.
 - Schaltergehäuse (1) lösen und so anschrauben, dass der Schalter (2) betätigt ist.
 - Wenn dies nicht möglich ist, Service benachrichtigen.




Motorregler ECU 7 – Steckverbindungen prüfen 6.20.2

Voraussetzungen

☑ Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.

Steckverbindungen an ECU 7 prüfen

- Alle Stecker an ECU auf festen Sitz prüfen. Sicherstellen, dass Bügel (3) eingerastet
- Schrauben (2) der Kabelschellen an ECU auf festen Sitz prüfen. Sicherstellen, dass Kabelschellen nicht defekt sind.




6.20.3 Motorüberwachung EMU 7 – Steckverbindungen prüfen

Voraussetzungen

Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.

Steckverbindungen an EMU prüfen

- 1. Beide Stecker an EMU (2) auf festen Sitz prüfen. Sicherstellen, dass Bügel (3) eingerastet sind.
- Schrauben (1) der Kabelschellen an EMU (2) auf festen Sitz prüfen. Sicherstellen, dass Kabelschellen nicht defekt sind.



6.20.4 Motorregler ECU 7 ab- und anbauen

Voraussetzungen

Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

VORSICHT




Falscher Motorregler verbaut.

Motorschaden!

Sicherstellen, dass bei der Wiedermontage des Motors der auf den Motor abgestimmte Motorregler verbaut wird.

Motorregler vom Motor abbauen

- Zuordnung zwischen Kabeln und Steckern 1. notieren oder kennzeichnen.
- 2. Alle Schrauben (2) ausschrauben.
- Verriegelung (3) der Stecker lösen.
- Alle Stecker abziehen.
- Schrauben (1) ausschrauben.
- 6. Motorregler abnehmen.



Motorregler an Motor anbauen

- Anbau in umgekehrter Reihenfolge. Dabei richtige Zuordnung zwischen Steckern und Buchsen beachten.
- 2. Gummilager vor Anbau prüfen.

Gummilager porös oder defekt, Gummilager ersetzen. Ergebnis:

6.20.5 EMU 7 ab- und anbauen

Voraussetzungen

☑ Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.

VORSICHT




Falscher Motorregler verbaut.

Motorschaden!

 Sicherstellen, dass bei der Wiedermontage des Motors der auf den Motor abgestimmte Motorregler verbaut wird.

ECU mit EMU vom Motor abbauen

- 1. Zuordnung zwischen Kabeln und Steckern notieren oder kennzeichnen.
- 2. Alle Schrauben (2) ausschrauben.
- Verriegelung (3) der Stecker lösen.
- 4. Alle Stecker abziehen.
- 5. Schrauben (1) ausschrauben.
- ECU (1) mit EMU (4) abnehmen.



EMU abbauen

- Schrauben an der Unterseite der EMU (4) ausschrauben.
- EMU (4) von ECU (1) abnehmen.

EMU anbauen

- EMU (4) an ECU (1) anlegen. 1.
- Schrauben an der Unterseite der EMU (4) einschrauben und anziehen.

ECU mit EMU an Motor anbauen

- Anbau in umgekehrter Reihenfolge. Dabei richtige Zuordnung zwischen Steckern und Buchsen beach-1.
- 2. Gummilager vor Anbau prüfen.

Ergebnis: Gummilager porös oder defekt, Gummilager ersetzen.

7 Anhang A

7.1 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung	Erläuterung
ADEC	Advanced Diesel Engine Control	Motorregler
AL	Alarm	Alarm allgemein
ANSI	American National Standards Institute	Dachverband US-amerikanischer Normenherausgeber
ATL	Abgasturbolader	
BR	Baureihe	
BV	Betriebsstoffvorschrift	MTU Druckschrift Nr. A01061/
CAN	Controller Area Network	Datenbussystem, Busstandard
CPP	Controllable Pitch Propeller	Verstellpropeller
DIN	Deutsches Institut für Normung e. V.	Zugleich Bezeichnung für Normen (Deutsche Industrie-Norm)
DIS	Display Unit	Anzeigetableau
DL	Default Lost	Alarm: CAN-Bus fehlt
ECS	Engine Control System	Motormanagementsystem
ECU	Engine Control Unit	Motorregler
EDM	Engine Data Module	Speichermodul Motordaten
EIM	Engine Interface Module	Motorüberwachungsschnittstelle
EMU	Engine Monitoring Unit	Motorüberwachungseinheit
ETK	Ersatzteilkatalog	
FPP	Fixed Pitch Propeller	Festpropeller
GCU	Gear Control Unit	Getriebesteuerungseinheit
GMU	Gear Monitoring Unit	Getriebeüberwachungseinheit
HAT	Harbour Acceptance Testing	
HI	High	Alarm Bereichsüberschreitung (1. oberer Grenzwert)
HIHI	High High	Alarm Bereichsüberschreitung (2. oberer Grenzwert)
HT	High Temperature	Hochtemperatur-
ICFN	ISO - Continuous rating - Fuel stop power - Net	Motorleistungsangabe nach DIN-ISO 3046-7
IDM	Interface Data Module	Speichermodul Interface-Daten
IMO	International Maritime Organisation	Internationale Seeschifffahrtsorganisation
ISO	International Organization for Standardization	Internationale Dachorganisation aller nationalen Normungsinstitute
KGS	Kraftgegenseite	Freie Seite nach DIN ISO 1204
KS	Kraftseite	Antriebsseite nach DIN ISO 1204

Abkürzung	Bedeutung	Erläuterung
LCD	Liquid Crystal Display, Liquid Crystal Device	Flüssigkristall-Anzeige
LCU	Local Control Unit	Lokale Steuerung (Unterbaugruppe eines Wachstandes)
LED	Light Emitting Diode	Leuchtdiode
LMU	Local Monitoring Unit	Lokale Überwachung (Unterbaugruppe eines Wachstandes)
LO	Low	Alarm Bereichsunterschreitung (1. unterer Grenzwert)
LOLO	Low Low	Alarm Bereichsunterschreitung (2. unterer Grenzwert)
LOP	Local Operating Panel	Wachstand, Wachstandstafel
LOS	Local Operating Station	Vor-Ort-Bediengerät
MCS	Monitoring and Control System	Überwachungs- und Steuerungssystem
MG	Message	Meldung
MPU	Microprocessor Unit, Microprocessing Unit	Mikroprozessor(einheit)
OT	Oberer Totpunkt	
P-xyz	Pressure-xyz	Messstelle Druck, xyz gibt Messstellenbezeichnung an
PAN	Panel	Bedientableau
PCU	Propeller Control Unit	Propellersteuerung
PIM	Peripheral Interface Module	Peripherie-Schnittstellen-Modul
RCS	Remote Control System	Fernsteuersystem
RL	Redundancy Lost	Alarm: Redundanter CAN-Bus fehlt
SAE	Society of Automotive Engineers	US-amerikanisches Normungsgremium
SAT	Sea Acceptance Testing	
SD	Sensor Defect	Alarm: Defekter Sensor
SDAF	Shut Down Air Flaps	Schnellschlussklappe(n)
SS	Safety System	Alarm des Sicherheitssystems
SSK	Schnellschlussklappe(n)	
T-xyz	Temperature-xyz	Messstelle Temperatur, xyz gibt Messstellenbe- zeichnung an
TD	Transmitter Deviation	Alarm: Sensor-Vergleichsfehler
UT	Unterer Totpunkt	
VS	Voith Schneider	Voith-Schneider-Antrieb
WJ	Waterjet	Wasserstrahlantrieb
WZK	Werkzeugkatalog	
ZKP	Zugehörigkeit-Kategorie-Parameter	Nummerierungsschema für Signale des Motorreglers ADEC

7.2 MTU-Ansprechpartner/Service-Partner

Service

Das weltweite Netz der Vertriebsorganisation mit Tochtergesellschaften, Vertriebsbüros, Vertretungen und Kundendienststützpunkten gewährleistet die schnelle und direkte Betreuung vor Ort und die hohe Verfügbarkeit unserer Produkte.

Betreuung vor Ort

Erfahrene und kompetente Spezialisten stehen Ihnen zur Seite und geben ihre Kenntnisse und ihr Wissen an Sie weiter.

Unsere Betreuung vor Ort finden Sie im MTU-Internet unter: http://www.mtu-online.com

24h Hotline

Über unsere 24h Hotline und durch unsere hohe Flexibilität sind wir rund um die Uhr Ihr Ansprechpartner, während jeder Betriebsphase, der vorbeugenden Wartung, der korrektiven Arbeiten im Störungsfall, bei veränderten Einsatzbedingungen und der Ersatzteilversorgung.

Ihr Ansprechpartner in der Zentrale: Service-support@mtu-online.com

Ersatzteilservice

Das Ersatzteil für Ihre Antriebsanlage oder Ihre Fahrzeugflotte schnell, einfach und korrekt identifizieren. Das richtige Ersatzteil zur rechten Zeit am richtigen Ort.

Für diese Zielsetzung bieten wir eine weltweit vernetzte Teile-Logistik

- ein zentrales Lager am Stammsitz, sowie dezentrale Lager bei unseren Tochtergesellschaften, Vertretungen und Vertragswerkstätten.

Ihr Ansprechpartner in der Zentrale:

E-Mail: spare.parts@mtu-online.com

Tel.: +49 7541 908555 Fax.: +49 7541 908121

MOTORDATEN 12V 4000M93L, Wärmetauscher ange-

MOTORDATEN 12V 4000M93L, Wärmetauscher ange-

baut, EPA Stufe2 44

baut, IMO 47

8 Anhang B

8.1 Index

A	In a town allow of the control of th
A	Instandhaltungsarbeiten
Abkürzungsverzeichnis 181	– Sicherheitsbestimmungen 8
Aktoren	K
- Übersicht 25	Kraftstoff
Allgemeine Bestimmungen 5	- Pflegeanlage
Anlage	 außer Betrieb nehmen 77
- reinigen 80	- einschalten 73
Anlasser	- Störungsbilder 85
- Zustand prüfen 140	Kraftstofffilter ersetzen 132
Ansprechpartner 183 Automatikölfilter	Kraftstoffpflegeanlage
Ölfilterkerzen erstetzen 147	- außer Betrieb setzen 77
- Officerkerzen erstetzen 147	- einschalten 73
В	- Inbetriebnahme 71
Betriebsstoffe 11	Kraftstoffvorfilter entwässern 78
Betriebsüberwachung 67	Kühlmittelfilter
Brandschutz 11	– ersetzen 162
Diamoonatz 11	
D	L
Differenzdruck Manometer	Ladeluftkühler
– prüfen 170	 Entwässerung auf Kühlmittelaustritt und Durchgang
·	prüfen 136
E	Lenzpumpe
Einspritzventil	 Entlastungsöffnung prüfen 168
- aus- und einbauen 127	Lichtmaschinenantrieb
– ersetzen 126	 Zustand der Kupplung prüfen 164
EMU 7	LOP – Bedienelemente 62
- ab- und anbauen 180	Luftfilter
Endschalter für Startverblockung	- aus- und einbauen 138
– prüfen 176	– ersetzen 137
Entlüftungsstellen 154	M
F	•••
	Maßnahmen – bei langem Stillstand 69
Fehlerbilder 82	_
Filter	Maßnahmen bei langem Stillstand (>3 Wochen) 69 Motor
- Coalescer Element	- Notabstellung 75
- ersetzen 173	- starten 66
Filter-Coalescer Element	- Verkabelung prüfen 175
- ersetzen 173	Motor
Fremdwasserpumpe – Entlastungsöffnung prüfen 163	– abstellen 74
Н	- mit Anlasseinrichtung durchdrehen 114
Hilfsstoffe 11	Motor von Hand durchdrehen 113
Hochdruckpumpe	Motor – Hauptabmessungen 36
- mit Motoröl befüllen 125	MOTORDATEN 12V 4000M93, Wärmetauscher ange-
THE MOTOR DOTUMENT	baut EPA Stufe2 38
I and the second	MOTORDATEN 12V 4000M93, Wärmetauscher ange-
Injektor	baut, IMO 41

- ersetzen 126 Injektoren

- Übersicht 25

MOTORDATEN 16V 4000M93, Wärmetauscher ange-	Sensoren
baut, EPA Stufe2 50	– Übersicht 25
MOTORDATEN 16V 4000M93, Wärmetauscher ange-	Service-Partner 183
baut, IMO 53	Sicherheitsbestimmungen 8
MOTORDATEN 16V 4000M93L, Wärmetauscher ange-	Sicherheitshinweise 14
baut, EPA Stufe2 56	Störungsbilder
MOTORDATEN 16V 4000M93L, Wärmetauscher ange-	 Kraftstoffplegeanlage 85
baut, IMO 59	Т
Motorkühlmittel	•
- einfüllen 158	Transport 7
- Probe entnehmen und untersuchen 161	U
- Stand prüfen 155	Umweltschutz 11
wechseln 156Motorkühlmittel ablassen 157	Unterdruckanzeiger
	 Signalringstellung prüfen 139
Motorkühlmittelpumpe – Entlastungsöffnung prüfen 160 Motorlagerung	- Oighainngsteilding pruiem 100
Dämpfungslager prüfen 166	V
Motorlagerung	Ventilspiel
 Befestigungsschrauben auf festen Sitz prüfen 165 	– einstellen 120
Motoröl	– prüfen 120
Ölzentrifuge reinigen und Einlegemanschette erset-	Ventilsteuerung
zen 152	- schmieren 119
Motoröl wechseln 142	Verdichterrad
Motoröl – Probe entnehmen und untersuchen 144	- reinigen 134
Motorölstand	Verkabelung - Motor
– prüfen 141	– prüfen 175
Motorregler ECU 7	Vorbereiten zur Inbetriebnahme nach langem Stillstand
- ab- und anbauen 179	(>3 Monate) 64
 Steckverbindungen pr üfen 177 	Vorbereiten zur Inbetriebnahme nach planmäßiger Be-
Motorseiten	triebspause 65
- Bezeichnung 35	
Motorübersicht 24	W
Motorüberwachung EMU 7	Wartungsarbeiten
 Steckverbindungen pr üfen 178 	 Sicherheitsbestimmungen 8
Motorverkabelung	Wasserablassventil
– prüfen 175	– prüfen 169
MTU-Ansprechpartner 183	Wasserstandselektrode (3 in 1 Stab Elektrode)
M.	– prüfen 171
N	Z
Nach dem Abstellen 76	
0	Zündfolge 37
	Zylinder
Öl-Indikatorfilter reinigen 145	Bezeichnung 35Zylinderkopfhaube
Ölzentrifuge	- ab- und anbauen 124
- reinigen und Einlegemanschette ersetzen 152	Zylinderlaufbuchse
Öl–Indikatorfilter prüfen 150	– endoskopieren 115
P	Hinweise und Erläuterungen zum Endoskop- und
Personelle und organisatorische Voraussetzungen 6	Sichtbefund 117
Produktbeschreibung 15	C.Simorana i i i
Prüfungen	
- vor Inbetriebnahme 70	
Pumpenleistung	
- prüfen 172	
proton 112	
S	
Schaltschrank Kraftstoffpflegeanlage – Bedienelemente	

8.2 Ersatzteile

Dieselkraftstoff

Verwendet in:

Bestell-Nr.:

Anz.:

3.15 Kraftstoffvorfilter entwässern (→ Seite 78)

Anz.:

Verwendet in: 6.6.1 Kraftstofffilter ersetzen (→ Seite 132)

Anz.:

Verwendet in: 6.18.5 Filter-Coalescer Element ersetzen (→ Seite 173)

Fett (Kluthe Hakuform 30-10/Emulgier)

Bestell-Nr.: X00029933

Anz.:

Verwendet in: 6.5.2 Einspritzventil aus- und einbauen (→ Seite 127)

Fett (Kluthe Hakuform 30-10/Emulgier)

Bestell-Nr.: X00029933

Anz.:

Verwendet in: 6.12.2 Automatikölfilter – Ölfilterkerzen ersetzen (→ Seite 147)

Isopropyl-Alkohol

Bestell-Nr.: X00058037

Anz.:

Verwendet in: 6.19.1 Motorverkabelung prüfen (→ Seite 175)

Kaltreiniger

Bestell-Nr.: X00056750

Anz.:

Verwendet in: 6.7.1 Verdichterrad reinigen (→ Seite 134)

Kaltreiniger (Hakutex 60)

Bestell-Nr.: X00056750

Anz.:

Verwendet in: 6.12.4 Ölzentrifuge reinigen und Einlegemanschette ersetzen (→ Seite 152)

Montagepaste (Optimoly Paste White T)

Bestell-Nr.: 40477

Anz.: 1

Verwendet in: 6.5.2 Einspritzventil aus- und einbauen (→ Seite 127)

Motorkühlmitte

Bestell-Nr.:

Anz.:

Verwendet in: 6.13.3 Motorkühlmittel wechseln (→ Seite 156)

Anz.:

Verwendet in: 6.13.5 Motorkühlmittel einfüllen (→ Seite 158)

00 - 629 - 00 - 01-15

Anz.:

Verwendet in: 6.3.1 Ventilsteuerung schmieren (→ Seite 119)

Anz.:

Verwendet in: 6.3.2 Ventilspiel prüfen und einstellen (→ Seite 120)

Anz.:

Verwendet in: 6.4.1 Hochdruckpumpe mit Motoröl befüllen (→ Seite 125)

Anz.:

Verwendet in: 6.5.2 Einspritzventil aus- und einbauen (→ Seite 127)

Anz.:

Verwendet in: 6.11.2 Motoröl wechseln (→ Seite 142)

Anz.:

Verwendet in: 6.12.1 Öl-Indikatorfilter reinigen (→ Seite 145)

Anz.:

Verwendet in: 6.12.2 Automatikölfilter – Ölfilterkerzen ersetzen (→ Seite 147)

Anz.:

Verwendet in: 6.13.8 Kühlmittelfilter ersetzen (→ Seite 162)

Anz.:

Verwendet in: 6.16.2 Motorlagerung – Dämpfungslager prüfen (→ Seite 166)

Anz.:

Verwendet in: 6.18.5 Filter-Coalescer Element ersetzen (→ Seite 173)

Reiniger (Hakupur 312)

Bestell-Nr.: 30390

Anz.:

Verwendet in: 3.16 Anlage reinigen (→ Seite 80)

Anz.: 1

Verwendet in: 6.12.1 Öl-Indikatorfilter reinigen (→ Seite 145)

Reiniger (Snow-White 11-0)

Bestell-Nr.: 40460

Anz.:

Verwendet in: 6.12.1 Öl-Indikatorfilter reinigen (→ Seite 145)

Verbrauchsmaterial


Blattspion

Bestell-Nr.: Y20098771

Anz.:

Verwendet in: 6.3.2 Ventilspiel prüfen und einstellen (→ Seite 120)

Blattspion



Y20010128 Bestell-Nr.:

Anz.:

Verwendet in: 6.16.2 Motorlagerung – Dämpfungslager prüfen (→ Sei-

te 166)

Dampfstrahlgerät

Bestell-Nr.:

Anz.:

3.16 Anlage reinigen (→ Seite 80) Verwendet in:

Bestell-Nr.: F30027337

Anz.:

Verwendet in: 6.11.2 Motoröl wechseln (→ Seite 142)



Drehmomentschlüssel, 0,5-5 Nm

0015384230 Bestell-Nr.:

Anz.:

6.5.2 Einspritzventil aus- und einbauen (→ Seite 127) Verwendet in:

Drehmomentschlüssel, 10-60 Nm

Bestell-Nr.: F30452769

Anz.:

6.5.2 Einspritzventil aus- und einbauen (→ Seite 127) Verwendet in:

Bestell-Nr.: F30027336

Anz.:

Verwendet in: 6.18.5 Filter-Coalescer Element ersetzen (→ Seite 173)



Drehmomentschlüssel, 6-50 Nm

Bestell-Nr.: F30027336

Anz.:

Verwendet in: 6.12.4 Ölzentrifuge reinigen und Einlegemanschette er-

setzen (→ Seite 152)



Drehmomentschlüssel, 60-320 Nm

Bestell-Nr.: F30452768

Anz.:

Verwendet in: 6.3.2 Ventilspiel prüfen und einstellen (→ Seite 120)

Anz.:

Verwendet in: 6.5.2 Einspritzventil aus- und einbauen (→ Seite 127)

Durchdrehvorrichtung

Bestell-Nr.: F6555766

Anz.:


Verwendet in: 6.1.1 Motor von Hand durchdrehen (→ Seite 113)

Ein-/Ausbauvorrichtung

Bestell-Nr.: F6789889

Anz.:

Verwendet in: 6.5.2 Einspritzventil aus- und einbauen (→ Seite 127)




Bestell-Nr.: F30027341

Anz.:

6.3.2 Ventilspiel prüfen und einstellen (→ Seite 120) Verwendet in:

Anz.:

Verwendet in: 6.11.2 Motoröl wechseln (→ Seite 142)



Bestell-Nr.: F30027339

Anz.:


6.18.5 Filter-Coalescer Element ersetzen (→ Seite 173) Verwendet in:

Filterschlüssel

Bestell-Nr.: F30379104

Anz.:

6.13.8 Kühlmittelfilter ersetzen (→ Seite 162) Verwendet in:



Fräswerkzeug

Bestell-Nr.: F30452739

Anz.:

Verwendet in: 6.5.2 Einspritzventil aus- und einbauen (→ Seite 127)

Knarrenkopf mit Verlängerung

Bestell-Nr.: F30006212

Anz.:

6.1.1 Motor von Hand durchdrehen (→ Seite 113) Verwendet in:

Bestell-Nr.:


Y20001743

Anz.:

Verwendet in:

6.16.2 Motorlagerung – Dämpfungslager prüfen (→ Sei-

te 166)



MTU- Prüfkoffer

Bestell-Nr.: 5605892099/00

Anz.:

Verwendet in: 6.11.3 Motoröl – Probe entnehmen und untersuchen (→

Seite 144)

Anz.:

Verwendet in: 6.13.7 Motorkühlmittel – Probe entnehmen und untersu-

chen (→ Seite 161)

605892099/00

Ölfilterschlüssel

Bestell-Nr.: F30379104

Anz.:

Verwendet in: 6.6.1 Kraftstofffilter ersetzen (→ Seite 132)



Ringeinsteckschlüssel, 24 mm

Bestell-Nr.: F30039526

Anz.: Verwendet in:

6.3.2 Ventilspiel prüfen und einstellen (→ Seite 120)

Ringschlüssel

Bestell-Nr.: F30379609

Anz.:

Verwendet in: 6.16.2 Motorlagerung – Dämpfungslager prüfen (→ Sei-

te 166)

Starres Endoskop

Bestell-Nr.: Y20097353

Anz.:

Verwendet in: 6.2.1 Zylinderlaufbuchse endoskopieren (→ Seite 115)



DCL-ID: 0000017652 - 0

8.4 Sonderwerkzeuge

Dichtbeilage

Bestell-Nr.:

Anz.:

Verwendet in: 6.3.3 Zylinderkopfhaube ab- und anbauen (→ Seite 124)

Dichtring

Bestell-Nr.:

Anz.:

Verwendet in: 6.11.2 Motoröl wechseln (→ Seite 142)

Anz.:

Verwendet in: 6.12.4 Ölzentrifuge reinigen und Einlegemanschette ersetzen (→ Seite 152)

Anz.:

Verwendet in: 6.12.4 Ölzentrifuge reinigen und Einlegemanschette ersetzen (→ Seite 152)

Dichtung

Bestell-Nr.:

Anz.:

Verwendet in: 3.15 Kraftstoffvorfilter entwässern (→ Seite 78)

Anz.:

Verwendet in: 6.18.5 Filter-Coalescer Element ersetzen (→ Seite 173)

Einlegemanschette

Bestell-Nr.:

Anz.:

Verwendet in: 6.12.4 Ölzentrifuge reinigen und Einlegemanschette ersetzen (→ Seite 152)

Einspritzventil

Bestell-Nr.:

Anz.:

Verwendet in: 6.5.1 Einspritzventil/Injektor ersetzen (→ Seite 126)

Filter-Coalescer Element

Bestell-Nr.:

Anz.:

Verwendet in: 6.18.5 Filter-Coalescer Element ersetzen (→ Seite 173)

Korbsieb

Bestell-Nr.:

Anz.:

Verwendet in: 6.12.1 Öl-Indikatorfilter reinigen (→ Seite 145)

Anz.:

Verwendet in: 6.12.3 Öl–Indikatorfilter prüfen (→ Seite 150)

Bestell-Nr.:

Anz.:

6.13.8 Kühlmittelfilter ersetzen (→ Seite 162) Verwendet in:

Kunsstoffring

Bestell-Nr.:

Anz.:

6.6.1 Kraftstofffilter ersetzen (→ Seite 132) Verwendet in:

Bestell-Nr.:

Anz.:

Verwendet in: 6.8.1 Luftfilter ersetzen (→ Seite 137)

O-Ring

Bestell-Nr.:

Anz.:

6.5.2 Einspritzventil aus- und einbauen (→ Seite 127) Verwendet in:

Anz.:

6.12.1 Öl-Indikatorfilter reinigen (→ Seite 145) Verwendet in:

Anz.:

6.12.1 Öl-Indikatorfilter reinigen (→ Seite 145) Verwendet in:

Anz.:

Verwendet in: 6.12.2 Automatikölfilter – Ölfilterkerzen ersetzen (→ Seite 147)

Ölfilterkerzen

Bestell-Nr.:

Anz.:

Verwendet in: 6.12.2 Automatikölfilter – Ölfilterkerzen ersetzen (→ Seite 147)

O-Ring

Bestell-Nr.:

Anz.:

Verwendet in: 6.12.3 Öl–Indikatorfilter prüfen (→ Seite 150)

Quad-Ring

Bestell-Nr.:

Anz.:

6.12.3 Öl–Indikatorfilter prüfen (→ Seite 150) Verwendet in:

Wechselfilter

Bestell-Nr.:

Anz.:

6.6.1 Kraftstofffilter ersetzen (→ Seite 132) Verwendet in: